

CURL STYLER

THE BLOWING MULTI-STYLER



INSTRUCTIONS
OF USE

cera
PROFESSIONAL

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW CERA STYLING TOOL!

We want you to be happy with your purchase so please take your time to read through the instructions.

At the following pages you will find both the general safety instructions as well as a few tips on how to master your new tool!

CONTENTS

- 04 English
- 06 Български
- 08 Český
- 10 Dansk
- 12 Deutch
- 14 Ελληνικά
- 16 Español
- 18 Eesti
- 20 Suomi
- 22 Magyar
- 24 Icelandic
- 26 Lietuvos
- 28 Latvietis
- 30 Nederlands
- 32 Norsk
- 34 Polski
- 36 Românesc
- 38 Slovenčina
- 40 Slovenčina
- 42 Svenska

**FOR VIDEO INSTRUCTION
AND INFORMATION:**



Operation

- Only have the tool plugged in when in use.
- Turn on the *Curl styler* with the start button located at the bottom of the handle. For best result, let the tool warm up for 60 seconds before use.
- Set the temperature to your desired heat. Depending on your hair type, desired effect and your individual preference and technique, the temperature can be adjusted from 150°C to 210°C
- Heat protective spray is recommended.
- After use, let the tool cool down and then clean it with a moist towel.

Styling

- Start with clean dry hair.
- Divide the hair in as many even sections as needed. Always start working with the under-layer of your hair.

Curls

1. Place a section of hair between the plates and hold it closed for a couple of seconds. For best results, start close to the scalp and head toward the ends of the hair.
2. Press the fan button and start to rotate the tool inwards or outwards, depending on how you want the curls to look.
3. Twist, rotate and press the tool down to the end of the strand.

Press hard and slow to make Hollywood glam curls or use smoother movements to make more wavy curls.

Tips: Do you feel that the result didn't turn out as defined as you had hoped? Try working with smaller sections of hair at a time as well as using the right temperature for your hair type. Make sure to not release the plates too early.

Straightening

1. Take a section of hair. Place it between the plates.
2. Press the big button (placed near the vents) and drag the tool slowly to the ends of the hair.
3. Continue until all sections have been treated.

Important safety instructions

When using electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including, but not limited to, the following.

WARNING! KEEP AWAY FROM WATER!

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Danger:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off!

Safe practice:

For your safety, to reduce the risk of injury.

- Use this appliance only for its intended use as described in this leaflet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the product in the bathroom, over wash bowls or near water. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
- You should always closely inspect the product before you use it to check for damage. If you do find any damage on your product – be it on the actual tool, the power cord or the plug – do not use them. Instead, seek advice from a qualified electrician, an approved stockist. There are no user serviceable parts.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep in mind that your styling tool can get very hot. Use caution and avoid touching hot parts.
- Disconnect after use and never leave the product unattended. Also disconnect from main supply when cleaning or changing any attachments.
- Use styling aids and spray products away from the styling tool. Never spray directly onto the appliance.

Maintenance and storage:

This styling tool is high quality product which, with a little regular care and attention, will give long, safe and reliable service. To achieve this:

- Keep the cord away from heat sources and never wrap it tightly around the product.
- If the appliance is hot, never let it come into contact with heat sensitive surfaces.
- Let the appliance cool off, if needed, before storing. Then fold the supply cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind around the appliance as this can lead to early failure of the cord.
- Never hang the product by its cable.
- Do not store the product in a place where there is a risk that it might fall into water or on to a hard surface.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.



Употреба

- Щепсельт да е включен в контакта само когато уредът се използва.
- Включете машата за оформяне на къдрици с бутона за стартиране, който се намира в долната част на дръжката. За най-добри резултати, оставете инструмента да загрее за 60 секунди преди употреба.
- В зависимост от типа коса, желания ефект и техниката на работа, температурата може да се регулира от 150°C до 210°C.
- Препоръчваме винаги да използвате продукти за топлинна защита.
- След употреба оставете уреда да се охлади и го почистете с влажна кърпа.

Оформяне на прическа

- Започнете с чиста суха коса.
- Разделете косата, както е необходимо. Винаги работете от долу нагоре.

Къдрици

- Вземете кичур коса. Поставете го между плочите и изчакайте няколко секунди. За най-добри резултати започнете от корена и продължете към върха на косата.
- Натиснете бутона на вентилатора и започнете да въртите инструмента навътре или навън, в зависимост от това как искате да изглеждат къдриците.
- Усуете, завъртете и притиснете с инструмента до края на кичура.

Притискайте силно и бавно, за да постигнете блъскави холивудски къдрици, или използвайте по-плавни движения за по-вълнообразни къдрици.

Съвет: Смятате, че къдриците не са толкова добре изразени, колкото Ви се иска? Опитайте да работите с по-малки кичури и се уверете, че сте задали подходящата температура за Вашия тип коса. Важно е също да не пускате машата прекалено рано.

Изправяне

- Хванете кичур коса.
Поставете го между плочите.
- Натиснете големия бутон
(до вентилационните отвори) и пълзнете
инструмента бавно до края на кичура.
- Продължете, докато не обработите цялата коса.

Важна информация за безопасност

Когато използвате електрически уред, особено в близост до деца, винаги трябва да вземате основни предпазни мерки. Това включва, но не само, следното.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА!

Този продукт да не се използва в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода

Предупреждение:

Както при повечето електрически уреди, в тях може да има ток дори когато са изключени!

Информация за безопасност:

За Ваша безопасност и намален рисък от нараняване.

- Използвайте този продукт само по предназначение (вижте предишното описание). Не използвайте този продукт с допълнителни компоненти, които не са препоръчани от производителя.
- Никога не използвайте в бани, над мивки или в близост до вода. Ако продуктът попадне във вода, незабавно извадете щепсела от контакта. При никакви обстоятелства не докосвайте водата.
- Проверете внимателно продукта преди употреба, за да откриете евентуални повреди. Ако се установи повреда, независимо дали е на самия продукт, на кабела или на щепсела, продуктът не трябва да се използва. Вместо това потърсете съвет от квалифициран електротехник или се свържете с търговеца. Продуктът не съдържа части, които се сменят от потребителя.
- Този продукт може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от хора с намалени физически или умствени способности, както и от хора без опит и познания.

Те трябва да се наблюдават или да са получили инструкции за безопасното използване на продукта и да са разбрали свързаните рискове.

- Деца не трябва да играят с продукта. Почистването и поддръжката от потребителя да не се извършва от деца без надзор.
- Не забравяйте, че е необходимо време на продукта да изстине. Внимавайте да не докосвате части, излъчващи топлина.

Поддръжка и съхранение:

Това е висококачествен стилизиращ уред и с минимална редовна поддръжка и грижа той Ви гарантира дълга, безопасна и надеждна работа. За да постигнете това:

- Дръжте кабела далеч от източници на топлина и не го увивайте пътно около продукта.
- Ако уредът е горещ, не позволявайте да влезе в контакт с чувствителни към топлината повърхности.
- Оставете уреда да се охлади, ако е необходимо, преди да приберете за съхранение. След това внимателно навийте кабела по същия начин, както при получаването му. Небрежно съхранение на кабела е най-честата причина за повреда на кабела.
- Никога не закачайте продукта на кабела.
- Не съхранявайте продукта на места с рисък да падне във вода или върху твърда повърхност.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



Užívání

- Připojte k síti, jen když přístroj používáte.
- Zapněte kulmofén Curl styler tlačítkem pro spuštění umístěným ve spodní části rukojeti. Pro dosažení nejlepšího výsledku nechte přístroj před použitím 60 sekund zahřát.
- S ohledem na typ vlasů, požadovaný účinek a druh práce lze teplotu nastavit od 150 °C do 210 °C.
- Doporučujeme vždy používat výrobky chránící před teplem.
- Po použití nechte nástroj vychladnout a vyčistěte ho vlhkým hadříkem.

Styling

- Začněte s čistými suchými vlasy.
- Rozdělte dle potřeby vlasы do pramenů. Vždy začněte pracovat na vlasovém podrostu.

Lokny

1. Vezměte jeden pramen vlasů. Vložte ho mezi destičky a nechte několik vteřin působit. Pro dosažení ideálního výsledku začněte pracovat od vlasového podloží směrem ke konečkům vlasů.
2. Stiskněte tlačítko vysoušeče a začněte přístrojem otáčet směrem dovnitř nebo ven, podle toho, jak chcete, aby lokny vypadaly.
3. Přístroj stočte, otočte jím a pevně ho přitáhněte ke konci pramene.

Silným a pozvolným tlakem vytvoříte lokny v hollywoodském stylu, zatímco jemnějšími pohyby vytvoříte vlnité lokny.

Tip: Zdá se Vám, že zvlnění není tak výrazné, jak jste si přála? Zkuste pracovat s menšími prameny a příp. upravte teplotu na Váš typ vlasů. Je též důležité vlasys neuvolnit z kulmy příliš brzy.

Narovnávání

1. Uchopte pramen vlasů.
Vložte jej mezi destičky.
2. Stiskněte velké tlačítko (umístěné v blízkosti větracích otvorů) a tahem pomalu veděte přístroj až ke konečkům vlasů.
3. Pokračujte, až budou všechny vlasys zpracované.

Důležité bezpečnostní informace

Při používání elektrických přístrojů, zvlášť jsou-li nabízku děti, je třeba vždy dodržovat základní opatrnost. To zahrnuje především toto:

POZOR! DRŽTE MIMO VODU!

Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti van, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Výstraha:

Přístroje jsou jako většina elektrických přístrojů vodivé i při vypnutí!

Bezpečnostní předpisy:

Pro Vaše bezpečí a snížení rizika poranění.

- Používejte tento výrobek jen k tomu účelu, pro který byl určen (viz předchozí popis) Výrobek nepoužívejte Spolu s dodatečnými komponenty bez doporučení výrobce.
- Nikdy nepoužívejte v koupelně, nad umyvadlem či poblíž vody. Octne-li se výrobek ve vodě, ihned vytáhněte kabel ze zástrčky. Zcela se vyhněte kontaktu s vodou.
- Před použitím výrobek důkladně prohlédněte, abyste objevili případné závady. Objevíte-li závadu, ať je to na výrobku samém, na kabelu či kontaktu, výrobek nepoužívejte. Vyhledejte pomoc kvalifikovaného elektrikáře, nebo Se spojte s prodejcem. Náhradní díly vyměnitelné uživatelem neexistují.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností neb znalostí. V tom případě mají pracovat pod dohledem nebo jistě obdržet instrukce o používání výrobku, aby rozuměly možným rizikům.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti mimo dozor.
- Pamatujte, že to trvá, než výrobek vychladne. Buďte opatrní a nedotýkejte se částí vyzařujících tepla.
- Když se výrobek nepoužívá, nebo když se má čistit, vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Produkty stylingu a aerosolové spreje držte od sebe a od výrobku a nikdy nestříkejte sprejem na výrobek.

Údržba a skladování:

Tento stylingový nástroj má vysokou kvalitu a s trochou pravidelného opatrování a péče Vám bude dlouho, bezpečně a spolehlivě sloužit. Abyste toho dosáhli:

- Chraňte kabel před zdroji tepla a neomotávejte ho kolem výrobku.
- Horký výrobek nepřikládejte k plochám citlivým na teplo.
- Je-li třeba, nechte výrobek dostatečně vychladit, než ho uložíte. Kabel opatrně složte, stejně, jako byl dodán. Nedbalé uložení kabelu bývá nejčastější příčinou jeho přerušení.
- Nikdy výrobek nevěšte za kabel.
- Nepřechovávejte výrobek v místech, kde by mohl spadnout do vody nebo na tvrdou plochu.
- Poškozený kabel vyměňte u výrobce, v jeho servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, jen tak se vyhnete rizikům.



Anvendelse

- Stikket må kun være sat i stikkontakten, når apparatet er i brug.
- Tænd for Curl styler med startknappen, der er placeret nederst på håndtaget. For det bedste resultat skal du lade udstyret varme op i 60 sekunder før brug.
- Afhængig af hårtypen, den ønskede virkning og arbejds teknikken kan temperaturen justeres fra 150 °C til 210 °C.
- Vi anbefaler, at der altid anvendes varmebeskyttende produkter.
- Efter brug skal apparatet køle af, og rengøres med en fugtig klud.

Styling

- Start med rent, tørt hår.
- Opdel håret i sektioner efter behov. Begynd altid med at arbejde med håret underneden.

Krøller

1. Tag en sektion af håret. Placer det mellem pladerne, og lad det virke i nogle sekunder. For det bedste resultat begyndes arbejdet fra hårrødderne, og der fortsættes ud mod spidserne.
2. Tryk på ventilatorknappen, og begynd at dreje udstyret indad eller udad, afhængigt af, hvordan du vil have, at krøllerne skal se ud.
3. Drej, rotér og pres udstyret nedad mod hårspidsen.

Tryk hårdt og langsomt for at lave Hollywood glam-krøller eller gør dine bevægelser glattere for at lave mere bølgede krøller.

Tips: Synes du ikke, at dine bølger er så markante, som du gerne vil have? Prøv at arbejde med mindre sektioner, og check at krøllejernet er indstillet til den rette varme for din hårtype. Det er også vigtigt, at du ikke tager håret ud af jernet for tidligt.

Glatning

1. Tag en portion hår.
Placer det mellem pladerne.
2. Tryk på den store knap (placeret ved ventilatoren) og træk langsomt udstyret mod hårspidsen.
3. Fortsæt, indtil alt håret er klart.

Vigtig sikkerhedsinformation

Når du anvender et elektrisk apparat, især hvis der er børn i nærheden, skal de grundlæggende forsigtighedsforanstaltninger altid følges. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til følgende.

ADVARSEL! HOLDES VÆK FRA VAND!

Anvend ikke dette produkt i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.

Advarsel:

Som for de fleste elektriske apparater, er de elektrisk ledende, selv efter der er slukket for dem!

Sikkerhedsforskrifter:

Af hensyn til din sikkerhed og for at minimere risikoen for skader.

- Anvend kun dette produkt til det tilsigtede formål (se den tidligere beskrivelse) Anvend ikke produktet sammen med ekstraudstyr, som producenten ikke har anbefalet.
- Anvendes aldrig i badeværelser, over håndvaske eller i nærheden af vand. Hvis produktet falder i vandet, trækkes stikket ud af stikkontakten. Vandet må aldrig berøres.
- Inspicer produktet nøje inden brug for at finde eventuelle skader. Hvis der opdages en skade, uanset om det er på selve produktet, ledningen eller kontakten, må produktet ikke anvendes. Søg i stedet rådgivning fra en kvalificeret elektriker, eller kontakt forhandleren. Der findes ingen dele, som brugerne kan udskifte.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring eller kundskab. De skal i så fald altid overvåges eller have fået instruktioner om den sikre anvendelse af produktet, og forstå de involverede risici.
- Børn må ikke lege med produktet. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn.
- husk at det tager tid, før produktet er kølet ned. Vær forsiktig ikke at berøre dele, som afgiver varme.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke anvendes, eller når det skal rengøres.
- Hold stylingprodukter og aerosolsprays borte fra produktet, og spray aldrig direkte på apparatet.

Vedligeholdelse og opbevaring:

Dette stylingapparat er af høj kvalitet, og med lidt regelmæssig pleje og omsorg giver det dig en lang, sikker og pålitelig drift. For at opnå dette:

- Hold ledningen væk fra varmekilder, og lad være med at vikle ledningen rundt om produktet.
- Hvis apparatet er varmt, må det ikke komme i kontakt med varmefølsomme overflader.
- Sørg for, at apparatet har tid til at køle af, hvis det er nødvendigt, inden det lægges til side. Fold forsigtigt ledningen på samme måde, som da apparatet blev leveret. Uhensigtsmæssig håndtering af ledningen ved opbevaring er den primære årsag til brud på ledningen.
- Hæng aldrig produktet i ledningen.
- Opbevar ikke produktet hvor der er en risiko for, at det kan falde ned i vand eller på en hård overflade.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal producenten, servicerepræsentanten eller en lignende kvalificeret person udskifte den, for at undgå risici.



Anwendung

- Das Gerät nur während des Gebrauches eingesteckt lassen.
- Schalten Sie den Curl Styler mit der Starttaste an der Unterseite des Griffes ein. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das Gerät vor dem Gebrauch 60 Sekunden lang aufwärmen lassen.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Dies hängt von Ihrem Haartyp, dem gewünschten Effekt und dem individuellen Geschmack ab. Die Temperatur kann von 150°C bis 210°C eingestellt werden.
- Es wird die Verwendung von Hitzeschutz-Spray empfohlen.
- Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch abkühlen und reinigen es dann mit einem feuchten Tuch.

Styling

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und sauber ist.
- Teilen Sie einzelne gleichmäßige Haarsträhnen ab. Beginnen Sie immer mit der unteren Haarpartei.

Locken

1. Nehmen Sie eine Haarsträhne, geben sie zwischen die Heizelemente und halten sie für einige Sekunden zusammen. Um ein gutes Resultat zu erzielen, beginnen Sie beim Haaransatz und arbeiten Richtung Haarenden.
2. Drücken Sie die Lüftertaste und beginnen Sie, das Gerät nach innen oder außen zu drehen, je nachdem, wie die Locken aussehen sollen.
3. Drehen Sie das Werkzeug, und drücken Sie es bis zum Ende der Strähne herunter.

Drücken Sie fest und langsam, um Hollywood-Glamour-Locken zu machen, oder verwenden Sie sanftere Bewegungen, um mehr wellige Locken zu machen.

Tipp: Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden? Nehmen Sie kleinere Haarsträhnen, und stellen Sie die für den Haartyp passende Temperatur ein. Achten Sie auch da-rauf, dass Sie die Trommeln nicht zu früh öffnen.

Glätten

1. Eine Haarpartei nehmen.
Zwischen beide Platten legen.
2. Drücken Sie die große Taste (in der Nähe der Lüftungsschlitz) und ziehen Sie das Gerät langsam zu den Haarspitzen.
3. Fahren Sie fort, bis alle Haarsträhnen behandelt sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Anwendung elektrischer Geräte, besonders wenn Kinder anwesend sind, müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, unter anderem folgende:

WARNUNG! NICHT IN DER NÄHE VON WASSER BENUTZEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten

Achtung:

Wie bei den meisten elektrischen Geräten ist selbst bei ausgeschaltetem Gerät elektrische Spannung vorhanden.

Für eine sichere Anwendung

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise – zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von Unfällen!

- Das Gerät darf nur zu dem in der Beschreibung angegebenen Verwendungszweck benutzt werden. Arbeiten Sie nur mit den vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräten.
- Verwenden Sie das Gerät nie im Badezimmer, neben dem Waschbecken oder in der Nähe von Wasser. Sollte das Gerät ins Wasser fallen – sofort ausstecken! Nicht ins Wasser greifen.
- Vor dem Gebrauch das Gerät immer genau auf seine Funktionstüchtigkeit überprüfen. Im Falle eines Defekts – sei es am Gerät selbst, dem Stromkabel oder dem Stecker – Gerät nicht verwenden. Fragen Sie einen Elektriker oder einen Fachhändler. Es gibt keine Ersatzteile für das Gerät.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von verwendet werden 8 Jahre und älter und Personen mit eingeschränkter körperlicher sensorische oder mentale Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Wissen, ob sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät und die damit verbundenen Gefahren verstehen
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne durchgeführt werden Aufsicht.
- Bedenken Sie, dass Ihr Styling-Gerät sehr heiß werden kann. Seien sie vorsichtig und berühren Sie keine heißen Teile.
- Das Gerät nach Gebrauch immer ausstecken; Gerät nie unbeachtet herumliegen lassen. Zur Reinigung oder beim Wechseln der Zusatzgeräte immer komplett ausstecken.
- Sprays und andere Styling-Hilfen nie in der Nähe des Geräts benutzen. Nie direkt auf das Gerät sprühen.

Wartung und Lagerung:

Dieses Styling-Gerät ist ein Qualitätsprodukt. Bei regelmäßiger Wartung und der gebotenen Achtsamkeit wird es Ihnen lange, sicher und verlässlich zur Verfügung stehen. Dazu beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Kabel fern von Hitzequellen halten und nie eng um das Gerät wickeln.
- Das erhitze Gerät darf nie in Kontakt mit hitzeempfindlichen Oberflächen kommen.
- Vor der Lagerung das Gerät immer abkühlen lassen. Das Stromkabel so zusammenlegen, wie bei Öffnung der Originalverpackung vorgefunden. Kabel nie um das Gerät wickeln, da dies zu frühzeitiger Abnutzung und Defekten führen kann.
- Gerät nie am Kabel aufhängen.
- Produkt immer so lagern, dass es weder ins Wasser noch auf eine harte Oberfläche fallen kann.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



Χρήση

- Έχετε τη συσκευή στην πρίζα μόνο ενόσω τη χρησιμοποιείτε.
- Ενεργοποιήστε το Στυλ Μπούκλας με το κουμπί εκκίνησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφήστε το εργαλείο να ζεσταθεί για 60 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση.
- Ανάλογα με τον τύπο μαλλιών, το επιθυμητό αποτέλεσμα και την τεχνική χρήσης, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από τους 150°C έως τους 210°C.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα καλλυντικά προϊόντα προστασίας από τη θερμότητα.
- Μετά τη χρήση, αφήστε το εργαλείο να κρυώσει και καθαρίστε το με ένα υγρό πανάκι.

Στάιλινγκ

- Αρχίστε με καθαρά, στεγνά μαλλιά.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες εάν χρειάζεται. Ξεκινάτε πάντα να δουλεύετε από την κάτω πλευρά των μαλλιών.

Μπούκλες

1. Πιάστε μια τούφα μαλλιών. Τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες και αφήστε τη μερικά δευτερόλεπτα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, ξεκινήστε από τις ρίζες των μαλλιών και συνεχίστε προς τις άκρες.
2. Πατήστε το κουμπί ανεμιστήρα και αρχίστε να περιστρέφετε το εργαλείο προς τα μέσα ή προς τα έξω, ανάλογα με το πώς θέλετε να φαίνονται οι μπούκλες.
3. Στρίψτε, περιστρέψτε και πιέστε το εργαλείο προς τα κάτω μέχρι την άκρη της τούφας.

Πιέστε δυνατά και αργά για χολιγουντιανές εντυπωσιακές μπούκλες ή χρησιμοποιήστε πιο απαλές κινήσεις για πιο κυματιστές μπούκλες.

Συμβουλή: Βρίσκετε ότι οι κυματισμοί στα μαλλιά σας δεν έγιναν τόσο έντονοι όσο επιθυμούσατε; Δοκιμάστε να δουλέψετε με μικρότερες τούφες, και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το εργαλείο στη σωστή θερμοκρασία για τον τύπο μαλλιών σας. Είναι επίσης σημαντικό να μη βγάλετε το σίδερο πολύ νωρίς.

Ίσιωμα

1. Πάρτε μια τούφα των μαλλιών.
Τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες.
2. Πατήστε το μεγάλο κουμπί (που βρίσκεται κοντά στους αεραγωγούς) και σύρετε το εργαλείο αργά προς τις άκρες των μαλλιών.
3. Συνεχίστε μέχρι να τελειώσετε όλα τα μαλλιά.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται παιδιά κοντά, πρέπει να ακολουθείτε πάντα κάποιους βασικούς κανόνες προσοχής. Σε αυτούς συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω:

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ! Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλους περιέκτες νερού.

Προσοχή:

Οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές είναι ηλεκτρικά αγώγιμες ακόμα κι όταν είναι σβησμένες!

Οδηγίες ασφαλείας:

Για την ασφάλειά σας και για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού:

- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (βλ. προηγούμενη περιγραφή). Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με επιπρόσθετα εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ στο μπάνιο, πάνω από νιπτήρα ή κοντά σε νερό. Στην περίπτωση που το προϊόν πέσει στο νερό, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην ακουμπήσετε το νερό.
- Εξετάστε προσεκτικά το προϊόν πριν από τη χρήση για να διαπιστώσετε τυχόν βλάβες. Εάν διαπιστώσετε βλάβη, ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι στο προϊόν αυτό καθαυτό, στο καλώδιο ή στο βύσμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ζητήστε τη συμβουλή κατηρτισμένου ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα ή γνώση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι υπό επιτήρηση ή να έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει κάτι τέτοιο.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Αυτό το εργαλείο styling είναι υψηλής ποιότητας, και με λίγη τακτική φροντίδα και προσοχή θα εξασφαλιστεί η μακρόχρονη, ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του. Για να επιτευχθεί αυτό:

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας και μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο γύρω από το προϊόν.
- Εάν το εργαλείο είναι ζεστό, μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θερμότητα.
- Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει, εάν χρειάζεται, πριν να το αποθηκεύσετε. Μετά διπλώστε το καλώδιο κατά τον ίδιο τρόπο που ήταν διπλωμένο όταν το παραλάβατε. Η έλλειψη προσοχής σε σχέση με το καλώδιο κατά την αποθήκευση είναι η συχνότερη αιτία καταστροφής του καλωδίου.
- Μην κρεμάτε ποτέ το προϊόν από το καλώδιο.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν όταν υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο νερό ή σε κάποια σκληρή επιφάνεια.
- Εάν το καλώδιο έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή κάποιο ανάλογο κατηρτισμένο πρόσωπο, για την αποφυγή κινδύνων.



Uso

- Ten la herramienta enchufada solo mientras la utilizas.
- Encienda el Curl styler con el botón de inicio situado en la parte inferior del mango. Para un mejor resultado, deje que el aparato se caliente durante 60 segundos antes de usarlo.
- Según el tipo de cabello, el efecto deseado y la técnica de trabajo, la temperatura se puede ajustar entre 150 °C y 210 °C.
- Recomendamos utilizar siempre protectores térmicos.
- Después del uso, espera a que la herramienta se enfrie y límpiala con un paño húmedo.

Peinado

- Comienza con el cabello limpio y seco.
- Divide el cabello en mechones según sea necesario. Empieza siempre por la parte inferior.

Rizos

1. Toma un mechón. Colócalo entre las planchas y espera unos segundos. Para obtener los mejores resultados empieza por la raíz y avanza hacia las puntas.
2. Pulse el botón del ventilador y empiece a girar el aparato hacia dentro o hacia fuera en función de cómo quiere que queden los rizos.
3. Gire, rote y presione el aparato hasta el final del mechón.

Presione fuerte y despacio para conseguir unos rizos de Hollywood o utilice movimientos más suaves para conseguir unos rizos más ondulados.

Consejo: ¿Crees que las ondas no han quedado tan marcadas como querías? Prueba a trabajar con mechones más pequeños y comprueba que hayas ajustado el calor adecuado para tu tipo de cabello. También es importante que no sueltes la pinza demasiado pronto.

Alisado

1. Coja una porción de cabello. Colóquela entre las placas.
2. Pulse el botón grande (situado cerca de los orificios de ventilación) y arrastre el aparato despacio hacia el final del cabello.
3. Continúa hasta haber terminado con todo el cabello.

Información de seguridad importante

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, sobre todo si hay niños cerca, deben seguirse siempre unas medidas de seguridad básicas. Se incluyen, entre otras, las medidas siguientes.

¡ADVERTENCIA! ¡MANTENER ALEJADO DEL AGUA! No utilizar este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Advertencia:

Al igual que sucede con la mayoría de los aparatos eléctricos, el producto sigue siendo conductor de la electricidad incluso cuando está apagado.

Precauciones:

Para tu seguridad y para reducir el riesgo de sufrir daños.

- Utiliza este producto únicamente para su fin previsto (véase la descripción anterior). No utilices el producto junto con accesorios que no haya recomendado el fabricante.
- No utilices nunca este producto en el cuarto de baño, encima del lavabo o cerca del agua. Si el producto cayera al agua, desenchúfalo inmediatamente. En ningún caso debes tocar el agua.
- Inspecciona bien el producto antes de usarlo para detectar posibles daños. Si se detectara algún daño, independientemente de que sea en el propio producto, en el cable o en el enchufe, el producto no deberá utilizarse. En tal caso consulta a un electricista profesional o contacta con el distribuidor. No hay ninguna pieza que pueda sustituir el usuario.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que tengan las capacidades físicas o mentales reducidas o que no tengan suficiente experiencia o conocimientos. Pero deberán contar con supervisión o haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y haber comprendido los riesgos que implica su uso.
- Los niños no deben jugar con este producto. No deben realizar la limpieza ni el mantenimiento niños sin super visión.
- Ten en cuenta que el producto tarda en enfriarse. Extrema la precaución al tocar las partes que emiten calor.
- Desenchufa el cable de la toma de corriente cuando no utilices el producto y cuando vayas a limpiarlo.
- Mantén los productos de styling y los aerosoles alejados del producto y nunca pulverices directamente sobre la herramienta.

Mantenimiento y conservación:

Esta herramienta de styling es de gran calidad. Con unos cuidados mínimos realizados regularmente, podrás disfrutarla durante mucho tiempo de forma segura y fiable. Para que sea así:

- Mantén el cable alejado de fuentes de calor y no lo enrolles apretándolo mucho alrededor del producto.
- Si la herramienta está caliente, no debe entrar en contacto con superficies sensibles al calor.
- Si es necesario, dale tiempo a la herramienta para que se enfríe antes de guardarla. Dobla con cuidado el cable, de la misma forma que venía en el embalaje. La falta de cuidado con el cable a la hora de guardar la herramienta es la causa principal de que se rompa el cable.
- No cuelgues nunca el producto del cable.
- No guardes el producto en un lugar donde haya riesgo de que caiga al agua o sobre una superficie dura.
- Si el cable está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, su servicio técnico u otra persona cualificada, a fin de evitar riesgos.



Kasutamine

- Ühenda aparaat vooluvõrku ainult kasutamise ajaks.
- Lülitage Curl styler sisse käepideme all asuva käivitusnupuga. Parimate tulemuste saavutamiseks laske tööriistal enne kasutamist 60 sekundi jooksul soojeneda.
- Sõltuvalt juuksetüübist, soovitud tulemusest ja töötehnikast võib temperatuuri reguleerida 150°C kuni 210°C.
- Soovitame alati kasutada kuumakaitset.
- Pärast kasutamist lase seadmel jahtuda ja puasta see niiske lapiga.

Soengutegemine

- Alusta puhaste kuivade juustega.
- Jaga juuksed vajadusel salkudeks. Alusta alati alumis test juustest.

Lokid

1. Võta üks salk juukseid. Pane see plaatide vahelle ja hoia mõni sekund. Parima tulemuse saamiseks alusta juuksejuurtest ja liigu edasi juukseotste suunas.
2. Vajutage ventilaatori nuppu ja alustage tööriista sisse- või väljapoole pööramist sõltuvalt sellest, kuidas te tahate, et lokid välja näeks.
3. Keerutage, pöörake ja vajutage tööriist salgu otsale alla.

Vajutage tugevalt ja aeglasele, et teha Hollywoodi glamuurseid lokke, või kasutage sujuvamaid liigutusi, et saada lainelisemad lokid.

Nõuanne: kas lained ei tule nii hästi esile, kui soovid?

Proovi võtta väiksemad salgud, samuti veendu, et oled valinud oma juuksetüubi jaoks sobiva kuumuse. Oluline on ka tange mitte liiga vara avada.

Sirgendamine

1. Võtke juustesalk. Asetage see plaatide vahelle.
2. Vajutage suurt nuppu (asub ventilatsiooniavade läheduses) ja vedage tööriista aeglasele juuste otste suunas.
3. Jätka, kuni kõik juuksed on valmis.

Tähtis ohutusalane informatsioon

*Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, eriti laste läheduses. See sisaldab järgnevat infot, kuid mitte ainult.

HOIATUS! HOIDA KOKKUPUUTEST VEEGA!

Ära kasuta seda toodet vanni, duši, kraanikausi ega muid vett sisaldavate mahutite läheduses.

Hoiatus:

Enamik elektriseadmeid juhib elektrit ka väljalülitatuna!

Ohutuseeskirjad:

Sinu ohutuseks ja kahjude riski vähendamiseks.

- Kasuta käesolevat toodet vaid eesmärgil, milleks see on mõeldud (vt. eelloodud kirjeldust). Ära kasuta toodet koos lisakomponentidega, millel puudub tootjapoolne soovitus.
- Ära kunagi kasuta vannitoas, kraanikausi kohal ega vee läheduses. Kui toode peaks vette sattuma, eemalda see otsekohe seinakontaktist. Mitte mingil juhul ära vett puuduta.
- Enne kasutamist kontrolli toodet hoolikalt, avastamaks võimalikke kahjustusi. Kahjustuse avastamisel, sõltumata sellest, kas see on tootel, juhtmel või pistikul, ei tohi toodet kasutada. Küsi nõu kvalifitseeritud elektrikult või võta ühendust edasimüüjaga. Kasutaja ei või ise mingeid osi vahetada.
- Käesolevat toodet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast, samuti vähenenud füüsiliste või vaimsete võim etega inimesed ning inimesed, kel lel puuduvad kogemused ja oskused. Sel juhul peab nende suhtes rakendama järelevalvet või tuleb neile anda juhised toote ohutuks kasutamiseks ning nad peavad mõistma kaasnevaid riske.
- Lapsed ei tohi tootega mängida. Puhastust ja hooldust ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
- Pea meeles, et toode vajab aega mahajahtumiseks. Ole ettevaatlik soojenevate osade puudutamisel.
- Kui toode pole kasutusel või kui seda on vaja puhastada, eemalda juhe seinakontaktist.
- Hoia soenguviimistlustooted ja aerosoolspreid tootest eemal ja ära kunagi pihusta otse seadmele.

Hooldus ja säilitamine:

Käesolev seade on kõrgekvaliteediline ja väheselt regulaarse hoolduse abil on sul võimalik seda pikalt ja ohult kasutada. Selleks:

- Hoia juhet soojusallikatest eemal ning ära keria juhet tihedalt toote ümber.
- Kui seade on soe, ära lase sel puutuda vastu soojustundlikke pindu.
- Vajadusel lase seadmel jahtuda, enne kui selle säilituseks kõrvale paned. Keera juhe kokku samamoodi, nagu see oli ostes. Ettevaatamatus juhtmega säilitamise ajal on levinuim põhjus juhtme purunemiseks.
- Ära kunagi riputa toodet juhtmest.
- Ära säilita seadet kohas, kust see võib vette või vastu kõva pinda kukkuda.
- Kui juhe on kahjustatud, peab riskide vältimiseks selle välja vahetama tootja, tootjapoolne teenindus või muu kvalifitseeritud isik.



Käyttö

- Liiä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite vain käyttääessä.
- Kytke Curl styler päälle kahvan alaosassa olevasta aloituspainikkeesta. Parhaan tuloksen saat, kun annat laitteen lämmetä 60 sekuntia ennen käyttöä.
- Voit säätää lämpötilan hiustyyppisi ja halutun tyylin mukaan, lämpötila on säädettävä 150°C to 210°C välillä.
- Suositellemme että aina käytät lämpösuojaaa.
- Käytön jälkeen, anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

Muotoilu

- Aloita puhtailla, kuivilla hiuksilla.
- Jaa hiukset osioihin. Aloita aina niskasta.

Kiharat

1. Laita hiusosion Deepwaveriin, sulje, ja anna vaikutta pari sekuntia. Parhaan tuloksen saat jos aloitat tyvestä ja jatkat latvaan
2. Paina puhalluspainiketta ja aloita laitteen kiertäminen sisäänpäin tai ulospäin sen mukaan, miltä haluat kiharoiden näyttävän.
3. Kierrä, pyöritä ja paina laitetta alas päin hiussuortuvan latvaan asti.

Paina kovaa ja hitaasti saadaksesi aikaan Hollywood-tyyiset kiharat tai käytä pehmeämpää liikkeitä saadaksesi aikaan aaltoilevampia kiharoita.

Vinkki. Jos haluat selkeämmän tuloksen, ota pienemmän hiusosion kerrallaan ja tarkista että käytät oikean lämpöasetuksen.

Suoristaminen

1. Ota hiusosio. Aseta se levyjen väliin.
2. Paina suurta painiketta (löytyy läheltä tuuletusaukkoja) ja vedä laite hitaasti kohti hiusten latvoja.
3. Jatkaa kunnes kaikki hiusosat ovat käsitelty.

Tärkeät turvatiedot

Muista, että muotoilurautasi on ammattimainen työkalu, joten älä koskaan anna lasten tai laitteen toimintaa tuntemattomien henkilöiden käsitellä rautaa ilman valvontaa.

VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LAITETTA VEDEN LÄHEISYYDESSÄ!

Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkun, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä

VAARA:

kaikissa sähköisissä laiteissa on sähköä vaikka ne eivät ole käytössä.

Turvallisuustiedot:

Jotta turvallisuutesi ei vaarannu, noudata näitä ohjeita:

- On tärkeää ettet koskaan käytää muotoilurautaa muuhun tarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun, koska se on suunniteltu vain sitä varten.
- Älä koskaan käytä laitetta veden läheisyydessä, esim. kylpyhuoneessa tai kampaamon pesupaikalla. Jos laite tippuu veteen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kun kosket laiteeseen.
- Tarkista aina ennen raudan käyttöönnottoa, ettei se ole vahingoittunut. Jos löydät vaurioita itse raudasta, virtajohdosta tai pistokkeesta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, laitteen myyjään tai maahantuojaan laitteen korjaamiseksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneitä lapset ja henkilötä, joilla on aistinvaraiset tai henkiset pelkistetty kyvyt , tai kokemuksen puute, jos heille on annettu valvonta tai ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtää siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa
- Älä koskaan unohda, että muotoilurauta voi lämmetä todella kuumaksi – yleensä n. 100-200°C. Ole siis todella varovainen käsitellessäsi sitä.
- Sammuta laite aina käytön jälkeen. Vältä koskemasta lämpölevyihin kun ne ovat kuumat
- Älä käytä hiuslakkaa tai muita palavia aineita muotoiluraudan läheisyydessä.

Huolto ja Säilytys:

Mitä paremmin pidät raudastasi huolta, sitä pitempääni saavutat sillä upeita tuloksia. Noudata näitä ohjeita, ja rautasi toimii moitteettua vuosia:

- Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia lämpölevyjä. Älä kierrä virtajohtoa tiukasti raudan ympärille, koska se voi vahingoittua.
- Älä anna laitteen koskettaa paloherkkiä materiaaleja tai pintoja ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
- Anna raudan jäähtyä, tai laita lämpösuojakoteloon lämpölevyjen päälle käytön jälkeen ennen kuin pakkaat sen säilytyspussiin
- Laitetta ei saa ripustaa johdosta.
- Älä säilytä laitetta niin että se voi tippua veteen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välittämiseksi.



Használat

- A készüléket csak a használat idejére csatlakoz tassuk a hálózathoz.
- Kapcsolja be a Curl stylert (gödör hajformázó) a fogantyú alján található indítógombbal. A legjobb eredmény érdekében használat előtt 60 másodpercig hagyja felmelegedni az eszközt.
- A hőmérsékletet a hajtípusnak, kívánt hatásnak és technikának megfelelően 150°C és 210°C közé lehet beállítani.
- Javasoljuk, hogy csak hőszigetelt készüléket használjon.
- Használat után hagyjuk a készüléket kihűlni, majd egy nedves ronggyal tisztítsuk meg.

Hajformázás

- A formázást tisztta, száraz hajjal kezdjük.
- Igény szerint osszuk a hajat szekcióra. A formázást mindenkor az alsó tincsekkel kezdjük.

Göndör haj

1. Vegyünk fel egy tincset. Helyezzük a lapok közé, és hagyjuk közte pár másodpercig. A legjobb eredmény érdekében kezdjük a hajformázást a hajtőnél, és haladjunk a végek felé.
2. Nyomja meg a ventilátor gombot, és kezdje el forgatni az eszközt befelé vagy kifelé, attól függően, hogy milyen fűrtöket szeretne.
3. Csavarja, forgassa és nyomja le az eszközt a szál végéig.

Nyomja erősen és lassan, hogy hollywoodi csillagó fűrtöket készítsen, vagy finomabb mozdulatokkal akár hullámosabb fűrtöket készíthet.

Tipp: Nem sikerült elég látványos hullámokat kialakítani? Próbálunk meg kisebb tincsekkel dolgozni, valamint ellenőrizzük, hogy a hajtípusunknak megfelelő hő-mérsékletet állítottuk-e be. Az is fontos, hogy ne túl korán lazitsuk ki a hajsütőt.

Egyenesítés

1. Vegyen egy rész hajat. Helyezze két lap közé.
2. Nyomja meg a nagy gombot (a szellőzőnyílások közelében), és húzza a eszközt lassan a hajvégekhez.
3. Folytassuk, amíg el nem készül a frizura.

Fontos biztonsági tájékoztatás

Elektromos készülék használatakor mindenkor tartson be az alapvető biztonsági előírásokat, különösen ha gyerek is van a közelben. Ez többek között a következőket jelenti.

FIGYELEM! TARTSUK TÁVOL A VÍZTŐL!

Ne használjuk a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

Figyelem:

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan ez is vezeti az áramot még kikapcsolt állapotban is!

Biztonsági előírások:

Biztonságunk és a sérülésveszély elkerülése érdekében.

- Csak rendeltetésszerűen használjuk a terméket (ld. A korábbi leírást). Ne használjuk együtt olyan kiegészítőkkel, amelyeket a gyártó nem ajánlotta.
- Soha ne használjuk fürdőszobában, mosdó felett vagy víz közelében. Ha a készülék vízbe esne, azonnal húzzuk ki a fali csatlakozóból. Vízzel sehogy se érintkezzen.
- Használat előtt ellenőrizzük alaposan a készüléket, hogy nem sérült-e meg. Ne használjuk a készüléket, ha sérülést találtunk akár a terméken, a vezetéken vagy a csatlakozón. Kérjük ki képzett villanyszerelő tanácsát, vagy keressük fel a viszonteladót. A terméknek nincsenek a fogyasztó által cserélhető részei.
- A terméket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, megváltozott fizikai és mentális képességű vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek. Ők felügyelet mellett használhatják, vagy kapjanak tájékoztatást a termék biztonságos használatáról, és a vele járó veszélyekről.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. Gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Ne felejtsük, hogy a készülék kihűlése időt vesz igénybe. A hőt termelő részeket óvatosan érintsük meg.
- Használat után és tisztításhoz húzzuk ki a vezetéket a fali csatlakozóból.
- Tartsuk a készüléktől távol a hajformázó termékeket és aeroszolos spray-keket, és soha ne permetezzük ezeket közvetlen a készülékre.

Karbantartás és tárolás:

Ez a hajformázó készülék magas minőségi követelménynek felel meg: rendszeres ápolással hosszan tartó, megbízható működést érhetünk el. Ezt a következőkkel biztosíthatjuk:

- Tartsuk a vezetéket a hőforrásuktól távol, és ne tekerjük feszesen rá a készülékre.
- A még meleg készüléket ne helyezzük hőre érzékeny felületekre.
- Elrakás előtt várjuk meg, amíg a készülék kihűl. A vezetéket óvatosan hajtoggassuk össze úgy, ahogy azt kiszállították. A vezeték óvatlan tárolása vezet leggyakrabban a vezeték megtöréséhez.
- Soha ne a vezetéknél fogva akasszuk fel a készüléket.
- Ne tároljuk a készüléket olyan helyen, ahol vízbe vagy kemény felületre eshet. A sérült vezetéket a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szakszervize vagy más, képesített személy cserélheti ki.



Notkun

- Hafðu raftækið eingöngu í sambandi þegar það er í notkun.
- Kveiktu á Curl styler með Start hnappinum neðst á handfanginu. Bestur árangur fæst ef þú tækið fær 60 mínútur til að hita upp fyrst.
- Það er hægt að stilla hitastigið milli 150°C og 210°C eftir hárgerð, hvernig þú villt móta hárið og hvernig þú velur að vinna með sléttujárníð.
- Mælt er með því að ætíð nota hárvörur sem ver hárið gegn hita.
- Mælt er með því að eftir notkun sé sléttujárníð látið kólna og síðan þurrkað af því með rökum klút.

Hármótun

- Byrjaðumeð hreint og þurrt hár.
- Skiptu upp hárinu í jafna hluta eftir þörfum. Byrjaðu alltaf á neðsta hárinu í hnakkanum.

Krullur

1. Taktu einn hluta af hárinu í einu. Leggðu hlutann á milli platnanna og haltu í nokkrar sekúndur. Það gefur bestan árangur að byrja við hárrótina og enda á hárendunum.
2. Þrýstu á viftuhnappinn og byrjaðu að snúa tækinu inn á við eða út á við eftir því hvernig þú vilt móta krullurnar.
3. Snúðu, vittu upp á og pressaðu tækið niður að enda hárlokksins.

Pressaðu fast og hægt til að fá fram Hollywood glam krullur eða notaðu janfari hreyfingar til að fá fram meira liðaðar krullur.

Ráðlegging: Eru liðirnir ekki eins greinilegir og þú hafðir hugsað þér? Prófaðu að skipta hárinu upp í minni hluta og athugaðu hvort þú hafir stíllt á það hitastig sem hentar þínu hári best. Passaðu að sleppa ekki hárinu af járninu of snemma.

Sléttá

1. Taktu hárlokk.
- Leggðu hann á milli platanna.
2. Þrýstu á stóra hnappinn(staðsettur nálægt viftunum) og dragðu tækið hægt niður að enda hárlokksins.
3. Haltu áfram þangað til þú hefur mótað allt hárið.

Mikilvægar öryggisupplýsingar

Grundvallar öryggisráðstafanir eru nauðsynlegar við notkun raftækja, sérstaklega í nærveru barna.

Eftirfarandi atriði ber að hafa í huga.

Viðvörun! Tækið má aldrei koma í snertingu við vatn! Tækið má ekki nota nálægt baðkari, sturtu, vaski eða öðrum ílátum með vatni.

Viðvörun:

Líkt og með flest raftæki leiðir þetta tæki rafmagn, einnig þegar það er slökkt á því!

Öryggisleiðbeiningar:

Öryggis þíns vegna og faekkun slysa.

- Þetta tæki má aðeins nota á þann hátt sem notkunarleiðbeiningar segja til um (sjá notkunarleiðbeiningar til vinstri). Tækið má ekki nota með aukahlutum sem eru ekki viðurkenndir af framleiðsluaðila tækisins.
- Tækið má aldrei nota inni á baðherbergi, yfir vaski eða nálægt vatni. Takið tækið snarast úr sambandi ef það kemst í samband við vatn. Snertið ekki vatnið.
- Skoðaðu tækið gaumgæfilega áður en það er tekið í notkun til að fullvissa þig um að það sé ekki skaðað á neinn hátt. Ekki nota raftækið ef það er skaðað á einhvern hátt, hvort sem það er á tækinu sjálfu, á rafmagnssnúrunni eða rafmagnsklónni. Leita skal ráða hjá rafvirkja eða hafa samband við endursöluaðila vörunnar. Ekki er öruggt að skipta út neinum hlutum í tækinu.
- Þetta tæki mega börn nota frá 8 ára aldrí og einnig aðilar með skerta líkamlega hæfni, skynjun eða geðslag eða sem skortir reynslu eða þekkingu. Viðkomandi skal þá hafa fengið kennslu eða leiðbeiningar um hvernig nota skal tækið á öruggan hátt og skilur þær haettur sem fylgja notkun þess.
- Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn mega ekki hreinsa eða framkvæma viðhald á tækinu án þess að vera undir eftirliti
- Hafðu í huga að það tekur tíma fyrir tækið að kólna. Varúð skal höfð við að koma við hluta tækisins sem geta verið heitir.
- Takið takið úr sambandi þegar það er ekki í notkun og þegar það á að hreinsa það.
- Tækið á ekki að geyma á sama stað og hárvörur og spreybrúsar. Spreyið ekki beint á tækið.

Viðhald og geymsla:

Þetta hármtunarraftæki er af góðum gæðum og ætti því með reglulegu viðhaldi að endast lengi og vera öruggt í notkun. Til þess að tryggja það má hafa eftirfarandi atriði í huga:

- Gættu þess að rafmagnssnúran komi ekki í samband við hita og vefðu ekki snúrunni fast um tækið.
- Ef raftækið er heitt, gættu þess að það komi ekki í samband við yfirborð sem geta skemmt af hita.
- Gefðu raftækinu nægan tíma til að kólna, áður en gengið er frá því. Leggðu þá rafmagnssnúruna varlega saman á sama hátt og hún er þegar þú opnar umbúðirnar af vörunni í fyrsta skipti. Vanræksla rafmagnssnúra er algengasta ástæða þess að þær skemmtist og virka ekki sem skyldi.
- Notaðu aldrei rafmagnssnúruna til þess að hengja tækið upp.
- Ekki geyma tækið þar sem haetta er á því að það detti niður í vatn eða á hart yfirborð.
- Ef rafmagnssnúran skemmtist á að skipta henni út hjá framleiðsluaðila, söluaðila eða hjá rafvirkja til þess að forðast slys.



Naudojimas

- Prietaisą įjunkite tik tada, kai pradedate ji naudoti.
- Įjunkite Curl styler paleidimo mygtuku, esančiu rankenos apačioje. Kad rezultatas būtų kuo geresnis, prieš naudodami palaukite 60 sekundžių, kol prietaisas išsils.
- Priklausomai nuo plaukų tipo, norimo išgauti efekto ir darbo technikos, temperatūrą galima reguliuoti nuo 150°C iki 210°C.
- Mes rekomenduojame visada naudoti nuo karščio apsaugančius gaminius.
- Po naudojimo leiskite įrankiui atvėsti ir nuvalykite ji drėgna šluoste.

Šukuosenos formavimas

- Pradékite nuo švarių sausų plaukų.
- Suskirstykite plaukus pagal poreikį. Visada pradékite dirbtį su apatiniu plaukų sluoksniu.

Garbanos

1. Paimkite vieną plaukų sruogą. Įkiškite ją tarp plokštelių ir palikite ten kelioms sekundēms. Norédami gauti geriausius rezultatus, pradékite nuo plaukų šaknų ir tēskite link plaukų galiukų.
2. Paspauskite feno mygtuką ir pradékite sukti įrankį į vidų arba išorę, priklausomai nuo to, kokių garbanų pageidaujate.
3. Apvyniokite, pasukite ir nuspauskite įrankį į apačią iki sruogos pabaigos.

Stipriai ir létai paspauskite, kad suformuotumėte žavingas holivudines garbanas arba judinkite tolygiau, jei norite banguotesnių garbanų.

Patarimas: Manote, kad bangos néra tokios, kokių noréjote? Pabandykite dirbtį su mažesnėmis sruogomis ir nustatykite jūsų plaukų tipui tinkančią temperatūrą. Taip pat svarbu nepaleisti žnyplių per ankstį.

Tiesinimas

1. Paimkite plaukų sruogą. Įkiškite ją tarp plokštelių.
2. Paspauskite didelį mygtuką (esantį šalia védinimo angų) ir létai tempkite įrankį iki plaukų galiukų.
3. Tēskite, kol bus suformuoti visi plaukai.

Svarbi saugos informacija

Naudojant elektros prietaisą, visų pirma kai šalia yra vaikų,

būtina visada imtis pagrindinių atsargumo priemonių.
Tai, be kita ko, apima šiuos veiksmus:

ISPĖJIMAS! SAUGOKITE NUO VANDENS!

Nenaudokite šio gaminio šalia vonių, dušų, kriauklių ar kitų indų, kuriuose yra vandens

Įspėjimas:

Kaip ir daugumoje elektros prietaisų, šiuo įrenginiu srovė gali tekėti net tada, kai jis yra išjungtas!

Saugos taisyklės:

Siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir sumažinti sužalojimų riziką.

- Šį gaminį naudokite tik pagal numatyta paskirtį (žr. ankstesnį aprašymą). Nenaudokite šio gaminio kartu su kitaip papildomais komponentais, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Niekada nenaudokite vonios kambaryje, virš kriauklės ar šalia vandens. Jei gaminys nukristų į vandenį, nedelsda mi ištraukite kištuką. Jokiui būdu nelieskite vandens.
- Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai ji apžiūrėkite, ar jis nepažeistas. Aptikus pažeidimų, nesvarbu, ar būtų pažeistas pats gaminys, laidas arba kištukas, gaminio naudoti negalima. Tokiu atveju kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba susiekiite su pardavėju. Gaminyje nėra dalių, kurias galėtų pakeisti naudotojas.
- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, turintys sumažėjusių fizinių ar protinių gebėjimų arba stokojantys patirties ar žinių. Tokiu atveju jie turi būti prižiūrimi arba gauti nurodymus, kaip saugiai naudoti gaminį, ir suprasti su tuo susijusią riziką.
- Vaikai negali žaisti su šiuo gaminiu. Vaikai negali valyti ir atliki šio gaminio techninio aptarnavimo neprizūrimi.
- Atminkite, kad gaminui atvėsti reikia laiko. Būkite atsargūs prisiliedami prie šilumą skleidžiančių dalių.
- Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo, kai gaminio nenaudojate arba jį valote.
- Laikykite plaukų formavimo produktus ir aerozolius atokiau nuo gaminio ir niekada nepurkškite jų tiesiai ant įrankio.

Priežiūra ir saugojimas:

Šis formavimo įrankis atitinka aukštą kokybę; reguliarai ir atidžiai prižiūrint, jis veiks ilgai, saugiai ir patikimai. Norėdami tai pasiekti:

- Laikykite laidą atokiau nuo karščio šaltinių ir stipriai nevytiokite laido aplink gaminį.
- Jei įrankis yra karštas, neleiskite jam liestis su šilumai jautriais paviršiais.
- Jei reikia, prieš padėdami įrankį saugoti palaukite, kol jis atvės. Tada atsargiai suvyniokite laidą lygiai taip pat, kaip jis buvo suvyniotas pristatymo metu. Neatsargumas laido saugojimo metu yra dažniausia laido pažeidimo priežastis.
- Niekada nekabinkite gaminio už laidą.
- Nelaikykite gaminio ten, kur yra pavojuς, kad jis nukris į vandenį arba ant kieto paviršiaus.
- Jei laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.



Pielietojums

- Lespraudiet ierīces kontaktdakšu elektrotīkla rozetē tikai pirms ierīces lietošanas sākuma.
- Ieslēdziet Curl styler, izmantojot pogu, kas atrodas roktura apakšdaļā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ļaujiet instrumentam sasilt 60 sekundes pirms lietošanas.
- Temperatūru var regulēt no 150°C līdz 210°C atkarībā no matu veida, vēlamā efekta un darba paņēmienu.
- Mēs iesakām vienmēr izmantot produktus, kas pasargā no karstuma.
- Pēc lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist un noslaukiet to ar mitru drānu.

Styling

- Darbu sāciet ar tīriem, sausiem matiem.
- Pēc vajadzības sadaliet matus šķipsnās. Vienmēr sāciet arbu ar matiem pakauša apakšdaļā."

Lokas

1. Paņemiet matu šķipsnu. Ielieciet to starp plāksnēm un ļaujiet erīcei dažas sekundes darboties. Lai būtu labāks rezultāts, sāciet darbu pie matu saknēm un turpiniel līdz matu galiem.
2. Nospiediet fēna pogu un sāciet rotēt instrumentu uz iekšu vai uz āru, atkarībā no tā, kāda veida lokas vēlaties izveidot.
3. Pagrieziet, rotējiet un piespiediet instrumentu līdz matu šķipsnas galam.

Spēcīgi un lēni piespiediet, lai izveidotu Holivudas stila lokas, vai lietojiet vieglākas kustības, lai izveidotu vilņainākas lokas.

Padoms: Varbūt jums liekas, ka matu viljni nav tik izteiksmīgi, kā gribējāt? Mēģiniet strādāt ar mazākām šķipsnām un pārbaudiet, vai ir iestatīta jūsu matu tipam atbilstoša temperatūra. Ir arī svarīgi pārāk ātri neatbrīvot šķeres.

Iztaisnošana

1. Paņemiet matu šķipsnu. Novietojiet to starp plāksnēm.
2. Nospiediet lielo pogu (novietota netālu no ventilācijas atverēm) un velciet instrumentu lēnām līdz matu galiem.
3. Turpiniel, līdz mati ir pilnībā apstrādāti.

Svarīga drošības informācija

Izmantojot elektrisko ierīci, it īpaši tad, ja tuvumā atrodas bērni, vienmēr jāievēro galvenie piesardzības noteikumi. Tie ir šādi.

BRĪDINĀJUMS! SARGĀT NO ŪDENS!

Nelietojiet šo izstrādājumu vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā

Uzmanību!

Tāpat kā lielākā daļa elektroierīču, arī šī ierīce vada elektrisko strāvu pat pēc izslēgšanas!

Drošības noteikumi:

Jūsu drošībai un mazākam traumu riskam.

- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai paredzētajā veidā (sk. iepriekšējo aprakstu). Nelietojiet šo izstrādājumu ar papildu piederumiem, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Nekad nelietojiet vannas istabā, virs izlietnes vai ūdens tuvumā. Ja izstrādājums nonāk ūdenī, nekavējoties izvelciet kontaktdakšu. Nekādā gadījumā nepieskarieties ūdenim.
- Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet izstrādājumu, vai tas nav bojāts. Ja konstatējat paša izstrādājuma, vada vai kontaktdakšas bojājumu, tad izstrādājumu nedrīkst lietot. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai sazinieties ar izplatītāju. Izstrādājumam nav detaļu, kuras lietotājs varētu nomainīt.
- Šo izstrādājumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu. Taču viņi drīkst darīt to tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sanēmuši instruktāžu par drošu izstrādājuma lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo izstrādājumu. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt izstrādājuma tīrīšanu un apkopi.
- Nemiet vērā, ka ir nepieciešams laiks, lai izstrādājums pagūtu atdzist. Esiet piesardzīgi un nepieskarieties karstajām daļām.
- Atvienojiet izstrādājuma strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, kad izstrādājumu nelietojat vai veicat tā tīrīšanu.
- Matu veidošanas produktus un aerosolu baloniņus turiet atstatus no izstrādājuma un nekad neizsmidzini tieši uz izstrādājuma.

Apkope un uzglabāšana:

Šis matu veidošanas rīks nodrošina augstu kvalitāti, un ar nelielu, bet regulāru kopšanu varat nodrošināt tā ilgu, drošu un uzticamu darbību. Lai to sasniegtu:

- Sargiet vadu no karstuma un neaptiniet cieši ap izstrādājumu.
- Ja ierīce ir karsta, neļaujiet tai saskarties ar karstumjuļīgiem priekšmetiem.
- Pirms novietošanas uzglabāšanai ļaujiet ierīcei atdzist, ja tas ir nepieciešams. Pēc tam uzmanīgi satiniet vadu tādā pašā veidā, kā tas bija satīts piegādes brīdī. Neuzmanīga apiešanās ar vadu uzglabāšanas laikā ir biežākais vada bojājumu iemesls.
- Nekad nepakariniet izstrādājumu aiz vada.
- Neuzglabājiet izstrādājumu tur, kur ir risks, ka izstrādājums var iekrist ūdenī vai nokrist uz cetas virsmas.
- Ja vads ir bojāts, tā nomainīšana jāveic ražotājam, ražotāja servisa pārstāvīm vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riskiem.



Gebruik

- Plaats de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat gebruikt wordt.
- Zet de Curl Styler aan met de startknop aan de onderkant van het handvat. Voor het beste resultaat laat u het apparaat voor gebruik 60 seconden opwarmen.
- Afhankelijk van het haartype, het gewenste effect en de techniek kan de temperatuur ingesteld worden op 150 °C tot 210 °C.
- Wij raden aan om altijd hittebeschermende producten te gebruiken.
- Laat het apparaat na gebruik afkoelen en maak het schoon met een vochtige doek.

Styling

- Begin met schoon, droog haar.
- Verdeel het haar naar wens. Begin altijd met het onderste haar.

Krullen

1. Neem een sectie van het haar. Plaats het tussen de platen en wacht een paar seconden. Voor het beste resultaat begint u bij de wortel en werkt u naar de punten toe.
2. Druk op de ventilatorknop en draai het apparaat naar binnen of naar buiten, afhankelijk van hoe u de krullen eruit wilt laten zien.
3. Draai, roteer en druk het apparaat tot aan het uiteinde van de haarstreng omlaag.

Druk hard en langzaam om glamouruze Hollywood-krullen te maken of gebruik vloeidere bewegingen om meer golvende krullen te maken.

Tip: Zijn de golven niet zo geprononceerd als u zou willen? Probeer het haar in kleinere secties te verdelen en zorg ervoor dat u de juiste temperatuur voor uw haartype heeft ingesteld. Het is ook belangrijk dat u de tang niet te vroeg loslaat.

Steil maken

1. Neem een lok haar.
Plaats het tussen de platen.
2. Druk op de grote knop (geplaatst bij de ventilatieopeningen) en druk het apparaat langzaam naar beneden naar de uiteinden van het haar.
3. Ga door tot al het haar klaar is.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, met name wanneer er kinderen in de buurt zijn, moeten er altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende.

WAARSCHUWING! HOUD UIT DE BUURT VAN WATER!

Gebruik dit product niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere vaten met water.

Waarschuwing:

Zoals de meeste elektrische apparaten, is het apparaat elektrisch geleidend, zelfs wanneer het is uitgeschakeld!

Voorzorgsmaatregelen:

Voor uw veiligheid en minder risico op letsel.

- Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is (zie eerder beschrijving) Gebruik dit product niet met andere componenten die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik nooit in badkamers, boven gootstenen of dicht bij water. Mocht het product in water terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak het water absoluut niet aan.
- Inspecteer het product voor gebruik zorgvuldig op eventuele beschadigingen. Als een beschadiging wordt geconstateerd, of deze nu op het product zelf, het snoer of de stekker zit, mag het product niet worden gebruikt. Vraag in plaats daarvan advies aan een gekwalificeerde elektricien of neem contact op met de verkoper. Er bestaan geen onderdelen die door de gebruiker vervangen kunnen worden.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en door mensen met verminderde lichamelijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring of kennis. Zij dienen in dat geval onder toezicht te zijn of instructies ontvangen te hebben over het veilige gebruik van het product en dienen de risico's te begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Denk eraan dat het even duurt voordat het product is afgekoeld. Wees voorzichtig met het aanraken van onderdelen die warmte afgeven.
- Verwijder het snoer uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt of wanneer u het schoonmaakt.
- Houd stylingproducten en sputtbusen uit de buurt van het product en sputt nooit rechtstreeks op het apparaat.

Onderhoud en bewaren:

Deze stylingstoel is een product van zeer hoge kwaliteit dat met eenvoudig, regelmatig onderhoud en correct gebruik een lange levensduur en veilige en betrouwbare functionaliteit biedt. Om dit te bereiken:

- Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen en wikkel het snoer niet strak om het product.
- Voorkom dat het apparaat in contact komt met warmtegevoelige oppervlakken als het apparaat warm is.
- Geef het apparaat indien nodig de tijd om af te koelen, voordat u het opbergt. Vouw het snoer vervolgens voorzichtig op dezelfde manier als toen het geleverd werd. Het onzorgvuldig opbergen van het snoer is de meest voorkomende oorzaak van kabelbreuk.
- Hang het product nooit aan het snoer op.
- Berg het product niet op op een plek waar het in water of op een hard oppervlak zou kunnen vallen.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de reparateur of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon om risico's te voorkomen.



Bruk

- Kontakten skal kun være tilkoblet når apparatet er i bruk.
- Slå på Curl styler med startknappen nederst på håndtaket. For best mulig resultat, la apparatet varmes opp i 60 sekunder før bruk.
- Avhengig av hårtype, ønsket effekt samt arbeidsteknikk kan temperaturen justeres fra 150°C til 210°C.
- Vi anbefaler at man alltid bruker varmebeskyttende produkter.
- Etter bruk, la verktøyet kjøle seg ned og rengjør det med en fuktig klut.

Styling

- Begynn med rent, tørt hår.
- Oppdel håret etter behov. Begynn alltid med å jobbe med underhåret.

Krøller

1. Ta en del av håret. Plasser den mellom platene og la virke i noen sekunder. For best mulig resultat, begynn arbeidet fra hårroten og fortsett mot hårtuppene.
2. Trykk på vifteknappen og begynn å rotere apparatet innover eller utover, avhengig av hvordan du vil at krøllene skal se ut.
3. Vri, drei og press apparatet ned helt til enden av strået.

Trykk hardt og langsomt for å lage glamorøse Hollywood-krøller, eller bruk jevnere bevegelser for å lage mer bølgete krøller.

Tips: Føler du at bølgene ikke blir så markante som du skulle ønske? Prøv å jobbe med mindre hårdeler av gangen, og pass på at du har stilt inn den varmen som passer til din hårtype. Det er også viktig at du ikke slipper tangen for tidlig.

Rett hår

1. Ta en del av håret. Plasser den mellom platene.
2. Trykk på den store knappen (nær ventilasjonen) og trekk apparatet sakte mot enden av håret.
3. Fortsett til hele håret er ferdig.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ved bruk av elektrisk apparat, spesielt når barn er i nærheten, skal grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

ADVARSEL! HOLD PRODUKTET BORTE

FRA VANN! Dette produktet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere som inneholder vann.

Advarsel:

I likhet med de fleste andre elektriske apparater kan de være strømførende, selv når de er avskrudd!

Sikkerhetsregler:

For din egen sikkerhet og for å minske risikoen for skade.

- Dette produktet skal bare brukes til sitt tiltenkte formål (se tidligere beskrivelse) Ikke bruk produktet sammen med tilleggskomponenter som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk på badet, over vasken eller i nærheten av vann. Skulle produktet havne i vann, trekk ut kontakten umiddelbart. Vannet må absolutt ikke berøres.
- Inspiser produktet nøyne før bruk, med tanke på eventuelle skader. Om det skulle oppdages en skade, enten det skulle være på selve produktet, ledningen eller kontakten, skal ikke produktet brukes. Rådfør deg i stedet med en kvalifisert elektriker eller kontakt forhandleren. Ingen deler skal byttes ut av brukeren.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring eller kunnskap. De skal i så fall holdes under oppsyn eller ha fått instruksjoner om hvordan man bruker produktet på en sikker måte, og forstå farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Husk at produktet trenger tid på å kjøle seg ned. Vær forsiktig med å berøre deler som avgir varme.
- Ta ledningen ut av vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller når det skal rengjøres.
- Hold stylingprodukter eller aerosolsprayer borte fra produktet, og spray aldri direkte på verktøyet.

Vedlikehold og oppbevaring:

Dette stylingverktøyet holder høy kvalitet, og med regelmessig vedlikehold og riktig bruk har det lang levetid samt sikker og pålitelig funksjonalitet. For å oppnå dette:

- Hold ledningen borte fra varmekilder, og ikke tvinn den rundt produktet.
- Hvis verktøyet er varmt, ikke la det komme i kontakt med varmefølsomme overflater.
- Gi verktøyet tid til å kjøle seg ned om nødvendig, før det legges bort til oppbevaring. Ledningen skal da vikles sammen forsiktig på samme måte som da den ble levert. Manglende varsomhet med ledning en under oppbevaring er hovedårsaken til at ledningen ødelegges.
- Heng aldri produktet etter ledningen.
- Ikke oppbevar produktet på steder hvor det er fare for at det kan falle i vann eller på en hard overflate.
- Hvis ledningen er skadet, skal den byttes ut av produsenten, dens servicerepresentant eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.



Użytkowanie

- Wtyczka może być podłączona do zasilania wyłącznie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Włączyć Curl styler za pomocą przycisku włączenia znajdującego się w dolnej części uchwytu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed użyciem należy pozostawić urządzenie na 60 sekund do rozgrzania.
- W zależności od rodzajów włosów, wybranego efektu oraz techniki pracy temperaturę można wyregulować od 150°C do 210°C.
- Zalecamy każdorazowe stosowanie produktów do ochronytermicznej.
- Po użyciu pozostawić narzędzie do ostygnięcia i wyczyścić je wilgotną ściereczką.

Stylizacja

- Włosy powinny być czyste i suche.
- W razie potrzeby dzielić włosy na pasma. Zawsze zaczynać od dolnej warstwy włosów.

Loki

1. Oddzielić jedno pasmo włosów. Umieścić je między płytami i odczekać kilka sekund. Dla najlepszych rezultatów rozpocząć od cebulek włosów w stronę końcówek.
2. Nacisnąć przycisk wentylatora i zacząć obracać narzędzie do wewnątrz lub na zewnątrz, w zależności od tego, jak mają wyglądać loki.
3. Skręcać, obracać i dociskać narzędzie do końca pasma.

Mocno i powoli docisnąć, aby uzyskać loki w stylu fali Hollywood, lub wykonywać płynniejsze ruchy, aby uzyskać bardziej faliste loki.

Wskazówka: Czy uzyskane fale nie spełniają oczekiwania? Spróbować dzielić włosy na mniejsze pasma i sprawdzić, czy ustalono temperaturę odpowiednią dla rodzaju włosów. Istotne jest, aby nie puszczać urządzenia zbyt wcześnie.

Prostowanie

1. Wybierz pasmo włosów.
Umieścić między płytami.
2. Nacisnąć duży przycisk (umieszczony w pobliżu otworów wentylacyjnych) i powoli przeciągnąć narzędzie do końca włosów.
3. Kontynuować, aż wszystkie włosy będą zrobione.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa. Dotyczy to, ale nie ogranicza się do tego, co następuje.

OSTRZEŻENIE! TRZYMAĆ Z DALĄ OD WODY!

Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników zawierających wodę.

Ostrzeżenie:

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych prąd jest przewodzony także wtedy, gdy są one wyłączone!

Przepisy bezpieczeństwa:

Dla bezpieczeństwa użytkownika i zmniejszonego ryzyka obrażeń.

- Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (patrz wcześniejszy opis) Nie używać produktu razem z komponentami dodatkowymi, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie używać w łazience, nad umywalką ani w pobliżu wody. Jeśli produkt dostanie się do wody, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Pod żadnym pozorem nie dotykać wody.
- Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzenia, niezależnie czy dotyczy samego produktu, kabla czy wtyczki, produktu nie należy używać. Skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub dystrybutorem. Użytkownik nie może wymieniać żadnych części.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy. Wymagają one jednak nadzoru lub przekazania instrukcji na temat stosowania produktu w sposób bezpieczny oraz zapoznania się z powiązanymi zagrożeniami.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzana przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy pamiętać, że schłodzenie produktu zajmuje trochę czasu. Zachowywać ostrożność, dotykając części generujących ciepło.
- Wyjąć kabel z gniazdka, gdy produkt nie jest używany lub gdy ma zostać wyczyszczony.
- Produkty do stylizacji i aerozole trzymać z dala od produktu i nigdy nie rozpylać aerozolu bezpośrednio na narzędzie.

Konserwacja i przechowywanie:

To narzędzie do stylizacji jest wysokiej jakości i dzięki regularnej pielęgnacji zapewni długie, bezpieczne i niezawodne działanie. Aby to osiągnąć:

- Trzymać kabel z dala od źródeł ciepła i nie zawijać go mocno wokół produktu.
- Ciepłe narzędzie nie może wchodzić w kontakt z powierzchniami nieodpornymi na wysokie temperatury.
- Jeśli to konieczne, odczekać, aż narzędzie ostygnie przed odłożeniem go do przechowywania. Ostrożnie zwinąć kabel w taki sam sposób, jak został dostarczony. Nieostrożność podczas przechowywania kabla jest najczęstszą przyczyną jego przerwania.
- Nigdy nie zawieszać produktu za kabel.
- Nie przechowywać produktu w miejscach zagrożonych jego upadkiem do wody lub na twardą powierzchnię.
- Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia kabla, powinien on zostać wymieniony przez przedstawiciela serwisu lub innego uprawnionego pracownika.



Utilizare

- Țineți aparatul în priză doar atunci când îl folosiți.
- Porniți Curl styler cu butonul de start amplasat în partea inferioară a mânerului. Pentru cele mai bune rezultate, lăsați aparatul să se încălzească timp de 60 de secunde înainte de utilizare.
- În funcție de tipul de păr, efectul dorit și tehnica de lucru temperatură se poate regla între 150°C și 210°C.
- Se recomandă întotdeauna folosirea produselor de protecție termică.
- După utilizare, lăsați aparatul să se răcească și apoi curătați-l cu ajutorul unei cărpe umede.

Styling

- Părul trebuie să fie curat și uscat înainte de a începe.
- Împărțiți părul în șuvețe, după nevoi. Începeți întotdeauna să lucrați cu părul de la ceafă.

Bucle

1. Luăți o șuviță de păr. Poziționați-o între plăci și și lăsați să acționeze timp de câteva secunde. Pentru a obține un rezultat optim începeți de la rădăcină și continuați până spre vârfuri.
2. Apăsați butonul ventilatorului și începeți să roțiți aparatul spre interior sau spre exterior, în funcție de cum dorîți ca buclele să arate.
3. Răsuciți, roțiți și apăsați aparatul în jos până la capătul șuveței.

Apăsați puternic și încet pentru a realiza bucle tip Hollywood sau efectuați mișcări mai lente pentru a realiza bucle mai ondulate.

Sfaturi: Vi se pare că buclele nu sunt atât de proeminente precum vi le doreați? Testați cu șuvețe mai subțiri și verificați totodată că ați setat temperatura corespunzătoare tipului dvs. de păr. Este de asemenea important să nu desfaceți aparatul prea rapid.

Îndreptarea

1. Luăți o șuviță de păr. Amplasați-o între plăci.
2. Apăsați butonul mare (amplasat lângă aerisirii) și trageți încet aparatul spre capătul părului.
3. Continuați până ce ați terminat de ondulat tot părul.

Informații de securitate importante

Când folosiți un aparat electric, în special în preajma copiilor, trebuie să vă luați întotdeauna câteva măsuri de precauție fundamentale. Acestea includ, dar fără a se limita la, următoarele.

ATENȚIE! STAȚI DEPARTE DE APĂ!

Nu folosiți acest aparat în apropierea căzii, dușului, chiuvetei sau al altor recipiente cu apă.

Atenție:

Majoritatea aparatelor electrice pot conduce curențul electric chiar și atunci când sunt închise!

Măsuri de securitate:

Pentru siguranța proprie și pentru a evita riscul unei accidentări.

- Folosiți acest aparat doar în scopul pentru care a fost proiectat (vezi descrierea anterioară) Nu folosiți acest aparat împreună cu alte accesorii care nu sunt recomandate de către producător.
- Nu folosiți niciodată în baie, deasupra chiuvetei sau lângă o sursă de apă. Dacă se întâmplă ca aparatul să cadă în apă, scoateți-l imediat din priză. Nu atingeți sub nicio formă apa.
- Inspectați cu atenție aparatul înainte de utilizare pentru a descoperi eventuale defecte. Dacă descoperiți un eventual defect, indiferent că este la aparat, fir sau ștecher, nu folosiți aparatul. Apelați, în schimb, la sfatul unui electrician calificat sau contactați distribuitorul. Nu există piese de schimb care pot fi înlocuite de către utilizator.
- Acest produs poate fi folosit de către copii cu vîrste mai mari de 8 ani cât și de către persoane cu capabilități fizice sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințe. În acest caz, ele vor fi supravegheate sau vor primi în prealabil instrucțiuni despre utilizarea în siguranță a produsului și vor înțelege riscurile pe care le implică aceasta.
- Copiii nu vor folosi produsul pe post de jucărie. Curățarea și întreținerea produsului nu va fi efectuată de copii fără ca aceștia să fie supravegheați.
- Țineți cont de faptul că aparatul are nevoie de timp pentru a să se răci. Fiți atenți când atingeți părțile componente care generează căldură.
- Scoateți firul din priză când nu folosiți produsul sau când trebuie să îl curățați.
- Țineți produsele de îngrijire a părului și sprayurile cu aerosoli departe de aparat și nu pulverizați niciodată direct pe acesta.

Mențenanță și păstrare:

Acest produs are o calitate foarte bună iar dacă este întreținut și îngrijit în mod regulat va funcționa eficient și în siguranță timp îndelungat. Pentru a beneficia de acest lucru:

- Țineți firul departe de surse de căldură și nu îl înfășurați strâns în jurul aparatului.
- Dacă aparatul este cald, evitați contactul cu suprafețe sensibile la căldură.
- Lăsați aparatul să se răcească suficient, dacă este necesar, înainte de a-l depozita. Strângeți cu grijă firul în același mod în care era strâns atunci când l-ați primit. Poziționarea neglijentă a firului în tipul depozitarii este principala cauză a deteriorării acestuia. Nu lăsați niciodată aparatul atârnat de fir. Nu depozitați niciodată aparatul într-un loc în care există riscul să poată cădea în apă sau pe o suprafață contondentă.
- Dacă firul este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, o reprezentanță service autorizată sau de personal calificat, pentru a se evita posibilele riscuri.



Použitie

- Zariadenie zapojte do siete iba počas jeho používania.
- Spúšťacím tlačidlom na spodnej strane rukoväte zapnite funkciu Curl styler. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku nechajte zariadenie pred použitím prehriat počas 60 sekúnd.
- Teplota sa dá nastaviť od 150 do 210 °C v závislosti od typu vlasov, želaného výsledku ako aj spôsobu manipulácie.
- Odporúčame vždy používať produkty chrániace pred teplom.
- Po použití nechajte zariadenie vychladnúť a vyčistte vlhkou handričkou.

Vytvorenie účesu

- Začnite s čistými suchými vlasmi.
- Rozdeľte vlasy podľa potreby. Vždy začnite pracovať najprv so spodnými vlasmi.

Kučery

1. Vezmite prameň vlasov. Vložte ho medzi dosky a nechajte pôsobiť niekolko sekúnd. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku začnite od korienkov vlasov a pokračujte ku končekom.
2. Stlačte tlačidlo ventilátora a začnite zariadením krúžiť smerom dnu aj von podľa toho, ako majú kučery vyzerat.
3. Natáčajte, rotujte a tlačte zariadenie dolu až ku končekom prameňa.

Tlačte silno a pomaly, čím vytvoríte kučery ako z Hollywoodu, alebo hladšími pohybmi vytvoríte vlnitejšie kadere.

Tip: Máte pocit, že vlny nie sú také výrazné, ako ste chceli? Skúste pracovať s menšími prameňmi a zároveň si overte, či ste nastavili správnu teplotu na váš typ vlasov. Je takisto dôležité, aby ste kliešte neuvoľnili príliš skoro.

Vyrovnávanie

1. Vezmite prameň vlasov. Vložte ho medzi platničky.
2. Stlačte veľké tlačidlo (umiestnené pri ventilátoroch) a ťahajte zariadením pomaly až ku končekom vlasov.
3. Pokračujte, kým neupravíte všetky vlasys.

Dôležité bezpečnostné informácie

Pri používaní elektrického zariadenia, najmä v blízkosti detí, sa musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Toto zahŕňa, avšak bez obmedzenia, nasledovné:

VÝSTRAHA! DRŽTE MIMO KONTAKTU S VODOU! Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob, v ktorých je voda.

Výstraha:

Ako pri väčšine elektrické časti, sú vodivé aj keď sú vypnuté!

Bezpečnostné predpisy:

Pre vašu bezpečnosť a čo najmenšie riziko škôd.

- Výrobok používajte iba na účely, na ktoré je určený (pozri vyššie uvedený popis). Výrobok nepoužívajte spolu s príslušenstvom, ktoré výrobca neodporúča.
- Nikdy nepoužívajte v kúpeľni, nad umývadlom alebo v blízkosti vody. Ak by sa výrobok dostal do vody, odpojte ho najprv od siete. Nesmiete sa dotýkať vody.
- Pred použitím zariadenie dôkladne preskúmajte, či nie je poškodené. V prípade poškodenia, či už na samotnom zariadení, kábli alebo zástrčke, sa zariadenie nesmie používať. Požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára alebo sa obráťte na predajcu. Neexistujú žiadne náhradné diely, ktoré by mohol vymeniť používateľ.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby s fyzickým alebo mentálnym postihom alebo nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. V takomto prípade musia byť pod dozorom alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopiť súvisiace riziká.
- S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu tohto výrobku nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nezabúdajte, že zariadeniu trvá, kým vychladne. Dávajte pozor pri chytaní častí, ktoré vyžarujú teplo.
- Keď zariadenie nepoužívate alebo keď ho idete čistiť, vytiahnite kábel zo siete.
- Kadernícke prípravky a aerosólové spreje držte mimo výrobku a nikdy nestriekajte priamo na zariadenie.

Údržba a uskladňovanie:

Tento kadernícky nástroj je vysokej kvality a s trochou pravidelnej starostlivosti ho budete môcť dlho, bezpečne a spoľahlivo používať. Aby ste to dosiahli:

- Uchovávajte kábel mimo zdroja tepla a neomotávajte ho na pevnú okolo zariadenia.
- Kým je zariadenie teplé, nenechávajte ho dotýkať sa povrchov citlivých na teplo.
- Skôr než zariadenie odložíte, nechajte ho vychladieť. Kábel potom zložte tak, ako bol pri dodaní. Nešetrné zaobchádzanie s káblom je najčastejšou príčinou jeho poškodenia.
- Nikdy nevešajte zariadenie za kábel.
- Neukladajte zariadenie na miesto, kde existuje riziko, že spadne do vody alebo na tvrdý povrch.
- Ak sa poškodí kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho poskytovateľ servisných služieb alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám.



Uporaba

- Aparat naj bo priključen v električno omrežje samo med uporabo.
- Vklopite Curl styler z gumbom za zagon, ki se nahaja na dnu ročaja. Za najboljše rezultate se naj orodje pred uporabo segreva 60 sekund.
- Glede na tip las, želeni učinek ter tehniko oblikovanja je temperaturo mogoče nastaviti med 150 in 210 °C.
- Priporočamo, da vedno uporabite preparate, ki ščitijo lase pred toploto.
- Po uporabi počakajte, da se aparat ohladi, in ga nato obrišite z vlažno krpo.

Oblikovanje las

- Lasje naj bodo čisti in suhi.
- Razdelite lase na želeno velike pramene. Vedno začnite s spodnjimi lasmi.

Kodri

1. Vzemite pramen las. Vstavite ga med plošči in pustite delovati nekaj sekund. Za najboljše rezultate začnite pri koreninah las in nadaljujte do konic.
2. Pritisnite gumb za ventilator in začnite obračati pripomoček navznoter ali navzven glede na to, kakšen videz kodrov želite imeti.
3. Zasukajte, zavrtite in pritisnite pripomoček navzdol proti koncu pramena.

Močno in počasi pritisnite, da ustvarite sijoče kodre za Hollywood oziroma uporabite bolj umirjene gibe, da ustvarite bolj valovite kodre.

Namig: Se vam zdi, da valovi niso tako izraziti, kot bi želeli? Poskusite z manjšimi prameni in preverite, ali ste nastavili ustrezno temperaturo za tip las. Pomembno je tudi, da oblikovalnika ne sprostite prehitro.

Ravnanje

1. Primite nekaj las. Postavite jih med ploščici.
2. Pritisnite veliko stikalo (blizu odprtin) in počasi povlecite pripomoček do koncev las.
3. Nadaljujte, dokler ne bo oblikovana celotna pričeska.

Pomembne varnostne informacije

Pri uporabi električnega aparata – predvsem kadar so v bližini otroci – je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe. Ti vključujejo sledeče, vendar niso omejeni nanje.

POZOR! NE UPORABLJAJTE V BLIŽINI VODE!

Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

Opozorilo:

Kot večina drugih električnih naprav tudi ta aparat prevaja električni tok, tudi ko je izklopljen.

Varnostni ukrepi:

Za vašo varnost in manjše tveganje za poškodbe.

- Aparat uporabljajte izključno v namen, opisan v teh navodilih (glejte opis zgoraj). Aparata ne uporabljajte skupaj z dodatki, ki niso priporočeni za uporabo z aparatom s strani proizvajalca.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v kopalnici, nad umivalnikom ali v bližini vode. Če vam pade v vodo, ga takoj iztaknite iz vtičnice. V nobenem primeru se ne dotikajte vode.
- Aparat pred uporabo skrbno preglejte, da preverite obstoj kakšnih poškodb. Če odkrijete poškodbo – ne glede na to, ali je ta na samem aparatu, kablu ali vtiču – aparata ne uporabljajte. Posvetujte se s kvalificiranim električarjem ali se obrnite na poprodajno podporo. Uporabnik sam ne more zamenjati nobenih delov.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. osebe brez ustreznega znanja oz. izkušenj. Te osebe je treba nadzirati in jim pred uporabo podati navodila o varni uporabi aparata ter jih opozoriti na nevarnosti uporabe.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo oziroma vzdržujejo aparata brez nadzora.
- Ne pozabite, da traja nekaj časa, da se aparat ohladi. Bodite previdni pri dotikanju delov, ki oddajajo toploto.
- Ko aparata ne uporabljate oz. pred čiščenjem, ga izključite iz stenske vtičnice.
- Pazite, da izdelki za oblikovanje pričeske in aerosolni spreji ne pridejo v stik z aparatom ter jih nikoli ne pršite neposredno na aparat.

Vzdrževanje in shranjevanje:

Ta oblikovalnik las je visoke kvalitete, zato ga boste lahko z nekaj rednega vzdrževanja in ob skrbni uporabi dolgo ter varno uporabljali. Če želite to doseči:

- Poskrbite, da kabel ne bo prišel v stik z viri toplote in ga ne ovijajte tesno okrog aparata.
- Če je aparat topel, ga ne odlagajte na površine, občutljive na toploto.
- Preden aparat pospravite, po potrebi počakajte, da se popolnoma ohladi. Kabel ovijte na enak način, kot je bil ob nakupu aparata. Nepravilno ravnanje s kablom ob shranjevanju je poglavitni razlog za pretrganje kabla.
- Aparata nikoli ne obešajte za kabel.
- Aparata nikoli ne shranujte na mestu, kjer bi lahko padel v vodo ali na trdo površino.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali druga kvalificirana oseba, da se izogne nevarnostim.



Användning

- Ha endast kontakten inkopplad då apparaten är i bruk.
- Sätt på *Curl styler* genom att trycka på startknappen längst ner på handtaget. Låt verktyget väarma upp i 60 sekunder innan användning för bästa resultat.
- Beroende på hårtyp, önskad effekt samt arbetsteknik kan temperaturen justeras från 150°C to 210°C.
- Vi rekommenderar att man alltid använder värmeskyddande produkter.
- Efter användning, låt verktyget svalna och gör rent det med en fuktig trasa.

Styling

- Börja med rent torrt hår.
- Sektionera upp håret efter behov. Börja alltid att jobba med underhåret.

Lockar

1. Ta en sektion av hår. Placera den mellan plattorna låt verka i några sekunder. För bästa resultat påbörja arbetet från hårroten och fortsätt mot hårtopparna.
2. Tryck på flätknappen och börja rotera verktyget inåt eller utåt, beroende på hur du vill att locken ska se ut.
3. Vrid, rotera och drag verktyget nedåt mot topparna.

Dra hårt och långsamt för glammiga Hollywood-lockar eller med mjukare rörelser för vågiga lockar.

Tips: Känner du att vågorna inte blir så markanta som du önskat? Testa att arbeta med mindre sektioner, samt se till att du har ställt in rätt värme för din hårtyp. Det är även viktigt att du inte släpper upp fången för tidigt.

Platta

1. Ta en sektion av hår. Placera den mellan plattorna.
2. Tryck på den stora knappen (placerad närmast lufthålen) och dra verktyget långsamt mot topparna.
3. Fortsätt tills hela håret är klart.

Viktig säkerhetsinformation

Vid användande av en elektrisk apparat, särskilt när barn är i närheten, skall grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas. Detta inkluderat men inte begränsat till följande.

WARNING! HÅLL BORTA FRÅN VATTEN!

Använd inte denna produkt nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten

Varng:

Som med de flesta elektriska apparater är de elektriskt ledande även när de är avstängda!

Säkerhetsföreskrifter:

För din säkerhet och minskad risk för skada.

- Använd endast denna produkt till det den är menad (se tidigare beskrivning) Använd inte produkten tillsammans med tilläggskomponenter som inte är rekommenderade av tillverkaren.
- Använd aldrig i badrum, över handfat eller nära vatten. Skulle produkten hamna i vatten, dra genast ut kontakten. Vridrör absolut inte vattnet.
- Inspektera produkten noggrant innan användning för att upptäcka eventuella skador. Om en skada skulle upptäckas, oavsett om det är på själva produkten, sladden eller kontakten, skall inte produkten användas. Sök istället råd från en kvalificerad elektriker eller kontakta återförsäljaren. Det finns inga av användaren utbytbara delar.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och över samt av personer med reducerade fysiska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet eller kunskap. De skall då ha tillsyn eller fått instruktioner kring användning av produkten på ett säkert sätt och förstå de involverade riskerna.
- Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.
- Tänk på att det tar tid för produkten att kylas ner. Var försiktig med att vridöra delar som avger värme.
- Ta ut sladden ur vägguttaget när produkten inte används eller när den skall rengöras.
- Håll stylingprodukter och aerosolsprayer borta ifrån produkten och spraya aldrig direkt på verktyget.

Underhåll och förvaring:

Detta stylingverktyg håller hög kvalitet och med lite regelbunden skötsel och omsorg ger dig lång, säker och pålitlig drift. För att uppnå detta:

- Håll sladden borta från värmekällor och vira inte sladden hårt runt produkten.
- Om verktyget är varmt, låt det inte komma i kontakt med värmekänsliga ytor.
- Ge verktyget tid att svalna, om det behövs, innan det stoppas undan för förvaring. Vik då försiktigt sladden på samma sätt som när den levererades. Oaktsamhet med sladden vid förvaring är den största anledningen till sladdbrott.
- Häng aldrig produkten i sladden.
- Förvara inte produkten där det finns en risk att den kan falla ner i vatten eller på en hård yta.
- Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess service-ombud eller liknande kvalificerad person för att undvika risker.



Curly perfection in every strand!

BRATT TRADING AB, BOX 643
13526 TYRESÖ, SE