



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved ©2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiavägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL SHAVER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



MOAB 

Operating Manual

Ábyrgðarkort

Varaheiti	Hleðsluvél fyrir faglega notkun		Gildistími ábyrgðar
Varamynd			Innan eins árs frá kaupdegi
Kaupdagsetning	Frá: (D/M/Á)	Til: (D/M/Á)	

Kundinn	Heimilisfang		Nafn	
			Sími	
Söluaðili	Heimilisfang		Nafn	
		Nafn	Sími	

Vöruábyrgðir:

1. Gæði og Nákvæmni: Þessi vara er framleidd með mestu nákvæmni, í samræmi við stranga gæðastjórnun og skoðunarferla til að tryggja framúrskarandi gæði.
2. Viðhald: Ef einhver vandamál koma upp við venjulega notkun getur viðskiptavinur fengið ókeypis viðhald með því að senda vöruna til viðurkennds söluaðila eða viðhaldseturs.
Vinsamlegast athugið að hröð slitvarahlutir eins og rafhlaða og blað eru ekki innan ábyrgðar og krefjast greiðslu fyrir skipti.
3. Undantekningar frá ókeypis þjónustu: Ókeypis þjónusta gildir ekki í eftirfarandi tilvikum:
A. Skemmdir sem stafað hafa af óheimiluðu viðhaldi eða breytingum.
B. Skemmdir sem stafa af mistökum, óviljandi notkun eða slysum.
C. Skemmdir sem verða vegna náttúruhamfara eða óeðlilegs spennings.
D. Skemmdir sem stafa af því að ekki er fylgt leiðbeiningum sem settar eru fram í þessari handbók.
4. Vottorð um ábyrgð: Vöruábyrgðarkortið, ásamt pöntunarnúmeri, gildir sem gilt vottorð fyrir ábyrgð. Vörustjórnun verður aðeins veitt með framvisun þessara gagna ásamt upprunalegu kaupfaktúrinni.

EE



Professionaálne habemeajamismasin

DISAINITUD PROFESSIONAALIDELE




MOAB

2.0

Kasutusjuhend

Osad



Parameetrid

Professionaalne pardel	Moottor	Tööpinge: 3V ===
	Aku	Aku tüüp: 1400 mAh
		Laadimisaeg: 2 h
		Töötamise aeg: 2h
	Laadimine	USB ühendus adapteriga 5V === 1000 mA
		Võimsus: 5W


Kasutage laetavat režiimi




1. Sisestage laadija lõpp trimmeri sabasse, ühendage see toiteallikaga, et alustada laadimist.
2. Indikaatorlambi süttimine näitab, et laadimine on alanud.

Lõikukaitsevahendi puhastamine ja hooldus

1




2




Hoidke nupp all ja tõmmake üles

Taper-tera puhastamine




Puhasta tera puhastusharjaga

Märkus



1. Ärge demonteerige toodet.
2. Puhastage terad lihtsalt voolava vee all, et teha kiire ja hügieeniline puhastamine.



3. Toode võib puhastada ainult pühkimisega, kus on vähe vett või kerge saippua lahust.
4. Ärge laadige toodet üle 40 °C või alla 0 °C keskkonnaga.

*Kerge soojenemine kasutamise või laadimise ajal on tavaline.

*Pärast aku eluiga lõppu, võtke akku välja ja visake see ohutult ette nähtud ringlussevõtu kohta. Ärge viske seda juhuslikult.

Lugege järgmisi juhiseid enne, kui kasutate uut Caliber Professionaalne habemeajamismasin.

OLULISED TURVALISUSJUHISED

Laste puhul tuleb tagada, et nad ei mängiksid selle seadmega. Kui kasutate elektriseadet, eriti kui lapsed on kohal, tuleks alati järgida põhilisi turvalisusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

LUGEGE KÕIK JUHENDID ENNE KASUTAMIST

HOIATUS: HOIDKE SEADE KUIVANA. HOIDKE SEE VETTÕEST KAUDEL, KUI SEE ON LAADIMISEL.

OHT: Nagu enamikul elektriseadmetel, on elektriosad ikka veel elus, kui lüliti on VÄLJA LÜLITATUD.

- Selleks, et vähendada surma riski elektrilöögi tõttu:
1. Ärge kasutage seadet, kui te olete vannis või duši all.
 2. Ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või tõmmata vannis või valamusse.
 3. Ärge asetage ega visake seda vette või mõnda muusse vedelikku.
 4. Kui seade kukub vette, võtke see kohe välja vooluvõrgust. Ärge pange kätt vette.
 5. Võtke seade alati vooluvõrgust välja kohe pärast kasutamist. Võtke seade vooluvõrgust välja enne puhastamist.



- HOIATUS:** Et vähendada põletusvammude, elektrilöögi, tulekahju või inimese vigastuste riski:
1. Seadet ei tohi kasutada lapsed ega inimesed, kellel on piiratud füüsiline, sensoorsete või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on antud juhised ja nad on järelevalve all.
 2. Lastega tuleb hoolitseda, et nad ei mängiks seadmega.
 3. Seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on pistikupessa ühendatud.
 4. Tihe järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või inimesed, kellel on teatud puuded, või kui seade on nende läheduses.
 5. Kasutage seda seadet ainult selleks, milleks see on mõeldud, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Ärge kasutage manuseid, mida tootja ei ole soovinud.
 6. Seadet tohib kasutada ainult madalpingelise toiteallikaga, mis on lisatud komplekti.
 7. Ärge kasutage seadet, kui sellel on kahjustatud juhe või pistik, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud või kukkunud vette. Viige seade teeninduspunkti kontrollimiseks ja parandamiseks.
 8. Ärge laske toitejuhtme tõmmata, tõmmata, koormata, keerutada ega tõsiselt painutada, eriti pistikühendustes. Kahjustused tekivad seadme sissevõtu paindepunkti, mis põhjustab selle purunemise ja lühise. Käitlege juhet hoolikalt, et pikendada selle eluiga.
 9. Hoidke juhe kuumadest pindadest eemal. Ärge keerake juhet seadme ümber.
 10. Ärge visake ega sisestage ühtegi esemet sellesse seadme avausse.
 11. Ärge kasutage seadet õues ega seal, kus kasutatakse aerosoolspreide või kus manustatakse hapnikku.
 12. Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
 13. Ärge kasutage seadet une ajal.
 14. Ärge kasutage seadet pingemuunduri abil.
 15. Ärge kasutage seadet kahjustatud või purunenud kammiga, kuna see võib põhjustada näovigastusi.

Lahutamiseks lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

SÄILITAGE NEED JUHISED

Garantii kaart

Tootenimi	Laetav juukselõikur professionaalidele	Garantii periood
Tootemudel		Ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast
Ostukuupäev	Alates: (K/K/A)	Kuni: (K/K/A)

Kliendi	Aadress		Nimi	
			Tel.	
Jaemüüja	Aadress		Nimi	
			Tel.	

Toote garantii:

1. Kvaliteet ja täpsus: See toode on valmistatud kõrge täpsusega, järgides range kvaliteedijuhtimise ja kontrollimise protsesse, et tagada täiuslikkus.
2. Hoolduskatteala: Kõigi tavalise kasutamise käigus tekkinud töötlusprobleemide korral saavad kliendid tasuta hooldust, saates toote volitatud jaekauplusesse või hoolduskeskusesse. Kuid palun arvestage, et kiiresti kuluvad osad, nagu aku ja tera, ei kuulu garantiisse ja nende asendamiseks tuleb tasuda.
3. Vabastused tasuta teenusest: Tasuta teenust ei kohaldata järgmistel juhtudel:
 - A. Kahjustused, mis on põhjustatud volitamata hoolduse või muudatuste tõttu.
 - B. Kahjustused, mis on tekkinud vigade, juhusliku kasutamise või õnnetuste tõttu.
 - C. Kahjustused, mis on põhjustatud loodusõnnetustest või ebanormaalsest pingest.
 - D. Kahjustused, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimisest.
4. Garantii tõend: Garantii kaart koos tellimuse numbriga toimib kehtiva garantii tõendina. Toote hooldust käsitletakse ainult siis, kui need dokumendid esitatakse koos algse ostu arvega.