



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL SHAVER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



SOLO

Operating Manual

Garantijas karte

Produktu nosaukums	Uzlādējams Griezējs Profesionāļiem	Garantijas Periods
Produktu modelis		Līdz vienam gadam no iegādes datuma
Iegādes Datums	No: (D.M.G.)	Līdz: (D.M.G.)

Klients	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	
Mazumtirgotājs	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	

Produkta garantijas:

- Kvalitāte un precizitāte: Šis produkts ir izgatavots ar maksimālu precizitāti, ievērojot stingrus kvalitātes pārvaldības un pārbaudes procesus, lai nodrošinātu izcilību.
- Uzturēšanas segums: Jebkuru darbības problēmu gadījumā, regulāri lietojot, klienti var izmantot bezmaksas apkopi, nosūtot produktu pie pilnvarota tirgotāja vai apkalpošanas centra. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka ātrās nodiluma daļas, piemēram, akumulators un asmens, netiek segtas ar garantiju un nepieciešama samaksa par to nomaiņu.
- Iznēmumi no bezmaksas pakalpojuma: Bezmaksas pakalpojums netiks piemērots šādos gadījumos:
 - Bojājumi, kas radušies neautorizētas apkopšanas vai modifikācijas dēļ.
 - Bojājumi, kas radušies kļūdu, neapdomīgas lietošanas vai negadījumu rezultātā.
 - Bojājumi, kas radušies dabas katastrofu vai nenormālas sprieguma ietekmē.
 - Bojājumi, kas radušies neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā izklāstītās vadlīnijas.
- Garantijas pierādījums: Garantijas karte kopā ar pasūtījuma numuru ir derīgs garantijas pierādījums. Produkta apkope tiks veikta tikai uzrādot šos dokumentus kopā ar oriģinālo pirkuma rēķinu.

LT




Profesionālus skutimosi aparatus SUKURTAS PROFESIONALAMS



SOLO

Naudojimo instrukcija

Komponentai



Parametrai

Profesionalus skutimo aparatas	Variklis	Veikimo įtampa: 3V
	Baterija	Baterijos tipas: 600 mAh
		Įkrovimo laikas: 2 val.
		Veikimo laikas: 2 val.
	Krovimas	USB jungtis su adapteriu 5V 1000 mA
		Priimta adapterio įtampa: 4.9-5.9 V
		Galia: 5 W


Naudokite įkraunamą režimą




1. Įkiškite įkroviklį į žoliapjovės galą, prijunkite prie maitinimo šaltinio, kad pradėtumėte įkrovimą.
2. Indikatorius įsižiebia, rodydamas, kad įkrovimas prasidėjo.

Pjovimo įrankio valymas ir priežiūra

1




2



Laikykite mygtuką žemyn ir traukite į viršų.

Plonėjimo ašmenų valymas




Vykite ašmenis valymo šepetėliu

Pastaba



1. Prašome nedomantuoti produkto.
2. Paprastai praplaukite ašmenis po tekančiu vandeniu, kad greitai ir hygieniškai juos išvalytumėte.



3. Produktą galima valyti tik mažai vandens arba lengvos dviejų tirpalo audiniu.
4. Neįkraukite produkto esant aplinkybėms, kurios viršija 40 °C arba yra žemesnės už 0 °C.

*Lengvas šildymas naudojant arba įkraunant yra normalus reiškinys.

*Po baterijos gyvavimo laiko pabaigos, pašalinkite ją ir saugiai išmeskite į nurodytą perdirbimo vietą. Niekada neišmeskite jos atsitiktinai.

Prašome perskaityti šiuos nurodymus prieš naudojant naują Caliber Profesionalus skutimosi aparatus.

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Turėtumėte prižiūrėti vaikus, kad įsitikintumėte, jog jie nežaidžia su šiuo įrenginiu. Vartojant elektrinius įrenginius, ypač kai vaikai yra šalia, visada turėtumėte laikytis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant šias.

PERSKAITYKITE VISUS NUDORO JUS PRIEŠ NAUDODAMI

PAVOJUS: LAIKYKITE ĮRANGĄ SAUSĄ. LAIKYKITE TOLI NUO VANDENS, KAI JI ĮKROVINĖJAMA.

- PAVOJUS: Kaip ir daugumoje elektrinių įrenginių, elektrinės dalys lieka gyvos, net jei jungiklis yra išjungtas. net jei jų jungiklis yra išjungtas.
- Norint sumažinti elektros smūgio riziką, galinčią sukelti mirtį:
- 1. Nenaudokite įrenginio, kai esate vonioje ar dušo kabinoje.
 - 2. Nesidėkite ar nelaikykite įrenginio vietose, kur jis gali nukristi arba būti įtrauktas į vonią ar kriauklę.
 - 3. Nelaikykite įrenginio vandenyje arba nesugrąndykite jo į vandenį ar kitą skystį.
 - 4. Jei įrenginys nukrinta į vandenį, iškart ištraukite jį iš elektros lizdo. Niekada neikiškite rankos į vandenį.
 - 5. Visada ištraukite įrenginį iš elektros lizdo iškart po naudojimo. Ištraukite įrenginį prieš valydami.



- PAVOJUS: Norint sumažinti nudegimų, elektros sukrėtimų, gaisro ar sužalojimų riziką:
- 1. Įrangos negali naudoti vaikai arba žmonės, turintys sumažėjusį fizinį, jutiminį arba protinį pajėgumą, arba neturintys patirties ir žinių, nebent jie būtų gavę instrukcijas ir būtų prižiūrimi.
 - 2. Vaikus reikia prižiūrėti, kad užtikrintume, jog jie nežaidžia su šiuo įrenginiu.
 - 3. Įranga niekada neturėtų būti palikta be priežiūros, kai prijungta prie elektros tinklo.
 - 4. Griežta priežiūra būtina, kai šią įrangą naudoja vaikai arba žmonės su tam tikromis negaliomis, arba kai ji naudojama šalia jų.
 - 5. Naudokite šią įrangą tik pagal jos numatytą paskirtį, kaip aprašyta šiose instrukcijose. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
 - 6. Įranga turi būti naudojama tik su teikiamu žemos įtampos elektros šaltiniu.
 - 7. Niekada nenaudokite šios įrangos, jei jos laidai arba kištukas yra sugadinti, jei ji neveikia tinkamai, buvo numesta, pažeista arba nukrito į vandenį. Gražinkite įrangą į aptarnavimo centrą apžiūrai ir remontui.
 - 8. Niekada neleiskite, kad maitinimo kabelis būtų tempiamas, traukiamas, įtemptas, susukamas ar stipriai lenkiamas, ypač ties jungtimis. Sugadinimas atsiras dėl didelio lankstumo taško įrenginio įėjimo vietoje, sukeldamas plyšimą ir trumpąjį jungimą. Elkitės atsargiai su laidu, kad jis tarnautų ilgiau.
 - 9. Laikykite laidą toli nuo įkaitusių paviršių. Nenaudokite laido aplink įrenginį.
 - 10. Niekada neleidžiama įdėti daiktų į atidarymus įrangoje.
 - 11. Nenaudokite šios įrangos lauke arba vietoje, kur naudojami aerozoliai ar tiekiamas deguonis.
 - 12. Nenaudokite šios įrangos su ilginamuju laidu.
 - 13. Niekada nenaudokite, kol miegate.
 - 14. Nenaudokite su įtampos keitikliu.
 - 15. Nenaudokite šios įrangos su sugadintu ar sulaužytu šuko, nes tai gali sukelti veido sužalojimus.

Norėdami atjungti, nustatykite jungiklį į "Išjungta" padėtį, tada ištraukite kištuką iš lizdo.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Garantijos kortelė

Produkto pavadinimas	Įkraunamas kirpimo aparatas profesionalams	Garantijos laikotarpis
Produkto modelis		Per vienerius metus nuo įsigijimo datos
Įsigijimo data	Nuo: (M/D/A)	Iki: (M/D/A)

Klientas	Adresas		Vardas	
			Tel.	
Prekeivis	Adresas		Vardas	
	Vardas		Tel.	

Produkto garantijos:

- 1. Kokybė ir tikslumas: Šis produktas pagamintas su didžiausia tikslumu, laikantis griežtų kokybės valdymo ir tikrinimo procesų, kad užtikrintų aukščiausią kokybę.
- 2. Priežiūros paslauga: Jei kyla operacijų problemų įprasto naudojimo metu, klientai gali pasinaudoti nemokama priežiūra, siunčiant produktą į įgaliotą pardavėją arba priežiūros centrą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad greitai nusidėvintys komponentai, tokie kaip baterija ir peilis, nėra padengti garantija ir jų pakeitimui reikalingas mokėjimas.
- 3. Nemokamos paslaugos išimtys: Nemokama paslauga nebus taikoma šiais atvejais:
 - A. Žala, atsiradusi dėl neįgalios priežiūros ar modifikacijų.
 - B. Žala, atsiradusi dėl klaidų, netyčinio naudojimo ar nelaimingų atsitikimų.
 - C. Žala, atsiradusi dėl stichinių nelaimių arba nenormalaus įtampos.
 - D. Žala, atsiradusi dėl nesilaikymo šio naudojimo vadovo gairių.
- 4. Garantijos įrodymas: Garantijos kortelė kartu su užsakymo numeriu yra galiojantis garantijos įrodymas. Produkto priežiūra bus suteikta tik pateikus šiuos dokumentus kartu su originaliu pirkimo kvitu.