



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Varaheiti	Hleðsluvél fyrir faglega notkun		Gildistími ábyrgðar	
Varamynd			Innan eins árs frá kaupdegi	
Kaupdagsetning	Frá:	(D/M/Á)	Til:	(D/M/Á)

Kundinn	Heimilisfang		Nafn	
			Sími	
Söluaðili	Heimilisfang		Nafn	
		Nafn	Sími	

Vöruábyrgðir:

1. Gæði og Nákvæmni: Þessi vara er framleidd með mestu nákvæmni, í samræmi við stranga gæðastjórnun og skoðunarferla til að tryggja framúrskarandi gæði.
2. Viðhald: Ef einhver vandamál koma upp við venjulega notkun getur viðskiptavinur fengið ókeypis viðhald með því að senda vöruna til viðurkennds söluadila eða viðhaldseturs.
Vinsamlegast athugið að hröð slitvarahlutir eins og rafhlaða og blað eru ekki innan ábyrgðar og krefjast greiðslu fyrir skipti.
3. Undantekningar frá ókeypis þjónustu: Ókeypis þjónusta gildir ekki í eftirfarandi tilvikum:
A. Skemmdir sem stafað hafa af óheimiluðu viðhaldi eða breytingum.
B. Skemmdir sem stafa af mistökum, óviljandi notkun eða slysum.
C. Skemmdir sem verða vegna náttúruhamfara eða óeðlilegs spennings.
D. Skemmdir sem stafa af því að ekki er fylgt leiðbeiningum sem settar eru fram í þessari handbók.
4. Vottorð um ábyrgð: Vöruábyrgðarkortið, ásamt pöntunarnúmeri, gildir sem gilt vottorð fyrir ábyrgð. Vörustjórnun verður aðeins veitt með framvisun þessara gagna ásamt upprunalegu kaupfaktúrinni.

Professionaalne lõikukaitsevahend

Disainitud professionaalidele



Disruptor



EE Juhis Kasutusjuhend

Professionaalne juukseklipper koos vektormotorgaga.

Professionaalne juukseklipper koos vektormotorga

Esitame välja oma arenenud professionaalse juukseklipperi, mis töötab vektormotorgaga. See innovatiivne mootoritehnoloogia, mis on tuntud magnetmootori edasise arengu etapp, suurendab jõudu ja kiirust löikekoormuse suurenemisega võrreldes ja tagab pideva töökorra isegi kõige nõudlikumate lõikude korral.

See juukseklipper on disainitud kõrge täpsusega lõikudeks ja fade'ideks ja sisaldab DLC terast (diamantlikku süsti). DLC terasel on erakordne kõvadus, kuumuskindlus ja korrosioonikindlus, mis võimaldab selle jätkuvalt oskuslikku lõikuvõimet ja püsimise aja jooksul.

Juukseklipperis on ka reguleeritav võimekusjuht, mis võimaldab teil hõlpsasti muuta lõikupresitsiooni 0,5 mm kuni 2,0 mm vahel. See pändlik reguleeritav lõikevõimekus teeb selle vajalikuks, et saavutada täpselt see look, mida soovite, olenemata sellest, kas on tegemist keerukatest fade'idest või täpsustatud lõikudest.

Teave kasutusjuhendi kasutamise kohta

- Pidage kasutusjuhendit tooteks osaks ja hoidke seda turvalises ja kergesti ligipääsetavas kohas.
- Lisage see kasutusjuhend, kui edastate seadme kolmandale osapoolele.
- Kui riiklikud turvalisusnõuded või juhised on vastuolus, tuleb järgida riiklikke nõudeid.

SÜMBOOLIDE JA MÄRKMEIDESSELITUS



OHT
Elektrilöögi oht, mis võib põhjustada tõsiseid füüsilisi vigastusi või surma.




HOIATUS
Hoiatus võimalike füüsiliste vigastuste või terviseriskide kohta.



ETTEVAATUS
Informatsioon materjalikahjude ohtudest.

Komponendid



Spetsifikatsioonid

- Pöörlemiskiirus: 10 000 pöörlust minutis.
- Kasutusaeg: 180 minutit.
- Litiumakku: 2500 mAh.
- Müra: 70 dB.
- Võimsus: 5 W.
- Sisendadapter: 100 - 240 V ~.
- Taajuus: 50/60 Hz.
- Laadimisaeg: 3 tundi.
- LED-laadimise näitator.
- Sisse/Lülita välja lüliti.
- DLC-blade.
- 8 kambrid: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Sisaldab määreõli, puhastushari, laadimisbaasi ja USB C.



Hoiatus: See lõikukaitsevahend on mõeldud ainult traadita kasutamiseks.

Kindel pikkuse funktsioon


A: Pikkuse astmed (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 pikkuse reguleerimist juukse pikkuse kontrollimiseks

1. Kärpimispikkuse määramiseks
2. Sobivate kaitsehammade valimiseks



Paigalda kaitseosad:




Reguleeri lõikurit, pöörates reguleerimisnuppu ettepoole ja allapoole.

Paigalda kaitsekambrid:

1. Aseta kaitsekamber teralõikega ritta.
2. Pisut suruge edasi, et paigaldada see.



Eemalda kaitsekambrid:

Tõmmake kaitsekambrid jõuliselt.



Lõikeriista kokkupanek ja demonteerimine

"Joonis näitab, et alumise lõikeplaadi augud on suuremad kui lõikeriista skruiude vars. Kui lõikeriista skruvid on lahti keeratud, võimaldab see alumise lõikeplaadi reguleerimist skruikeerajaga pärast lõikeplaadi joondamist." blades."




"Õige lõikepea seadistus on hädavajalik parima töö tulemuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks. Järgige neid juhiseid, et tagada õige lõikepea seadistus:

Ülemise lõikepea hammaste lõpp peaks olema asetatud $1/32'' - 1/16''$ (0.79 mm – 1.59 mm) alumise lõikepea taga. See vältib, et lõikepea lõikaks liiga lähedalt või et liikuvad lõikepead puutuksid nahaga.

Veendu, et ülemise lõikepea kõige vasak hammas kataks või oleks ühtlases reas alumise lõikepea esimese väikese hammastega vasaku külje peal.

Ülemise lõikepea kõige parempoolsem hammas peaks olema ühtlases reas või kergelt kattuma alumise lõikepea suurima hambaga."



Taperi-tasand

Lõikur on varustatud reguleeritava taperi-nupuga, mis on mõeldud lõike läheduse kontrollimiseks. Kui nupp on ülemises asendis, annab lõikur kõige lähemale lõike, mis on võimalik. Aja nuppu alla järk-järgult, et suurendada lõike pikkust, võimaldades saavutada erinevaid lõikamisstiile ja -pikkusi.




HOIATUS: Enne puhastus- või hooldustööd lülitage seade välja ja eraldage see elektrivõrgust.


PUHASTUS JA HOOLDUS

Lõiketerade seadistamine


1. Teie seade on põhjalikult kontrollitud, et tagada, et lõiketerad on õlitatud ja seadistatud enne tootmisest lahkumist.
2. Lõiketerad tuleb seadistada uuesti, kui need on eemaldatud puhastamiseks või vahetamiseks.
3. Lõiketerade uuesti seadistamiseks tuleb lihtsalt ühtlustada ülemiste ja alumiste lõiketerade hammaste asukohad punkti kaupa. (Ülemiste lõiketerade hammaste lõpp peaks olema umbes 0.5-1.0 mm alumiste lõiketerade taga. Võrdle oma lõiketerasid esitletud joonistega).
4. Kui lõiketerade seadistamine on vale, lisa mõned õli tilgad lõiketeradele, lülita lõikukaitsevahend tööle mõne sekundi jooksul, lülita see välja ja eraldage see elektrivõrgust. Lõdvendage kruve natuke ja seadistage. Kiristage kruve, kui lõiketerad on seadistatud.



Lõikekahvatuse terade puhastus ja hooldus



Puhasta lõikekahvatuse terad puhastusharjaga:
Kohista puhastusharjaga varovalt lõikekahvatuse terade üle, et eemaldada kõik juukse- või prahikillud, tagades põhjaliku puhastuse.



Enne või pärast kasutamist hooldage lõikekahvatuse terade, asetades mõned õli tilgad märgitud punkti, nagu on näidatud vasakul pildil.

Kasutaja hooldus

Seadme hooldus, et optimeerida juukse lõikekaitsevahendi kasutamist:

- Veendu, et seade on elektrivõrgust eraldatud, on jahutatud ja on välja lülitatud. Puhasta seadme kogu keha kergelt niiske lapiga. ÄRA KASUTA lahustite ega abrasiivsete puhastusvahendite.
- Eemalda klipitud juuksed lõikekaitsevahendi teradest puhastusharjaga.
- Puhasta lõikekaitsevahendi terad hügieenilise spreiga. ÄRA KASUTA teisi abrasiivseid lahendusi. Et säilitada sooritust ja lõikamisvõimekust, veendu, et õlitad lõikekaitsevahendi teri regulaarselt
- Kui seadme soorituse halveneb, isegi siis, kui teete regulaarseid puhastustöid ja õlitate, asendage lõikekaitsevahendi terad.
- Kui juhe on paindunud, lahenda see enne kasutamist.

Hoiustamine:

- Lase seadme jahutada ja hoiusta see seejärel õigesti laste käeulastusest välja.
- Hoidke seade turvalises, kuivas kohas.
- ÄRA KEERATA juhett seadme ümber. See põhjustab enneaegset kulumist ja juhi kahjustumist, mida ei kata tootja garantii. Vältige juhtme paindumist, keeramist või ülekoormamist, eriti juhtme ja seadme ühenduspunktis.

JÄÄTMEKÄITLUS



KÄSITSETA HOOLIKALT: Kõigepealt tuleb arvesse võtta võimalikke keskkonnamõjusid vale jäätmekäitluse korral.



Õige jäätmekäitus tagab keskkonnakaitse ja aitab vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimestele ja keskkonnale. Järgige seadusandlike nõudeid seadme kõrvaldamisel.

Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele 2011/65/EU ja 2012/19/EU, mis käsitlevad elektriliste ja elektrooniliste seadmete ohtlike ainete kasutuse piiranguid ning nende seadmete jäätmete käitlemist.



Seadmes kuvatud keelatud jätekaitsesüsteemi sümbol näitab, et pärast seadme kasutamist peavad tooted olema kogutud eraldi muudest jäätmetest.

Seetõttu tuleb kõik tooted, mille kasutusaeg on lõppenud, anda jäätmete töötlemiskeskustesse, mis on spetsialiseerunud elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldi kogumisele, või tagastada need kaubandusettevõttele, kui ostetakse uus sarnane seade, üks-ühele alusel.



Seadme korralik eraldi kogumine, töötlemine ja keskkonnasõbralik hävitamine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja tervisele ning optimeerib seadme komponentide taaskasutamist ja korduskasutamist.

Kasutaja vale jäätmekäitus võib põhjustada administratiivseid sanktsioone kehtivate seaduste alusel.

Märkus



1. Eemalda demontimine: Palun hoidke endalt demontimist tootest.
2. Puhastusjuhendid: Kasutage toote puhastamiseks ainult ligeltal niiskeid paberleid või neutraalseid vedelikus olevaid saipseid.



3. Temperatuurijuhendid: Ärge laadake toodet üle 40 °C või allpool 0 °C temperatuuris. Märkige, et väike soojendamine töö- või laadimise ajal on normaalne.
4. Akku jätekaitse: Kui akku eluiga lõpeb, eemaldage see ja kõrvaldage see turvalises viisis nimetatud kordamistees. Ärge viskake seda juhulikult.
5. Vee vältimine: Ärge kasutage vett toote pesamiseks ja hoidke see ära kostevatest keskkondadest tööaegnis.

Lugege järgmisi juhiseid enne, kui kasutate uut Caliber Professionali lõikurit.

OLULISED TURVALISUSJUHISED

Laste puhul tuleb tagada, et nad ei mängiks selle seadmega. Kui kasutate elektriseadet, eriti kui lapsed on kohal, tuleks alati järgida põhilisi turvalisusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

LUGEKE KÕIK JUHENDID ENNE KASUTAMIST

HOIATUS: HOIDKE SEADE KUIVANA. HOIDKE SEE VETTÕEST KAUDEL, KUI SEE ON LAADIMISEL.

OHT: Nagu enamikul elektriseadmetel, on elektrisad ikka veel elus, kui lüliti on VÄLJA LÜLITATUD.

Selleks, et vähendada surma riski elektrilöögi tõttu:

1. Ärge kasutage seadet, kui te olete vannis või duši all.
2. Ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või tõmmata vannis või valamuses.
3. Ärge asetage ega visake seda vette või mõnda muusse vedelikku.
4. Kui seade kukub vette, võtke see kohe välja vooluvõrgust. Ärge pange kätt vette.
5. Võtke seade alati vooluvõrgust välja kohe pärast kasutamist. Võtke seade vooluvõrgust välja enne puhastamist.



HOIATUS: Et vähendada põletusvammude, elektrilöögi, tulekahju või inimese vigastuste riski:

1. Seadet ei tohi kasutada lapsed ega inimesed, kellel on piiratud füüsiline, sensoorsete või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on antud juhised ja nad on järelevalve all.
2. Lastega tuleb hoolitseda, et nad ei mängiks seadmega.
3. Seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on pistikupesasse ühendatud.
4. Tihe järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või inimesed, kellel on teatud puuded, või kui seade on nende läheduses.
5. Kasutage seda seadet ainult selleks, milleks see on mõeldud, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Ärge kasutage manuseid, mida tootja ei ole soovitanud.
6. Seadet tohib kasutada ainult madalpingelise toiteallikaga, mis on lisatud komplekti.
7. Ärge kasutage seadet, kui sellel on kahjustatud juhe või pistik, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud või kukkunud vette. Viige seade teeninduspunkti kontrollimiseks ja parandamiseks.
8. Ärge laske toitejuhtme tõmmata, tõmmata, koormata, keerutada ega tõsiselt painutada, eriti pistikühendustes. Kahjustused tekivad seadme sissevõtu paindepunktis, mis põhjustab selle purunemise ja lühise. Käitlege juhet hoolikalt, et pikendada selle eluiga.
9. Hoidke juhe kuumadest pindadest eemal. Ärge keerake juhet seadme ümber.
10. Ärge visake ega sisestage ühtegi esemet sellesse seadme avausse.
11. Ärge kasutage seadet õues ega seal, kus kasutatakse aerosoolspreide või kus manustatakse hapnikku.
12. Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
13. Ärge kasutage seadet une ajal.
14. Ärge kasutage seadet pingemuunduri abil.
15. Ärge kasutage seadet kahjustatud või purunenud kammiga, kuna see võib põhjustada näo vigastusi.

Lahutamiseks lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

SÄILITAGE NEED JUHISED

Garantii kaart

Tootenimi	Laetav juukselõikur professionaalidele	Garantii periood
Tootemudel		Ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast
Ostukuupäev	Alates: (K/K/A)	Kuni: (K/K/A)

Kliendi	Aadress		Nimi	
			Tel.	
Jaemüüja	Aadress		Nimi	
	Nimi		Tel.	

Toote garantii:

1. Kvaliteet ja täpsus: See toode on valmistatud kõrge täpsusega, järgides range kvaliteedijuhtimise ja kontrollimise protsesse, et tagada täiuslikkus.
2. Hoolduskatteala: Kõigi tavalise kasutamise käigus tekkinud töötlusprobleemide korral saavad kliendid tasuta hooldust, saates toote volitatud jaekauplusesse või hoolduskeskusesse. Kuid palun arvestage, et kiiresti kuluvad osad, nagu aku ja tera, ei kuulu garantiisse ja nende asendamiseks tuleb tasuda.
3. Vabastused tasuta teenusest: Tasuta teenust ei kohaldata järgmistel juhtudel:
 - A. Kahjustused, mis on põhjustatud volitamata hoolduse või muudatuste tõttu.
 - B. Kahjustused, mis on tekkinud vigade, juhusliku kasutamise või õnnetuste tõttu.
 - C. Kahjustused, mis on põhjustatud loodusõnnetustest või ebanormaalsest pingest.
 - D. Kahjustused, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimisest.
4. Garantii tõend: Garantii kaart koos tellimuse numbriga toimib kehtiva garantii tõendina. Toote hooldust käsitletakse ainult siis, kui need dokumendid esitatakse koos algse ostu arvega.

LV



Profesionālu griežšanas iekārta Izstrādāts profesionāļiem



Disruptor

Darbības rokasgrāmata