



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Garantikort

Produktnavn	Oppladbar Klipper for Profesjonell Bruk		Garantiperiode
Produktmodell			Innen ett år fra kjøpsdato
Kjøpsdato	Fra: (M/D/Å)	Til: (M/D/Å)	

Kunde	Adresse		Navn	
			Telefon	
Forhandler	Adresse		Navn	
	Navn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet og presisjon: Dette produktet er laget med høyeste presisjon, og følger strenge kvalitetsstyrings- og inspeksjonsprosesser for å sikre utmerket kvalitet.
2. Vedlikeholdsdekning: For eventuelle driftsproblemer ved vanlig bruk, kan kundene benytte gratis vedlikehold ved å sende produktet til en autorisert forhandler eller vedlikeholdssenter.Vær imidlertid oppmerksom på at hurtigslitende deler, som batteri og blader, ikke dekkes av garantien og krever betaling for utskifting.
3. Unntak fra gratis service: Gratis service vil ikke være tilgjengelig i følgende tilfeller:

A. Skader forårsaket av uautorisert vedlikehold eller modifikasjoner.

B. Skader som følge av feil, utilsiktet bruk eller ulykker.

C. Skader forårsaket av naturkatastrofer eller unormal spenning.

D. Skader som følge av manglende overholdelse av retningslinjene i denne bruksanvisningen.
4. Bevis på garanti: Garantikortet, sammen med ordnummeret, fungerer som gyldig bevis på garanti. Produktvedlikehold vil kun bli godkjent ved fremvisning av disse dokumentene sammen med den originale kjøpsfakturaen.

FI



Ammattilaisleikkaaja

Suunniteltu ammattilaisille



Disruptor

Käyttöohje



FI Ohje Käyttöohje

Ammattilaisen hiustenleikkuri vektormoottorilla

Ammattilaisen hiustenleikkuri vektormoottorilla

Esittelemme nykyaikaisen vektormoottorin toimivan kehittyneen ammattilaisen hiustenleikkuri. Tämä innovatiivinen moottoritekнологia, joka on kuuluisan magneettimoottorin kehitysaste, nostaa tehon ja nopeuden suhteessa leikkauskuormaan ja varmistaa tasaisen suorituskyvyn jopa vaativimpien leikkausten osalta.

Tämä hiustenleikkuri on suunniteltu tarkan leikkaustason ja väreilyjen tekemiseen, ja se sisältää DLC-terä (timanttikuvaista hiltä). DLC-leikkuulla on poikkeuksellinen kovuus, lämpötilan kestävyys ja korroosionkestävyys, ja se säilyttää terävyytensä ja kestävyytensä ajan myötä.

Härkänpudotimessa on myös säädettävä vipu, jolla voit helposti mukauttaa leikkaustasoa 0,5 millimetrin ja 2,0 millimetrin välillä. Tämä monikäyttöinen mukautusmahdollisuus tekee siitä välttämättömän tavoittaessa haluamasi ulkoasu, olivatpa kyseessä monimutkaiset väreilyt tai tarkan tason leikkaukset.

Käyttöohjeen käyttö

- Käsittele käyttöohje tuotteen osana ja säilytä se turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa.
- Liitä tämä käyttöohje mukaan, jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle.
- Jos kansalliset turvallisuusvaatimukset tai ohjeet ovat ristiriidassa, on noudatettava kansallisia vaatimuksia.

SYMBOLIEN JA HUOMIOITAVIIN ASIOIHIN LIITTYVÄ SELITYS



VAARA

Sähköniskuvaara, joka voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan tai kuolemaan.



VAROITUS


Varoitus mahdollisesta fyysisestä vammasta tai terveydellisestä riskistä.



HUOMIO

Tietoa aineellisten vaurioiden vaarasta.

Komponentit



Ominaisuudet

- Kierrosnopeus: 10 000 kierrosta minuutissa.
- Käyttöaika: 180 minuutti.
- Litiumparisto: 2500 mAh.
- Melu: 70 dB.
- Teho: 5 W.
- Syöttöadapteri: 100 - 240 V ~.
- Taajuus: 50/60 Hz.
- Latausaika kesto: 3 tuntia.
- LED-latausindikaattori.
- Päällä/Pois-kytkin.
- DLC-leikkuri.
- 8 harjat: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Sisältää: voiteluöljyä, puhdistusharjan, latausalustan ja USB C-tyyppin kaapelin



Varoitus: Tämä leikkuukone on tarkoitettu vain langattomaksi käyttöön.

Vakionpituusfunktio


A: Pituusasteet (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 pituusasetusta hiuspituuden hallintaan

1. Leikkauksen pituuden määrittämiseksi
2. Sopivien suojakampojen valitsemiseksi



Asenna suojelemisosat:




Sopeuta leikkaaja kääntämällä säädinpainiketta eteenpäin alaspäin.

Asenna suojelevä harja:

1. Rajoita suojelevä harja terän reunaan.
2. Työnnä hieman eteenpäin asentaaksesi sen.



Poista suojelevä harja:

Vedä suojeluharjaa voimakkaasti.



Leikkaajan kokoaminen ja purkaminen

"Piirroksessa näkyy, että alareunan terässä olevat reiät ovat suurempia kuin teräskruuvien varret. Kun teräskruuveja löysätään, se mahdollistaa alaterän säätämisen ruuvimeisselillä terien asettelun jälkeen."




Oikea leikkaajan asetus on välttämätön optimaalisen suorituskyvyn ja käyttäjän turvallisuuden kannalta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi oikea leikkaajan asetukset:

Ylimmän terän pää tulee sijoittaa $1/32"$ - $1/16"$ (0.79 mm – 1.59 mm) alempien terien taakse. Tämä estää leikkuukonetta leikkaamasta liian läheltä tai liikkuvia teriä koskettamasta ihoa.

Varmista, että ylimmän terän vasen reuna peittää tai on linjassa ensimmäisen pienen hampaiden kanssa alemmassa terässä.

Ylimmän terän oikeanpuoleinen reuna tulee olla linjassa tai hieman päällekkäin suurimman alempien terän hampaiden kanssa."



Taperi-näppäin

Leikkuukoneessa on säädettävä taperi-kahva, joka on suunniteltu hallitsemaan leikkuun läheisyyttä. Kun kahva on ylimmässä asennossa, terät tarjoavat mahdollisimman läheisen leikkauksen. Asettaessa kahvaa hitaasti alaspäin, leikkuupituus pitenee, mahdollistaen monenlaisia leikkaustyyylejä ja -pituuksia.




VAARA: Ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotöitä, sammuttaa laitteen ja irrota se pistorasiasta.


PUHDISTUS JA HUOLTO

Leikkuuterän säätö


1. Laite on tarkastettu huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että terä on öljytty ja säädetty ennen kuin laite lähetetään tehtaallemme.
2. Terät on säädettävä uudelleen, jos ne on poistettu puhdistamista tai vaihdettavaksi.
3. Terät säädetään helposti: sinun tarvitsee vain kohdistaa ylä- ja alaterän hampaat kohdakkain. (Yläterän hampaiden pitäisi olla noin 0.5–1.0 mm alaterän takana. Vertaa leikkuuterää kuviomme kanssa).
4. Jos terien säätö on virheellinen, lisää muutama öljypisara terälle, käynnistä leikkuukone hetkeksi, sammuta se ja irrota se sähköverkosta. Löysää ruuveja hieman ja säädä. Kiristä ruuvit, kun terä on säädetty.



Leikkaajan puhdistus ja huolto



Puhdista leikkaaja puhdistusharjalla: Harjaa hitaasti puhdistusharjalla leikkaajan päällä poistaaksesi kaikki hiukset tai roskat ja varmista, että puhdistus on perusteellinen.



Ennen tai jälkeen käyttöä, huolla leikkaajaa lisäämällä muutamia öljytippoja määritettyihin punaisiin pisteisiin, kuten vasemmalla kuvassa on esitetty.

Käyttäjän huolto

Huolto laitteellasi, jotta optimoit laitteen käytön:

- Varmista, että laite on irrotettu sähköverkosta, jäähtynyt ja sammutettu. Puhdista laitteen runko käyttäen hieman kosteaa kangasta. ÄLÄ KÄYTÄ luottimia tai kitkaavia puhdistusaineita.
- Poista leikattu hiukset leikkaajan teristä puhdistusharjalla.
- Puhdista leikkaajan terät hygienisellä suihkeella. ÄLÄ KÄYTÄ muita kitkaavia aineita. Pidä leikkaajan terien suorituskyky ja leikkausvoimakkuus yllä huolehtimalla niistä ja lisäämällä säännöllisesti öljyä.
- Jos laitteen suorituskyky heikentyy myös säännöllisen puhdistuksen ja öljyn lisäämisen jälkeen, vaihda leikkaajan terät.
- Jos johdot menevät solmuun, pura ne ennen käyttöä.

Varastointi:

- Anna laitteen jäähtyä ja säilytä se sitten oikein lapsien ulottuvilta.
- Pidä laite turvallisessa, kuivassa paikassa.
- ÄLÄ KIEPPI johdon ympärille laitteen. Tämä aiheuttaa ennen aikaista kulumista ja vaurioittaa johtoa, eikä se kuulu valmistajan takuun piiriin. Älä taivuta, kierrä tai rasita johtoa, erityisesti johdon ja laitteen liitoksessa.

JÄTEHUOLTO



KÄSITTELY: Ympäristövaurioita väärin hävitettynä.



Oikea jätminen turvaa ympäristönsuojelun ja estää potentiaalisesti haitallisia vaikutuksia ihmisten ja ympäristön kannalta. Noudattakaa asianmukaista lainsäädäntöä laitteen hävittämisessä.

Noudatetaan Euroopan direktiivien 2011/65/EU ja 2012/19/EU määräyksiä sähkö- ja elektroniikkilaitteiden tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoituksesta ja sähkö- ja elektroniikkilaitteista muodostuvan jätteen käsittelystä.



Laitteessa oleva roskakori-merkki ilmaisee, että laitteen käyttöikä päättyessä tuote on kerättävä erikseen muiden jätteiden rinnalta.

Siksi kaikki laitteet, joiden käyttöikä on päättynyt, on luovutettava jätteiden käsittelykeskuksiin, jotka erikoistuvat sähkö- ja elektroniikkalaitteista muodostuvan jätteen erilliseen keräilyyn, tai palautettava myyjälle, kun ostetaan uutta vastaavaa laitetta, yksi yhteen -periaatteella.



Laitteen erillinen keräily, jotta se voidaan kierrättää, käsitellä ja hävittää ympäristöystävällisesti, auttaa estämään mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen sekä optimoi laitteen komponenttien kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä.

Käyttäjän väärin hävitetty tuote voidaan rangaista määrävän lainsäädännön mukaisesti.

Huomautus



1. Älä pura: Älä pura tuotetta.
2. Puhdistusohjeet: Käytä ainoastaan hieman kosteaa kangasta tai neutraalia nestesaippuaa tuotteen puhdistukseen.
3. Lämpötilaohjeet: Älä koskaan lataa tuotetta ympäristöissä, jotka ovat yli 40 °C tai alle 0 °C. Huomaa, että lievä lämpeneminen käytön tai latauksen aikana on normaalia.



4. Akun hävittäminen: Kun akun käyttöikä on päättynyt, poista se ja jätä se turvallisesti määrättyyn kierrätyspaikkaan. Älä koskaan heitä sitä pois satunnaisesti.
5. Veden välttäminen: Älä käytä vettä hienojen hiusten pesemiseen ja pidä se poissa kosteista ympäristöistä käytön aikana.

Lue nämä ohjeet ennen kuin käytät uuta Caliber Professional -hiustenleikkuukonetta.

Tärkeät turvallisuusohjeet

Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, että he eivät leiki tällä laitteella. Kun käytät sähköistä laitetta, varsinkin lapsia ollessa paikalla, tulee aina noudattaa perusturvallisuusohjeita, kuten seuraavat.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

VAARA: PIDÄ LAITE KUIVANA. PIDÄ SE POISSA VETTÄSTÄ, KUN SE LADATAAN.

VAARA: Kuten useimmissa sähköisissä laitteissa, sähköiset osat ovat jännitteellisiä myös silloin, kun laite on pois päältä.

Sähköiskun aiheuttaman kuolemanriskin vähentämiseksi:

1. Älä käytä laitetta suihkussa tai kylpyammeessa.
2. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, johon se voi pudota tai tulla vedettyä kylpyyn tai pesuallas. Älä laita sitä veteen tai pudota sitä veteen tai mihin tahansa muuhun nesteeseen
4. Jos laite putoaa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä koskaan koske veteen.
5. Irrota laite pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.



VAARA: Jotta voitaisiin vähentää palovammoja, sähköiskuja, tulipaloja tai henkilökohtaisia vammoja:

1. Laitetta ei saa käyttää lapsilla tai henkilöillä, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky on heikentynyt, tai joilla on puute kokemuksesta ja tiedoista, ellei heille ole annettu ohjeita ja valvontaa.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.
3. Laite ei saa koskaan jäädä valvomattomaksi, kun se on kytketty päälle.
4. Lähtitarkailua tarvitaan, kun tätä laitetta käytetään lasten tai tiettyjen vammaisten henkilöiden kanssa tai heidän lähellä.
5. Käytä tätä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
6. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetun matalajännitteisen virtalähteen kanssa.
7. Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen tarkistettavaksi korjattavaksi.
8. Älä koskaan anna virtajohtoa vetää, repiä, rasittaa, kiertyä tai taipua liikaa, erityisesti pistokkeiden yhteydessä. Vaurioita voi syntyä laitteen sisäänkäynnin kohdalla, mikä aiheuttaa repeämisen ja oikosulun. Käsittele johtoa varovasti pidemmän käyttöajan takaamiseksi.
9. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. Älä kääri johdon ympäri laitetta.
10. Älä koskaan pudota tai laita esineitä laitteen aukkoihin.
11. Älä käytä laitetta ulkona tai paikoissa, joissa aerosoleja käytetään tai happea annetaan.
12. Älä käytä laitteita ulkona tämän laitteen kanssa.
13. Älä käytä tätä laitetta nukkuessasi.
14. Älä käytä laitetta jännitteenmuunnoksen kanssa.
15. Älä käytä tätä laitetta vaurioituneen tai murtuneen harjan kanssa, sillä se voi aiheuttaa kasvojen vammoja.

Irrottaminen: Käännä laite "off" -tilaan ja irrota pistoke pistorasiasta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Professional barbermaskine

Udformet til den professionelle



Disruptor

Brugsanvisning

Tuotenimi	Akkukäyttöinen Trimmeri Ammattilaiselle	Takuu Aika
Tuotemalli		Yksi vuosi ostopäivämäärästä
Ostopäivämäärä	Alkaen: (P/P/V)	Päivämäärään saakka: (P/P/V)

Asiakas	Osoite		Nimi	
			Puhelin	
Myyjä	Osoite		Nimi	
			Puhelin	

Tuotteen takuu:

1. Laadun ja tarkkuuden varmistaminen: Tämä tuote on valmistettu huolellisesti ja noudattaen tiukkoja laatujohtamis- ja tarkastusprosesseja erinomaisuuden varmistamiseksi.
2. Huoltopalvelu: Mahdollisten käyttöongelmien sattuessa tuotteen normaaliin käyttöön asiakkaat voivat hyödyntää maksutonta huoltopalvelua lähettämällä tuotteen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Huomaa kuitenkin, että kuluvat osat, kuten akku ja terä, eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden vaihtaminen edellyttää maksua.
3. Ilmaispalvelun poikkeukset: Ilmaispalvelu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - A. Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattomasta huollosta tai muutoksista.
 - B. Vahingot, jotka ovat seurausta virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista.
 - C. Vahingot, jotka johtuvat luonnonmullistuksista tai epänormaalista jännitteestä.
 - D. Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
4. Takuu todistus: Takuutodistus, yhdessä tilausnumeron kanssa, toimii voimassaolevana takuuna. Tuotteen huolto tulee suorittaa vain, jos nämä asiakirjat esitetään alkuperäisen ostopäivän laskun kanssa.