



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Garantijas karte

Produktu nosaukums	Uzlādējams Griezējs Profesionāļiem	Garantijas Periods
Produktu modelis		Līdz vienam gadam no iegādes datuma
Iegādes Datums	No: (D.M.G.)	Līdz: (D.M.G.)

Klients	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	
Mazumtirgotājs	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	

Produkta garantijas:

- 1. Kvalitāte un precizitāte: Šis produkts ir izgatavots ar maksimālu precizitāti, ievērojot stingrus kvalitātes pārvaldības un pārbaudes procesus, lai nodrošinātu izcilību.
- 2. Uzturēšanas segums: Jebkuru darbības problēmu gadījumā, regulāri lietojot, klienti var izmantot bezmaksas apkopi, nosūtot produktu pie pilnvarota tirgotāja vai apkalpošanas centra. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka ātrās nodiluma daļas, piemēram, akumulators un asmens, netiek segtas ar garantiju un nepieciešama samaksa par to nomaiņu.
- 3. Izņēmumi no bezmaksas pakalpojuma: Bezmaksas pakalpojums netiks piemērots šādos gadījumos:
 - A. Bojājumi, kas radušies neautorizētas apkopšanas vai modifikācijas dēļ.
 - B. Bojājumi, kas radušies kļūdu, neapdomīgas lietošanas vai negadījumu rezultātā.
 - C. Bojājumi, kas radušies dabas katastrofu vai nenormālas sprieguma ietekmē.
 - D. Bojājumi, kas radušies neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā izklāstītās vadlīnijas.
- 4. Garantijas pierādījums: Garantijas karte kopā ar pasūtījuma numuru ir derīgs garantijas pierādījums. Produkta apkope tiks veikta tikai uzrādot šos dokumentus kopā ar oriģinālo pirkuma rēķinu.

LT



Profesionālus plauķu pjovimo ģrankis

Sukurta profesionālam



Disruptor

Vartojimo vadovas



LT Instrukcija Vartotojo vadovas

Profesinis plaukų kirpėjas su vektormotoriumi

Profesinis plaukų kirpėjas su vektormotoriumi

Prašome susipažinti su mūsų pažangiu profesionaliu plaukų kirpikliu, maitinamu aukštos kokybės vektormotoriumi. Ši inovatyvi mototechnologija, kuri yra gerai žinomo magnetinio variklio vystymosi etapas, padidina galią ir greitį proporcingai kirpimo apkrovai ir užtikrina nuoseklią veiklą net ir sunkiausiams kirpimams.

Šis plaukų kirpėjas yra sukurtas aukštos tikslumo kirpimams ir pereinamosioms fazėms atlikti ir turi DLC (deimantams panašios anglies) peilį. DLC peilis pasižymi išskirtine kietumu, karščiui atsparumu ir korozijos atsparumu, o ši savybė užtikrina jo aštrumą ir ilgaamžiškumą.

Plaukų kirpėjas taip pat turi reguliuojamą svirtį, leidžiantį lengvai keisti kirpimo tikslumą nuo 0,5 mm iki 2,0 mm. Ši daugiafunkcė reguliuojamo svirties galimybė padaro šį įrankį būtinu, norint pasiekti būtent norimą išvaizdą, nesvarbu, ar tai būtų kompleksinės pereinamosios fazės, ar tikslūs kirpimai.

Informacija apie vartotojo vadovo naudojimą

- Laikykite vartotojo vadovą kaip produkto dalį ir saugokite jį saugioje bei lengvai prieinamoje vietoje.
- Įtraukite šį vartotojo vadovą, jei perduosite prietaisą trečiajai šaliai.
- Jei kyla konfliktų su valstybės saugumo specifikacijomis ar instrukcijomis, būtina laikytis valstybės reikalavimų.

SIMBOLIŲ IR PASTABŲ PAŠTAS



PAVOJUS

Elektros šoko pavojus, dėl kurio gali atsirasti rimtų fizinių sužalojimų arba mirties.



ĮSPĖJIMAS


Įspėjimas apie galimus fizinius sužalojimus arba sveikatos riziką.



ATSARGUMAS

Informacija apie materialinės žalos pavojų.

Komponentai



Specifikacijos

- sukimo greitis: 10 000 aps./min.
- Naudojimo trukmė: 180 min.
- Litio akumuliatorius: 2500 mAh.
- Triukšmas: 70 dB.
- Galingumas: 5 W.
- Įėjimo adapteris: 100 - 240 V ~.
- Dažnis: 50/60 Hz.
- Įkrovimo laikas: 3 val.
- LED įkrovimo rodiklis.
- Įjungti/Išjungti perjungimo mygtukas.
- DLC-pjovas.
- 8 šepetėlės: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Pateikia tepimo aliejų, valymo šepetėlį, įkrovimo bazę ir USB tipo C.



Dėmesio: Šis pjovimo įrankis skirtas tik be laidų veikimui.

Fiksuoto ilgio funkcija


A: Ilgio nustatymo laipsniai (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 ilgio reguliavimo parinktys plaukų ilgiui valdyti

1. Norint nustatyti plaukų pjovimo ilgį
2. Norint pasirinkti tinkamus apsaugos priedus



Uždėti apsauginius:




Nustatykite pjovimą, sukdamas reguliavimo svirtį iš priekio į apačią.

Uždėti apsauginę šuką:

1. Pritaikykite apsauginę šuką su pjovimo kraštu.
2. Šiek tiek paspauskite į priekį, kad uždėtumėte ją.



Pašalinti apsauginę šuką:

Stipriai traukite apsauginę šuką.



Pjovimo įrankio montavimas ir demontavimas

"Brėžinys rodo, kad apačioje esančiuose pjovimo įrankio skylėse yra didesnė nei pjovimo įrankio skruvų stiebai. Kai pjovimo įrankio skruvos yra atlaisvintos, galima reguliuoti apačioje esantį pjovimo įrankį, naudojant skruvgręžį, po pjovimo įrankių sureguliuavimo."




Tinkamas pjovimo įrankio nustatymas yra būtinas geriausiam veikimui ir vartotojo saugumui. Laikytis šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą pjovimo įrankio išlygiavimą:

Viršutinio danties galas turėtų būti išdėstytas tarp 1/32" ir 1/16" (0.79 mm ir 1.59 mm) už apatinio pjovimo įrankio. Tai neleidžia pjovimo įrankiui pjauti per arti arba judančioms peilių ašmenims kontaktuoti su oda.

Užtikrinkite, kad viršutinio pjovimo įrankio kairysis dantis sutaptų su kairiuoju pirmuoju mažu dantimi apatinio pjovimo įrankio.

Viršutinio pjovimo įrankio dešinysis dantis turėtų sutapti arba šiek tiek perkrauti didžiausią dantį apatinio pjovimo įrankio."



Taperio svirtis

Pjovimo įrankis yra aprūpintas reguliuojama taperio svirtelė, skirta valdyti pjovimo artumą. Kai svirtis yra viršutinėje padėtyje, peiliai suteiks artimiausią įmanomą pjovimą. Laipsniškai stumdama svirtį žemyn, padidinamas pjovimo ilgis, leidžiantis pasiekti įvairius pjovimo stilius ir ilgus.




PAVOJUS: Prieš pradėdami bet kuriuos valymo ar priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.


VALYMO IR PRIEŽIŪROS

Pjovimo įrankio peilių reguliavimas


1. Jūsų prietaisas buvo kruopščiai patikrintas, kad būtų užtikrinta, jog pjovimo įrankio peiliai buvo sutepti ir sureguliuoti prieš išeinant iš mūsų gamyklos.
2. Pjovimo įrankio peiliai turi būti sureguliuoti iš naujo, jei jie buvo pašalinti valymui arba pakeitimui.
3. Norėdami iš naujo sureguliuoti pjovimo įrankio peilius, tiesiog suderinkite viršutinės ir apatinės peilių dantis taškas į tašką. (Viršutinio peilio dantis turėtų būti maždaug 0.5–1.0 mm už apatinio peilio. Palyginkite savo pjovimo įrankio peilius su brėžiniu).
4. Jei pjovimo įrankio peilių reguliavimas yra neteisingas, pridėkite keletą aliejaus lašelių į peilius, įjunkite pjovimo įrankį kelioms sekundėms, išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo. Atsukite šiek tiek varžtus ir sureguliuokite. Užsukite varžtus, kai peiliai bus teisingai sureguliuoti.



Pjovimo įrankio bladių valymas ir priežiūra



Švelniai perbraukite valymo šepetėliu per pjovimo įrankio blades, kad pašalintumėte visus plaukus arba šiukšles ir užtikrintumėte išsamų valymą.



Prieš arba po naudojimo prižiūrėkite pjovimo įrankio blades, užtepdami keletą aliejaus lašelių ant pažymėtų raudonų taškų, kaip parodyta kairėje paveikslėlyje.

Vartotojo priežiūra

Vartotojo priežiūra savo įrenginiu, kad būtų optimalizuojamas plaukų pjovimo įrankio naudojimas:

- Užtikrinkite, kad įranga yra atjungta nuo elektros tinklo, atvėsta ir išjungta. Išvalykite įrangos korpusą šiek tiek drėgnu šluoteliu. NENAUDOKITE tirpiųjų ar abrazyvinių valymo priemonių.
- Pašalinkite plaukus nuo pjovimo įrankio bladų su valymo šepetėliu.
- Išvalykite pjovimo įrankio blades su higieniniu puršikliu. NENAUDOKITE kitų abrazyvinių valymo priemonių. Norint išlaikyti veikimą ir pjovimo gebėjimą, užtikrinkite, kad reguliariai teptumėte aliejumi pjovimo įrankio blades.
- Jei įrangos veikimas sumažėja, net jei atliekate reguliarius valymus ir tepimą, pakeiskite pjovimo įrankio blades.
- Jei laidas susisuko, išnarpliokite prieš naudojimą.

Saugojimas:

- Leiskite įrenginiui atvėsti ir tada tinkamai laikykite jį už vaikų pasiekiamumo.
- Laikykite įrangą saugioje, sausoje vietoje.
- NENAUDOKITE laido aplink įrangą. Tai sukelia ankstyvą laidų nusidėvėjimą ir žalą, kas nėra apimama gamintojo garantija. Vengkite lenkti, susisukti ar apkrauti laidus, ypač prie jų sujungimo su įranga.

ŠALINIMAS



ŠALINIMAS: Aplinkos žalojimas dėl neteisingo atliekų šalinimo.



Teisingas atliekų šalinimas užtikrins aplinkos apsaugą ir išvengs potencialiai žalingų poveikių žmonėms ir aplinkai. Jūs privalote laikytis atitinkamų teisinių reikalavimų, kai šalinama įranga.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas 2011/65/EU ir 2012/19/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektroninėse ir elektros įrangoje bei dėl elektroninės ir elektros įrangos atliekų.



Įrangoje parodytas atliekų surinkimo dėžės simbolis rodo, kad vartojimo laikotarpio pabaigoje produktą reikia surinkti atskirai nuo kitų atliekų.

Todėl visi produktai, kurių vartojimo laikotarpis baigėsi, turi būti perduoti atliekų tvarkymo centrams, kurie specializuojasi atskirame elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekų surinkime, arba grąžinami pardavėjui, perkant naują panašią įrangą, pagal vienas už vieną principą.



Tinkamas atskiras surinkimas, skirtas vėliau pradėti įrangos perdirbimą, tvarkymą ir saugų pašalinimą, padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai bei optimizuoja įrangos komponentų perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.

Vartotojo netinkamas įrangos pašalinimas gali lemti administracinių sankcijų taikymą pagal galiojančius įstatymus.

Pastaba



1. Vengti demontavimo: Prašome nedemonstruoti produkto.
2. Valymo instrukcijos: Naudokite tik šiek tiek drėgną šluostę arba neutralius skysčius valyti produktą.



3. Temperatūros nurodymai: Niekada neįkraukite produkto aplinkoje, kurioje temperatūra viršija 40 °C arba yra žemesnė nei 0 °C. Atkreipkite dėmesį, kad šiek tiek šildymasis naudojimo ar įkrovimo metu yra normalu.
4. Akumuliatoriaus šalinimas: Kai akumuliatoriaus tarnavimo laikas pasibaigia, pašalinkite jį ir saugiai pristatykite į nurodytą perdirbimo vietą. Niekada jo nesudėkite atsitiktinai.
5. Vandens vengimas: Nenaudokite vandens valyti įrenginio ir laikykite jį sausose aplinkose naudojimo metu.

Prašome perskaityti šiuos nurodymus prieš naudojant naują Caliber Professional plaukų pjovimo įrankį.

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Turėtumėte prižiūrėti vaikus, kad įsitikintumėte, jog jie nežaidžia su šiuo įrenginiu. Vartojant elektrinius įrenginius, ypač kai vaikai yra šalia, visada turėtumėte laikytis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant šias.

PERSKAITYKITE VISUS NUDORO JUS PRIEŠ NAUDODAMI

PAVOJUS: LAIKYKITE ĮRANGĄ SAUSĄ. LAIKYKITE TOLI NUO VANDENS, KAI JI ĮKROVINĖJAMA.

PAVOJUS: Kaip ir daugumoje elektrinių įrenginių, elektrinės dalys lieka gyvos, net jei jungiklis yra išjungtas. net jei jų jungiklis yra išjungtas.

- Norint sumažinti elektros smūgio riziką, galinčią sukelti mirtį:
1. Nenaudokite įrenginio, kai esate vonioje ar dušo kabinoje.
 2. Nesidėkite ar nelaikykite įrenginio vietose, kur jis gali nukristi arba būti įtrauktas į vonią ar kriauklę.
 3. Nelaikykite įrenginio vandenyje arba nesugramdykite jo į vandenį ar kitą skystį.
 4. Jei įrenginys nukrinta į vandenį, iškart ištraukite jį iš elektros lizdo. Niekada neikiškite rankos į vandenį.
 5. Visada ištraukite įrenginį iš elektros lizdo iškart po naudojimo. Ištraukite įrenginį prieš valydami.



PAVOJUS: Norint sumažinti nudegimų, elektros sukrėtimų, gaisro ar sužalojimų riziką:

1. Įrangos negali naudoti vaikai arba žmonės, turintys sumažėjusį fizinį, jutiminį arba protinį pajėgumą, arba neturintys patirties ir žinių, nebent jie būtų gavę instrukcijas ir būtų prižiūrimi.
2. Vaikus reikia prižiūrėti, kad užtikrintume, jog jie nežaidžia su šiuo įrenginiu.
3. Įrangą niekada neturėtų būti palikta be priežiūros, kai prijungta prie elektros tinklo.
4. Griežta priežiūra būtina, kai šią įrangą naudoja vaikai arba žmonės su tam tikromis negaliomis, arba kai ji naudojama šalia jų.
5. Naudokite šią įrangą tik pagal jos numatytą paskirtį, kaip aprašyta šiose instrukcijose. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
6. Įrangą turi būti naudojama tik su teikiamu žemos įtampos elektros šaltiniu.
7. Niekada nenaudokite šios įrangos, jei jos laidai arba kištukas yra sugadinti, jei ji neveikia tinkamai, buvo numesta, pažeista arba nukrito į vandenį. Gražinkite įrangą į aptarnavimo centrą apžiūrai ir remontui.
8. Niekada neleiskite, kad maitinimo kabelis būtų tempiamas, traukiamas, įtemptas, susukamas ar stipriai lenkiamas, ypač ties jungtimis. Sugadinimas atsiras dėl didelio lankstumo taško įrenginio įėjimo vietoje, sukeldamas plyšimą ir trumpąjį jungimą. Elkitės atsargiai su laidu, kad jis tarnautų ilgiau.
9. Laikykite laidą toli nuo įkaitusių paviršių. Nenaudokite laido aplink įrenginį.
10. Niekada neleidiama įdėti daiktų į atidarymus įrangoje.
11. Nenaudokite šios įrangos lauke arba vietoje, kur naudojami aerozoliai ar tiekiamas deguonis.
12. Nenaudokite šios įrangos su ilginamuoju laidu.
13. Niekada nenaudokite, kol miegate.
14. Nenaudokite su įtampos keitikliu.
15. Nenaudokite šios įrangos su sugadintu ar sulaužytu šukos, nes tai gali sukelti veido sužalojimus.

Norėdami atjungti, nustatykite jungiklį į "Išjungta" padėtį, tada ištraukite kištuką iš lizdo.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Garantijos kortelė

Produkto pavadinimas	Įkraunamas kirpimo aparatas profesionalams	Garantijos laikotarpis
Produkto modelis		Per vienerius metus nuo įsigijimo datos
Įsigijimo data	Nuo: (M/D/A)	Iki: (M/D/A)

Klientas	Adresas		Vardas	
			Tel.	
Prekeivis	Adresas		Vardas	
	Vardas		Tel.	

Produkto garantijos:

- Kokybė ir tikslumas: Šis produktas pagamintas su didžiausia tikslumu, laikantis griežtų kokybės valdymo ir tikrinimo procesų, kad užtikrintų aukščiausią kokybę.
- Priežiūros paslauga: Jei kyla operacijų problemų įprasto naudojimo metu, klientai gali pasinaudoti nemokama priežiūra, siunčiant produktą į įgaliotą pardavėją arba priežiūros centrą.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad greitai nusidėvintys komponentai, tokie kaip baterija ir peilis, nėra padengti garantija ir jų pakeitimui reikalingas mokėjimas.
- Nemokamos paslaugos išimtys: Nemokama paslauga nebus taikoma šiais atvejais:
A. Žala, atsiradusi dėl neįgaliotos priežiūros ar modifikacijų.
B. Žala, atsiradusi dėl klaidų, netyčinio naudojimo ar nelaimingų atsitikimų.
C. Žala, atsiradusi dėl stichinių nelaimių arba nenormalaus įtampos.
D. Žala, atsiradusi dėl nesilaikymo šio naudojimo vadovo gairių.
- Garantijos įrodymas: Garantijos kortelė kartu su užsakymo numeriu yra galiojantis garantijos įrodymas. Produkto priežiūra bus suteikta tik pateikus šiuos dokumentus kartu su originaliu pirkimo kvitu.

NL



Professionele tondeuse

Ontworpen voor de professional



Disruptor

Gebruiksaanwijzing