


EINKALEYFI:
2019 3032 5078.4
2019 2150 4977.1
2020 3024 4382.9



FF 2020C
Hárklippur fyrir fagfólk

IS

NOTKUNARHANDBÓK

Ábendingar

1. Þetta tæki er ekki hannað til að nota á gervihár eða á nokkuð annað en 100% mannhár. Framleiðandi tekur enga ábyrgð á bilunum eða skemmdum á tækinu sem stafar af rangri notkun.
2. Þetta tæki er eingöngu hannað fyrir fagaðila.

Öryggisupplýsingar

Geymist þar sem börn ná ekki til:

Vinsamlega geymið hárklippurnar þar sem börn ná ekki til. Klippurnar samanstanda af beittum rakblöðum og smáum hlutum sem geta verið hættuleg börnum.


Öryggisleiðbeiningar

1. Takið tækið ætíð úr sambandi áður en það er þrifið.
2. Fjarlægjið fyrst rakblaðið og notið síðan bursta til þess að fjarlægja uppsöfnuð hár inni í tækinu.
3. Geymist ekki í návígi við vatn til þess að koma í veg fyrir raflost eða skemmdir á tækinu.
4. Ef tækið dettur óvart ofan í vatn eða annan vökva á að farga tækinu. Ekki gera tilraunir til að þurrka tækið eða stinga því í samband við rafmagn.
5. Geymið tækið með öruggum hætti með því að taka tækið úr hleðslustöð, taka hleðslutækið úr sambandi, og sjá til þess að tækið sé ætíð vel þrifið. Geymið ekki tækið í hleðslustöðinni eða í sambandi við hleðslutæki.
6. Ef rafmagnssnúran er skemmd, á ekki að nota hana áfram og það er mikillvægt að skipta henni út við fyrsta tækifæri.
7. Ekki taka tækið í sundur. Farðu með tækið í viðgerð, en aðeins hjá viðurkenndum dreifaðila.
8. Gættu þess að velja rétta rafspennu áður en tækið er sett í hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
9. Ekki má snúa upp á, taka í sundur, eða gera gat á rafhlöðuna inni í hárklippunum. Það gæti valdið raflosti eða bruna. Ef rafhlaðan virkar ekki sem skyldi hættuð strax að nota tækið og farið með það í viðgerð hjá viðurkenndum dreifaðila.
10. Ekki er mælt með mikilli notkun í umhverfi þar sem er meiri en -10°C kuldi eða yfir 40°C hiti þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.

Til þess að koma í veg fyrir skemmdir á tækinu

1. Notið eingöngu þá fylgihluti sem komu með tækinu.
2. Ekki brýna rakblöðin.
3. Notið aðeins upprunalegt hleðslutæki sem framleitt er af JRL. Notkun annarra hleðslutækja getur valdið skemmdum og bilunum á tækinu.

Yfirlit vöru



Hárklippu X 1



Skrúfjárn



Bursti



Áhald til að stilla og vernda rakblað



Smurólía



Kambur x 10



Hleðslutæki

Vöruupplýsingar

Vörukóði: 2020C

Hlutur	Upplýsingar	Hlutur	Upplýsingar
Hleðslutæki	Rafspenna inntak AC100-240V 50/60Hz	Tegund rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Framleiðsla DC5V 1A	Hleðslutími	3 klst.
Ending rafhlöðu	3.6V 3200mAh	Endingatími	4 klst.

Hleðsluleiðbeiningar



Myndin sýnir hvernig hleðslutækið er tengt beint við hárlippurnar.



Athugasemd: Þegar hárlippurnar eru að verða batteríslausar, er hægt að tengja hleðslutækið beint við hárlippurnar. Það er hægt að halda áfram að nota hárlippurnar á meðan þær eru í hleðslu.

LED skjár

- Þegar hárlippurnar eru ekki með fulla hleðslu blikkar vísirinn á skjánum, og hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir.
- Þegar endingartíminn er minni en 10 mínútur, blikkar **JRL** viðvörnarljós í rauðu.
- Þegar endingartíminn er meiri en 10 mínútur, blikkar **JRL** viðvörnarljós í hvítu.
- Þegar hárlippurnar eru með fulla hleðslu, hættir ljósið að blikka hvítt **JRL** ljós lýsir áfram.



Notkunarleiðbeiningar

Að kveikja á tækinu og nota stillingar

Ýtið á rofann til að kveikja og slökva á hárlippunum. Rofinn stjórnar einnig hraðastillingum tækisins:

O: Slökkt;


I: Kveikt / Fyrsta hraðastilling 6000 RPM;

II: Önnur hraðastilling 7200 RPM.

LED vísar

Hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir með núverandi hraðastillingu.

- Þegar hárlippurnar eru með fulla hleðslu lýsir hvítt **JRL** ljós. Eftir klst. notkun lýsir smurólíuvísirinn .
- Þegar hárlippurnar eru að verða batteríslausar blikkar rautt **JRL** ljós.
- Þegar hárlippurnar eru batteríslausar slökva þær sjálfkrafa á sér og öllum ljósum.



Stillingar fyrir hárlengd

Hárklippurnar eru með stillingum fyrir 5 ólíkar hárlengdir, 0.5 mm, 1.4 mm, 2.0 mm, 2.8 mm og 3.5 mm.

Hægt er að stilla hárlengd eftir þörfum.

- Ýtið stillingarofanum fram til að minnka hárlengdina.
- Ýtið stillingarofanum til baka til að auka hárlengdina.



Að skipta um hlíf og uppsetning

Meðfylgjandi hárlippunum eru 10 hlífur.

Þær eru í stærðunum:

1/2#(1.5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4.5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).

Að koma hlífinni fyrir:



Myndin að neðan sýnir hvernig best er að halla raufinni samhliða hlífinni á meginhluta tækisins, og síðan lyfta meginhlutanum þar til þú heyrir „click“ hljóð. Það er merki um að hlífinni hefur verið komið fyrir á réttan hátt.



Athugasemd: Áður en hafist er handa við að skipta hlífinni út verður að vera slökkt á tækinu. Gætið þess að hlífina sé vel skorðuð og að hún sé ekki laus áður en tækið er notað.

Að fjarlægja hlífina:

Myndin til hægri sýnir að hægt er að fjarlægja hlífina með því að snúa hala kambinsins með fingrunum.





Viðhald rakblaðsins



- Athugasemd:** 1. Vinsamlegast lesið leiðbeiningar vel áður en hafist er handa við viðhald. Fylgið leiðbeiningum nákvæmlega þegar fjarlægja þarf rakblaðið eða koma því fyrir, svo að samsetning tækisins sé rétt þegar það er tekið í notkun.
2. Gangið úr skugga um að allir hlutar séu vel skorðaðir þegar rakblaðinu hefur verið komið fyrir.
 3. Takið ávallt tækið og hleðslutækið úr sambandi og gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en hafist er handa við viðhald.
 4. Ekki gera tilraun til að brýna rakblaðið eða gera breytingar á því, það gæti ollið skaða á tækinu.



Að fjarlægja rakblaðið

- Mynd 1 sýnir hvernig best er að halda á tækinu, hvaða skrufur þarf að losa, og hvernig er best að taka rakblaðið út. Þegar rakblaðið er fjarlægt, mundu að halda í það á meðan þú heldur á hárlippunum svo að rakblaðið detti ekki niður og eigi á hættu á að skemmast. Rakblaðið er beitt. Gætið þess að hlífa höndum og fingrum.
- Mynd 2 til hægri sýnir að best er að fjarlægja hreyfanlega rakblaðið og hreyfanlega rakblaðshaldarann saman.




Hreinsun og viðhald rakblaðsins


Mynd 1: Notið meðfylgjandi bursta til að hreinsa meginhluta tækisins, uppsöfnuð hár í kringum efri og neðri rakblöð, og í kringum hreyfanlega rakblaðshaldarann. Mynd 2: Þegar höfuð hárlippanna er vel skorðað, dropið 1-2 dropum af smurolíu á svæðin fimm sem sýnd eru.




Uppsetning rakblaðsins




Setjið hreyfanlega rakblaðið varlega ofan á hreyfanlega rakblaðshaldarann (ekki má sitja laust).




Ýttu efra rakblaðinu varlega niður og skorðið við gatið fyrir neðri skrufuna.



Skrúfið að skrufuna réttisælis, en aðeins um 3/4 af plássinu.



Settu stillingaáhalðið á. Gangið úr skugga um að bæði efra og hreyfanlega rakblað eru samhliða og skorðuð.



Herðið skrúfurnar alla leið, og taktu síðan út stillingaáhalðið út til að klára samsetningu tækisins.

Ábyrgðarskilmálar

1. Ef varan hefur verið notuð og haldið við samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda er ábyrgðartími hennar 1 ár.
2. Aukahlutir, eins og rakblöð, hlífur, smurólía, burstar, o.sv.frv., eru ekki í ábyrgð.
3. Ef eftirfarandi á við er varan ekki í ábyrgð og réttur á þjónustu fellur úr gildi:

- Ekki er hægt að sýna kvittun / sönnun innkaupa eða að upplýsingar stangist á við vöruna sjálfa. Það er skilyrði að sýna kvittun / sönnun innkaupa.
 - Búið er að gera breytingar á tækinu.
 - Ef ekki var farið eftir leiðbeiningum um notkun og viðhald í notendahandbók, og það hefur ollið skemmdum eða bilun, ef varan hefur dottið í gólfid eða í vatn, og ef hvers kyns breytingar hafa verið gerðar á vörunni.
 - Varan hefur orðið fyrir skemmdum í flutningi eða vegna geymslu á stað sem ekki er mælt með.
4. Bratt Trading hf mun gera kröfu um greiðslu fyrir viðgerðir ef ekki er hægt að sýna kvittun eða sönnun innkaupa, eða ef ábyrgðartími hennar er liðinn.
 5. Vinsamlega sendið bilaðar hárklippur til Bratt Trading hf í viðgerð, viðhald eða til að skipta þeim út.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

