


FORTE PRO

The Professional Hair Dryer



FP 2020H
USER'S MANUAL




VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla anvisningar och försiktighetsåtgärder i denna bruksanvisning innan du använder apparaten.

VARNING


1. Sträck eller dra inte i kabeln. Dra inte ur kontakten ur väggen genom att dra i kabeln. Användning av förlängningskabel rekommenderas inte. Om elsladden är skadad måste den bytas ut eller repareras omedelbart av tillverkaren, dennes servicepersonal eller annan kvalificerad person för att undvika farliga situationer.
2. Se till att kabeln inte kommer i kontakt med uppvärmda ytor och linda inte kabeln runt apparaten.
3. Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används. Hantera inte någon del av kontakten eller apparaten med våta händer.
4. Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. Använd inte apparaten med våta händer, i en fuktig miljö eller på våta ytor.
5. Apparaten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
6. Om apparaten inte fungerar som den ska och/eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten, ska den inte användas.
7. Plocka inte isär apparaten eftersom felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar eller brand.
8. När apparaten används i ett badrum ska den kopplas ur efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd. 12- För ytterligare skydd, rekommenderar vi installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkjordfelsström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet.
9. Denna apparat ska inte användas av barn. Apparaten kan endast användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga och/eller personer med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har mottagit handledning eller anvisningar av en ansvarig person gällande risker och säker användning av apparaten.
10. För att rengöra apparatens yta kopplar du ur apparaten. Använd inte aggressiva produkter som innehåller fenylfenol.
11. Använd inte apparaten för något annat ändamål än att torka hår.

Översikt




Maximal driftstemperatur under normala arbetsförhållanden 125°C.


JRL FORTE PRO professionell hårtork



Stylingmunstycke



Plattningsmunstycke



Diffuser



Rengöringsborste

Produktspecifikationer

MODELL	SPECIFICATION		
FP 2020H	220-240V~	50/60Hz	1900-2150W
	120-125V~	60Hz	1800-1875W

Instruktioner

Se till att händerna är helt torra innan du ansluter apparaten till uttaget.

Anslut apparaten och skjut strömbrytaren från 0 till I (bild 1).

När apparaten slås på för första gången kommer den vara inställd på den lägsta temperaturen och ett skonsamt luftflöde. Den första lysdioden på sidoknapparna tänds.

Minnesfunktion

Med den här funktionen kan apparaten memorera vald hastighet och temperatur.

Rengöringsvarning

När JRL-indikatorlampan är röd måste du rengöra filterhållaren.

Autorengöringsfunktion och varning

Den här funktionen rengör hårtorkens inre komponenter. Vi rekommenderar att du använder funktionen en eller två gånger i månaden.

Stäng av apparaten, håll ordentligt i apparatens handtag och vrid försiktigt filterhållaren moturs. Dra den nedåt och bort från apparaten. Håll sedan knappen för justering av luftflöde intryckt i 5 sekunder (bild 2)

Motorturbinen kommer nu att rotera i motsatt riktning i 15 sekunder, vilket avlägsnar eventuella kvarstående partiklar från filtret. När autorengöringen är klar sätter du tillbaka filterhållaren och vrider den sedan medurs för att låsa den före användning. Om du vill avsluta autorengöringen sätter du på apparaten. Den startar då i normalt läge.




Bild.1




Bild.2






Fig.3

Rengöring och underhåll


För att säkerställa bästa prestanda och förlänga produktens livslängd rekommenderar vi att du rengör filterhållaren minst en gång om dagen. Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör filtret.




Steg 1. Stäng av apparaten, håll ordentligt i apparatens handtag och vrid filterhållaren moturs. Dra den nedåt och bort från apparaten.



Steg 2. Använd rengöringsborsten för att avlägsna damm eller skräp från filterhållaren.



Steg 3. Följande steg behöver bara utföras var 15:e dag. Sänk ner filterhållaren i tvålatten i 30 minuter. Använd rengöringsborsten för att avlägsna damm eller skräp. Skölj och torka filterhållaren.



Steg 4. Vrid tillbaka filterhållaren på sin plats och se till att den är låst innan du använder apparaten.

Diagnostik

Felläge	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Maskinvaruskydd mot överström	blinkar	av	av	av	av	av
NTC-avvikelse	av	blinkar	av	av	av	av
Programvaruskydd mot överström	blinkar	blinkar	av	av	av	av
Bussöverspänning	blinkar	blinkar	blinkar	av	av	av
Bussunderspänning	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar	av	av
Motorstopp	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar	av
Defekt fas	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar	blinkar
Annat	blinkar	av	blinkar	av	blinkar	av

Garanti

1. Under normala förhållanden samt givet korrekt användning och underhåll, är produktens garantitid 1 år.
2. Utbytbara delar såsom filterhållare, rengöringsborstar osv. omfattas inte av garantivillkoren.
3. Följande villkor omfattas inte av garantiservicen:
 - Underlåtenhet att uppvisa ett giltigt kvitto/inköpsbevis som överensstämmer med den faktiska produkten. Kvitto/inköpsbevis måste inkluderas.
 - Apparater som har modifierats omfattas inte av garantiservicen.
 - Underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen vid användning och underhåll av apparaten och/eller skada apparaten genom att tappa den och/eller sänka ned apparaten i vatten och eller fysiska modifieringar av alla slag upphäver garantiservicen.
 - Produktskada på grund av transport eller felaktig förvaring.
4. Företaget kommer att ta ut en avgift för underhåll av produkter som saknar kvitto/inköpsbevis eller underhåll som utförs efter att garantiperioden har löpt ut.
5. Skicka apparaten som är i behov av reparation eller garanti direkt till Bratt Trading AB för reparation, underhåll eller byte.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

