



SH2301

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4



USER'S MANUAL



Vinkkejä

1. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisille hiuksille tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 100 % ihmishiusten leikkaamiseen. Yritys ei ota vastuuta väärinkäytöstä aiheutuneista toimintahäiriöistä tai vahingoista.
2. Tämä tuote on suunniteltu ammatti- ja kotikäyttöön.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ PIDÄ POISSA VEDESTÄ

VAARA:

1. Irrota virtalähde ennen tämän parranajokoneen puhdistamista.
2. Poista ensin terä ja käytä sitten puhdistusharjaa karvojen poistamiseen.
3. Pidä poissa vedestä, jotta välttyt iskuilta tai parranajokoneen vaurioilta.
4. Jos parranajokone putoaa vahingossa veteen tai muihin kemikaaleihin, hävitä se välittömästi. Älä yritä kuivata sitä ja kytkeä sitä virtalähteeseen.


VAROITUS:

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä..
2. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kyvyttömiä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät asiaan liittyvistä vaaroista.
4. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
5. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.
6. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetulla virtalähteellä.

VAROITUS: Pidä laite kuivana.

7. Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
8. Säilytä laite oikein irrottamalla sovitin pistorasiasta ja puhdistamalla laite perusteellisesti. Älä jätä sitä kiinni sovittimeen.
9. Pidä parranajokone poissa kuumista pinnoista.
10. Pitkäaikaista käyttöä alle -10°C tai yli 40°C lämpötiloissa ei suositella, koska se voi vahingoittaa akkua
11. Älä käytä tätä parranajokonetta vaurioituneen tai rikkiäisen folion tai leikkurin kanssa, sillä se voi vahingoittaa ihoa.
12. Älä väännä, pura tai puhkaise parranajokoneen ladattavaa akkua, muuten se voi aiheuttaa oikosulun tai polttaa laitteen. Jos akku ei toimi, älä käytä parranajokonetta vaan vie se valtuutettuun jälleenmyyjään.
13. Älä pura tätä parranajokonetta itse. Vieraile valtuutetuilla jälleenmyyjillä huoltoa ja korjausta varten.
14. Valitse oikea jännitepistoke ennen lataamista (AC100-240V, 50/60Hz).
15. Jos verkkolaitteen johto on vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi ja vaihda se välittömästi.
16. Käytä vain alkuperäistä JRL:n valmistamaa virtalähdettä. Muiden eri yrityksen sovitimien käyttäminen voi aiheuttaa parranajokoneen toimintahäiriön latauksen aikana.
17. Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä.

Tuotekatsaus



Ráð

1. Þessi vara er ekki hönnuð til að nota á gervihár eða í öðrum tilgangi en að klippa 100% mannhár. Fyrirtækið mun ekki taka ábyrgð á bilunum eða skemmdum af völdum misnotkunar.
2. Þessi vara er hönnuð fyrir faglega notkun og heimilisnotkun

LESTU ALLAR LEIÐBEININGAR ÁÐUR EN NOTKUN

HALDIÐ FRÍÐI VATN


HÆTTA:

1. Taktu straumbreytinn úr sambandi áður en þú þrífur þennan rakvél.
2. Fjarlægðu blaðið fyrst og notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja allar uppsöfnun hárs.
3. Haldið í burtu frá vatni til að forðast högg eða skemmdir á rakvélinni.
4. Ef rakvélín dettur óvart ofan í vatn eða önnur kemísk efni, fargaðu strax. Ekki reyna að þurrka það og stinga því í rafmagn.

VIÐVÖRUN:

1. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins af einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra..
2. Hafa skal eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
3. Þetta tæki er hægt að nota af börnum frá 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjun eða andlega getu eða skortur á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem því fylgir..
4. Börn mega ekki leika sér með tækið.
5. Þríf og notendaviðhald skulu ekki gera af börnum án eftirlits.
6. Aðeins má nota tækið með aflagjafanum sem fylgir heimilistækinu.
VIÐVÖRUN: Haltu heimilistækinu þurru.
7. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
8. Til að geyma rétt, taktu millistykkið úr sambandi og hreinsaðu tækið þitt vandlega. Ekki skilja það eftir tengt við millistykkið.
9. Haltu rakvélinni í burtu frá heitum flötum.
10. Ekki er mælt með langvarandi notkun við hitastig undir -10°C eða yfir 40°C þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.
11. Ekki nota þennan rakvél með skemmdri eða brotinni filmu eða skeri, þar sem meiðsli á húð geta orðið.
12. Vinsamlegast ekki snúa, taka í sundur eða stinga hleðslurafhlöðunni í rakvélinni, annars getur það valdið skammhlaupi eða brennt heimilistækið. Ef rafhlaðan virkar ekki skaltu ekki keyra rakvélina og fara með hann til viðurkenndra söluaðila.
13. Ekki taka þennan rakvél í sundur á eigin spýtur. Farðu til viðurkenndra söluaðila til að fá þjónustu og viðgerðir.
14. Veldu rétta spennuinnstungu fyrir hleðslu (AC100-240V, 50/60Hz).
15. Ef snúran á straumbreytinum er skemmd skaltu hætta að nota hana strax og skipta strax út.
16. Notaðu aðeins upprunalega straumbreytinn sem framleiddur er af JRL. Með því að nota önnur millistykki frá öðru fyrirtæki veldur mörgum því að rakvélín bilar meðan á hleðslu standur.
17. Í þeim tilgangi að hlaða rafhlöðuna skaltu aðeins nota aftengjanlega rafhlöðuna sem fylgir þessu tæki.


Vöruyfirlit



Vöruforskriftir


Vörukóði: SH2301			
Atriði	Forskriftir	Atriði	Forskriftir
Spennubreytir	Inntak AC 100-240V 50/60Hz	Gerð rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Úttak DC 5V 1A	Hleðslu tími	2 klst
Rafhlaða getu	3.7V 1400mAh	Notkunartími	3 klst

Leiðbeiningar um hleðslu



1. Snúðu rakvélinni af og tengdu rafmagnssnúruna við rakvélina.
2. Tengdu straumbreytinn til að hlaða.

2 klst hleðslutími fyrir hámark 3 klst notkun (hleðsla meðan á notkun stendur mun lengja hleðslutímann).



Grunn notkunarleiðbeiningar

1. Fjarlægðu hlífðarhlífina.
2. Ýttu á rofann til að kveikja á rakvélinni til að byrja að raka.
3. Teygðu varlega húðina á andlitinu með lausu hendinni á meðan þú færð rakvélina hægt og mjúklega á móti skegginu þínu. Ekki þrýsta rakvélinni of fast á húðina þar sem það gæti valdið núningi og ertingu.


Rafhlöðuvísirinn sýnir núverandi rafhlöðustöðu.

Hleðsla:

- Þegar rakvélina er í lágstyrksstillingu mun rauða JRL ljósið blikka.
- Þegar rakvélina er í mikilli orkustillingu mun hvíta JRL ljósið blikka.
- Þegar rakvélina er fullhlaðin logar hvíta JRL ljósið.

Í notkun:

- Þegar rakvélina er í mikilli afstillingu verður hvíta JRL ljósið áfram kveikt.
- Þegar rafhlaðan í rakaravélinni er lítil logar rauða JRL ljósið.
- Þegar rakvélina hefur minna en 10 mínútna nothæfan tíma blikkar JRL gaumljósið í rauðu.



Viðhald


Til að skipta um rakvélarblað:

Eins og sýnt er til hægri, til að fjarlægja rakarblaðið skaltu halda rakvélinni, ýta á losunarhnappinn fyrir rakblaðið og draga varlega upp og í burtu frá drifskaftinu.

Athugið: Vinsamlegast haltu blaðinu á meðan þú heldur rakvélinni til að koma í veg fyrir að blaðið detti og skemmist.



Stílltu nýju blaðinu fyrir ofan drifskafið og ýttu létt niður þar til það smellur á sinn stað.

Skiptu um blaðsamstæðuna, kveiktu á rakvélinni til að tryggja að hann virki rétt.




Hreinsun og viðhald blaða

1. Notaðu hreinsibursta til að fjarlægja rusl á og í kringum blaðið.





2. Skolaðu blað rakvélarinnar undir rennandi vatni. (ALDREI sökkva rakvélinni í vatni.)


3. Látið rakarblaðið vera opið til þurrkunar.



4. Eftir að blaðið hefur verið hreinsað skal dreypa 1-2 dropum af smurólíu á samsvarandi svæði.



5. Lokaðu blaðsamstæðunni.





**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucal
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

