


PATENTS:

2023 3073 8453.4
PCT/CN2022/126424
2023 1127 1230.7
2022 1118 9458.7
2023 2228 8403.8
2023 2311 4921.4

CONYX
SH230I
JRL ONYX SF PRO SHAVER



USER'S MANUAL

Ráð

- I. Þessi vara er ekki hönnuð til að nota á gervihár eða í öðrum tilgangi en að klippa 100% mannhár. Fyrirtækið mun ekki taka ábyrgð á bilunum eða skemmdum af völdum misnotunar.
- Þessi vara er hönnuð fyrir faglega notkun og heimilisnotkun

LESTU ALLAR LEIÐBEININGAR ÁÐUR EN NOTKUN

HALDIÐ FRÍÐI VATN


HÆTTA:

- Taktu straumbreytinn úr sambandi áður en þú þrifur þennan rakvél.
- Fjarlægð blaðið fyrst og notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja allar uppsöfnun hárs.
- Haldið í burtu frá vatni til að forðast högg eða skemmdir á rakvélinni.
- Ef rakvélinn dettur óvart ofan í vatn eða önnur kemisk efni, fargaðu strax. Ekki reyna að þurrka það og stinga því í rafmagni.

VIÐVÖRUN:

- Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins af einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra..
 - Hafa skal eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
 - Þetta tæki er hægt að nota af börnum frá 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjun eða andlega getu eða skortur á reynslu og þekkingu eð þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skiljið hættuna sem því fylgir..
 - Börn mega ekki leika sér með tækið.
 - Þrif og notendaviðhald skulu ekki gera af börnum án eftirlits.
 - Aðeins má nota tækið með afgljafanum sem fylgir heimilistækinu.
- VIÐVÖRUN: Haltu heimilistækinu þurru.
- Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
 - Til að geyma rétt, taktu millistykkið úr sambandi og hreinsaðu tækið þitt vandlega. Ekki skilja það eftir tengt við millistykkið.
 - Haltu rakvélinni í burtu frá heitum flótum.
 - Ekki er mælt með langvarandi notkun við hitastig undir -10°C eða yfir 40°C þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.
 - Ekki nota þennan rakvél með skemmdri eða brotinni filmu eða skeri, þar sem meiðsli á húð geta orðið.
 - Vinsamlegast ekki snúa, taka í sundur eða stinga hleðslurafhlöðunni í rakvélinni, annars getur það valdið skammhlaupi eða brent heimilistækið. Ef rafhláðan virkar ekki skaltu ekki keyra rakvélina og fara með hann til viðurkenndra söluáðila.
 - Ekki taka þennan rakvél í sundur á eigin spýtur. Farðu til viðurkenndra söluáðila til að fá þjónustu og viðgerðir.
 - Veldu réttu spennuinnstungu fyrir hleðslu (AC100-240V, 50/60Hz).
 - Ef snúran á straumbreytinum er skemmd skaltu hætta að nota hana strax og skipta strax út.
 - Notaðu aðeins upprunalega straumbreytinn sem framleiddur er af JRL. Með því að nota önnur millistykki frá öðru fyrirtæki veldur mörgum því að rakvélin bilar meðan á hleðslu stendur.
 - Í þeim tilgangi að hlaða rafhlöðuna skaltu aðeins nota aftengjanlega rafhlöðuna sem fylgir þessu tæki.


Vörugjöld



Vöruforskriftir


Vörukóði: SH230I			
Atriði	Forskriftir	Atriði	Forskriftir
Spennubreytir	Inntak AC 100-240V 50/60Hz Úttak DC 5V 1A	Gerð rafhlöðu Hleðslu tími	Lithium ion rafhlæða 2 klst
Rafhlæða getu	3.7V 1400mAh	Notkunartími	3 klst

Leiðbeiningar um hleðslu



- Snúðu rakvélinni af og tengdu rafmagnssnúruna við rakvélina.
- Tengdu straumbreytinn til að hlaða.

2 klst hleðslutími fyrir hámark 3 klst notkun (hleðsla meðan á notkun stendur mun lengja hleðslutímann).




Grunn notkunarleiðbeiningar

- Fjarlægðu hlífðarhlífina.
- Ýtu á rofann til að kveikja á rakvélinni til að byrja að raka.
- Teygðu varlega húdina á andlitinu með lausu hendinni á meðan þú færð rakvélina hægt og mjúklega á móti skeggini þínu. Ekki þrýsta rakvélinni of fast á húdina þar sem það gæti valdið núningi og ertingu.

Rafhlöðuvísirinn sýnir núverandi rafhlöðustöðu.

Hleðsla:

- Þegar rakvélín er í lágstyrksstillingu mun rauða JRL ljósið blikka.
- Þegar rakvélín er í mikilli orkustillingu mun hvita JRL ljósið blikka.
- Þegar rakvélín er fullhlaðin logar hvita JRL ljósið í notkun:
- Þegar rakvélín er í mikilli afstillingu verður hvita JRL ljósið áfram kveikt.
- Þegar rafhlæðan í rakaravélinni er lítil logar rauða JRL ljósið.
- Þegar rakvélín hefur minna en 10 mínútna nothæfan tíma blikkar JRL gaumljósið í rauðu.



Viðhald


Til að skipta um rakvélarblaðið:

Eins og sýnt er til hægri, til að fjarlægja rakarblaðið skaltu halda rakvélinni, ýta á losunarnappinn fyrir rakblaðið og draga varlega upp og í burtu frá drifskafinu.

Athugið: Vinsamlegast haltu blaðinu á meðan þú heldur rakvélinni til að koma í veg fyrir að blaðið detti og skemmist.



Stilltu nýju blaðinu fyrir ofan drifskafitið og ýttu létt niður þar til það smellur á sinn stað.

Skiptu um blaðsamstæðuna, kveiktu á rakvélinni til að tryggja að hann virki rétt.



Hreinsun og viðhald blaða


I. Notaðu hreinsibursta til að fjarlægja rusl á og í kringum blaðið.



2. Skolaðu blað rakvélarinnar undir rennandi vatni. (ALDREI sökkva rakvélinni í vatn.)



3. Látið rakarblaðið vera opið til þurrkunar.



4. Eftir að blaðið hefur verið hreinsað skal dreypa 1-2 dropum af smuroliú á samsvarandi svæði.



Ábyrgð

1. Við eðlilegar aðstæður við rétta notkun og viðhald vorunnar er ábyrgðartími vörunnar I ár.
2. Eyðanlegir hlutar, eins og blað, hlífar, smurefni, hreinsiburstar osfrv., falla ekki undir ábyrgðarskilmálanu.
3. Eftirfarandi skilyrði falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna: Misbrestur á að sýna gilt ábyrgðarskírteini eða upplýsingarnar á ábyrgðarskírteinu eru í ósamræmi við raunverulega vörum. Rakrar með breytingum falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna. Sönnun um kaup þarf að fylgja með ábyrgðarskírteini. Ef ekki er fylgt leiðbeiningunum í leiðbeiningarhandbókinni til að stjórna og viðhalda rakvélinni, sem veldur því að hann bilar eða skemmist með því að missa rakvélina, dýfa rakvélinni í vatn og hvers kyns líkamlegar breytingar ógilda ábyrgðarþjónustuna. Vöruskemdir vegna flutninga eða óviðeigandi geymslu.
4. Þetta ábyrgðarskírteini er eina ábyrgðarskírteinin, vinsamlegast geymdu það á réttan hátt ásamt kaupsönnun þinni.
5. Fyrirtækið mun rukka viðhaldsgjald fyrir vorur án ábyrgðarkorts eða út ábyrgðartímann.
6. Vinsamlega sendu rakvélina sem þarfust viðgerðar eða ábyrgðar beint til tilnefndrar JRL þjónustumiðstöðvar innanlands til viðgerðar, viðhalds eða endurnýjunar.

Ábyrgð kort

Samskiptaupplýsingar viðskiptavina:

Nafn viðskiptavinar: _____ Hafðu Sími: _____

Heimilisfang: _____

Dagsetning keypt: _____ Fyrning á ábyrgðartímabili: _____

Sönnun um kaup: Meðfylgjandi Ekki meðfylgjandi (ábyrgð fellur sjálfskrafa úr gildi)

Raðnúmer vélar: _____

Ástæða endurkomu: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB
Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com

