



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Garantii kaart

Tootenimi	Laetav juukselõikur professionaalidele	Garantii periood
Tootemudel		Ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast
Ostukuupäev	Alates: (K/K/A)	Kuni: (K/K/A)

Kliendi	Aadress		Nimi	
			Tel.	
Jaemüüja	Aadress		Nimi	
	Nimi		Tel.	

Toote garantii:

1. Kvaliteet ja täpsus: See toode on valmistatud kõrge täpsusega, järgides range kvaliteedijuhtimise ja kontrollimise protsesse, et tagada täiuslikkus.
2. Hoolduskatteala: Kõigi tavalise kasutamise käigus tekkinud töötlusprobleemide korral saavad kliendid tasuta hooldust, saates toote volitatud jaekauplusesse või hoolduskeskusesse. Kuid palun arvestage, et kiiresti kuluvad osad, nagu aku ja tera, ei kuulu garantiisse ja nende asendamiseks tuleb tasuda.
3. Vabastused tasuta teenusest: Tasuta teenust ei kohaldata järgmistel juhtudel:
 - A. Kahjustused, mis on põhjustatud volitamata hoolduse või muudatuste tõttu.
 - B. Kahjustused, mis on tekkinud vigade, juhusliku kasutamise või õnnetuste tõttu.
 - C. Kahjustused, mis on põhjustatud loodusõnnetustest või ebanormaalsest pingest.
 - D. Kahjustused, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimisest.
4. Garantii tõend: Garantii kaart koos tellimuse numbriga toimib kehtiva garantii tõendina. Toote hooldust käsitletakse ainult siis, kui need dokumendid esitatakse koos algse ostu arvega.

LV



Profesionālu griežšanas iekārta Izstrādāts profesionāļiem



Disruptor

Darbības rokasgrāmata



LV Norādījums Izmantojuma rokasgrāmata

Profesionāls matu šķēriens ar vektormotoru.

Profesionāls matu šķēriens ar vektormotoru

Mēs iesakām mūsu jaunākā profesionālā matu šķēru, kas darbojas ar mūsdienīgu vektormotoru. Šī jauninātā motortehnoloģija, kas ir zināmas magnētmotora attīstības pakāpe, palielina jaudu un ātrumu, atkarībā no griešanas slodzes, un nodrošina pastāvīgu darbību pat visiem prasīgākajiem šķērienu gadījumiem.

Šis matu šķēriens ir izstrādāts augsta precizitātes šķērienu un fade'iem veikšanai un ir iebūvēts DLC (dimanta līdzīgs ogleklis) asmens. DLC asmens piedāvā īpašu cietību, karstuma izturību un korozijas izturību, turklāt tas saglabā asumu un izturību laika gaitā.

Matu šķēriens arī ir iekļauts regulējama griešanas precizitāte, kas ļauj jums viegli mainīt šķērienu precizitāti no 0,5 mm līdz 2,0 mm. Šī daudzveidīgā regulēšanas iespēja padara šo ierīci nepieciešamu, lai sasniegtu tieši tādu izskatu, kādu vēlaties, vai nu tas būtu par komplicētiem fade'iem vai precīzām trīmušiem.

Informācija par lietošanas rokasgrāmatas izmantošanu

- Uzskatiet lietošanas rokasgrāmatu par produkta daļu un glabājiet to drošā un viegli pieejamā vietā.
- Iekļaujiet šo lietošanas rokasgrāmatu, ja nododat ierīci trešajai personai.
- Ja rodas konflikti ar valsts drošības noteikumiem vai norādījumiem, jāievēro valsts prasības.

SIMBOLU UN PAZIŅOJUMU SKAIDROJUMS



BĒDĪJUMS

Elektrošoka risks, kas var izraisīt nopietnus ķermeņa bojājumus vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS


Brīdinājums par iespējamām ķermeņa traumām vai veselības riskiem.



UZMANĪBA

Informācija par materiālu bojājumu riskiem.

Komponenti



Specifikācijas

- Griešanās ātrums: 10 000 apgriezieni minūtē
- Izmantojamais laiks: 180 minūtes.
- Litiumakumulators: 2500 mAh.
- Troksnis: 70 dB.
- Jauda: 5 W.
- Ievades adapteris: 100 - 240 V ~.
- Frekvence: 50/60 Hz.
- Lādēšanas laiks: 3 stundas.
- LED lādēšanas indikators.
- Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis.
- DLC-blāde.
- 8 kamsolas: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Ietver eļļošanas eļļu, tīrīšanas birsti, lādēšanas bāzi un USB tipa C.



Brīdinājums: Šī griešanas iekārta paredzēta tikai bezvadu darbībai.

Fiksētā garuma funkcija


A: Garuma pakāpes (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 garuma regulēšanas iespējas, lai kontrolētu matu garumu

1. Lai noteiktu griešanas garumu
2. Lai izvēlētos atbilstošos aizsargus



Uzstādīt aizsargus:




Iestatiet griešanas iekārta, pagriežot iestatišanas rokturi no priekšā uz leju.

Uzstādīt aizsargu ķemmi:

1. Pielāgojiet aizsargu ķemmi asmeņa malai.
2. Nedaudz virziet uz priekšu, lai to uzstādītu.



Noņem at aizsargu ķemmi:

Vienkārši velciet stipri aizsargu ķemmi.



Griežšanas iekārtas montāža un demontēšana

"Griežšanas iekārtas attēls parāda, ka caurumi griežšanas iekārtas apakšējā lāpstē ir lielāki nekā griežšanas iekārtas skrūves kāts. Kad griežšanas iekārtas skrūves ir atbrīvotas, pēc griežšanas iekārtas izlīdzināšanas iespējams pielāgot griežšanas iekārtas apakšējo lāpstu, izmantojot skrūvgriezi."




Pareiza griezēja iestatīšana ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu darbību un lietotāja drošību. Izmantojiet šīs norādes, lai nodrošinātu pareizu griezēja izlīdzinājumu:

Griezēja augšējo zobu gals jānovieto starp 1/32" līdz 1/16" (0.79 mm līdz 1.59 mm) aiz apakšējām blādēm. Tas novērš, ka griežējs negriež pārāk tuvu vai ka griezēja kustīgās blādes nonāk kontaktā ar ādu.

Pārbaudiet, vai griezēja augšējā blāde pārklāj vai ir izlīdzināta ar griezēja apakšējās blādes pirmo mazo zobu kreiso pusi.

Griezēja augšējā blāde jābūt izlīdzinātai vai nedaudz pārklātai ar griezēja apakšējās blādes lielāko zobu."



Taperēšanas sviru

Griežšanas iekārta ir aprīkota ar regulējamu taperēšanas sviru, kas paredzēta griešanas tuvuma kontrolei. Kad sviras ir augstākajā pozīcijā, asmeņi nodrošinās iespējami tuvāko griezumam. Pakāpeniski nospiežot sviru uz leju, palielinās griešanas garums, ļaujot sasniegt dažādus griešanas stilus un garumus.





BRĪDINĀJUMS: Pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes darbības izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības tīkla.


TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Griežšanas iekārtas blāžu regulēšana

1. Jūsu iekārta ir veiksmīgi pārbaudīta, lai nodrošinātu, ka griežšanas iekārtas blādes ir eļļotas un regulētas pirms tās aiziešanas no mūsu rūpnīcas.
2. Griežšanas iekārtas blādes ir jāatjauno regulēšana, ja tās ir aizvāktas tīrīšanai vai nomaiņai.
3. Lai atjaunotu griežšanas iekārtas blāžu regulēšanu, vienkārši salīdziniet augšējo un apakšējo blāžu zobus punktu pēc punkta. (Augšējo blāžu zobiem jābūt apmēram 0.5-1.0 mm aiz apakšējo blāžu. Salīdziniet griežšanas iekārtas blādes ar attēlu).
4. Ja griežšanas iekārtas blāžu regulēšana ir nepareiza, pievienojiet dažas eļļas pilītes blāzēm, ieslēdziet griežšanas iekārta uz dažiem brīžiem, izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla. Viegli atlaistiet skrūves un pielāgojiet. Saspiestiet skrūves, kad griežšanas iekārtas blādes būs regulētas.




Griežšanas iekārtas blāžu tīrīšana un tehniskā apkope



Tīrīt griežšanas iekārtas blādes ar tīrīšanas birsti:

Viegli pārmēti tīrīšanas birsti pāri griežšanas iekārtas blādēm, lai noņemtu visus matus vai gružus un nodrošinātu pilnīgu tīrīšanu.



Pirms vai pēc izmantošanas, uzturēt griežšanas iekārtas blādes, liekot dažus eļļas pilienus norādītajiem sarkaniem punktiem, kā parādīts kreisajā attēlā.

Lietotāja tehniskā apkope

Lietotāja apkopes norādījumi, lai optimizētu griežšanas iekārtas izmantošanu:

- Pārbaudiet, vai griežšanas iekārta ir atvienota no elektrības tīkla, ir atdzisusi un izslēgta. Notīrīt griežšanas iekārtas korpusu ar nedaudz mitru drānu. NEIZMANTOT šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Noņemiet nogrieztos matus no griežšanas iekārtas blāžu komplekta ar tīrīšanas otu.
- Tīrīt griežšanas iekārtas blāžu komplektu ar higiēnisku spreju. NEIZMANTOT citus abrazīvus līdzekļus. Lai uzturētu griežšanas iekārtas darbību un griežšanas spēju, nodrošiniet, ka regulāri eļļojat griežšanas iekārtas blāžu komplektu.
- Ja griežšanas iekārtas darbība pasliktinās, pat tad, ja tiek veikta regulāra tīrīšana un eļļošana, nomainiet griežšanas iekārtas blāžu komplektu.
- Ja kabelis ir sajucis, atvienojiet to pirms izmantošanas.

Glabāšana:

- Pirms glabāšanas ļaujiet iekārtai atdzist un pēc tam glabāiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Glabāiet iekārtu drošā, sausā vietā.
- NEVĒRSĪJIET kabeli apkārt iekārtai. Tas izraisīs pārmērīgu nolietojumu un kabela bojājumus, kas nav iekļauti ražotāja garantijā. Izvairieties no kabela izliešanas, pārpleikšanas un pārspīlēšanas, īpaši pie kabela un iekārtas savienojuma vietas.

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANA



AIZSARGĀJAMĪBA: Vides kaitējums, ja atkritumu iznīcināšana tiek veikta nepareizi.



Pareiza atkritumu iznīcināšana nodrošinās vides aizsardzību un novērsīs iespējamus kaitīgos efektus cilvēkiem un videi. Jāpievērš uzmanība attiecīgajiem tiesību aktiem, veicot ierīces iznīcināšanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām 2011/65/EU un 2012/19/EU par noteikto bīstamo vielu lietojuma ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās un to atkritumos.



Iekārtā parādītais atkritumu tvertne redzamais simbols liecina, ka pēc produkta lietderības termiņa beigām tas jānodod atsevišķi no pārējiem atkritumiem.

Tādēļ visi produkti, kuru lietderības termiņš ir beidzies, jānogādā atkritumu pārstrādes centros, kas specializējas atsevišķā elektro- un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanā, vai jāatgriež pārdevējam, iegādājoties jaunu līdzīgu iekārtu, viena pret vienu principu.



Atbilstoša atsevišķa savākšana, lai pēc tam veiktu iekārtas pārstrādi, apstrādi un iznīcināšanu vides draudzīgā veidā, palīdz novērst iespējamās negatīvas ietekmes uz vidi un veselību, kā arī optimizē iekārtas sastāvdaļu pārstrādi un atkārtotu lietošanu.

Ja lietotājs nepareizi iznīcina iekārtu, tiek piemērotas atbilstoši likumiem administratīvās sankcijas.

Piezīme



1. Izvairieties no produkta demontēšanas.
2. Tīrīšanas norādes: Tīriet produktu tikai ar viegli mitru drānu vai neitrālām šķīdram ziepēm.



3. Temperatūras norādes: Nekad neuzlādējiet produktu temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C vai ir zemāka par 0 °C. Piezīmējiet, ka neliela sasilšana darbības vai uzlādes laikā ir normāla.
4. Baterijas pārstrāde: Kad baterijas dzīves ilgums beidzas, noņemiet to un iznīciniet vai nogādājiet to drošā pārstrādes vietā. Nekad neizmetiet nejauši.
5. Ūdens izvairīšanās: Neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu griešanas mašīnu, un turiet to tālāk no mitrām vidēm, kad tā darbojas.

Lūdzu, izlasiet šīs norādes, pirms izmantojat jaunu Caliber Professional griešanas iekārtu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi neizmanto šo iekārtu kā spēli. Kad izmanto elektrisko ierīci, īpaši, ja bērni ir klāt, vienmēr jāievēro pamatdrošības pasākumi, tostarp arī šādi.

LASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS LIETOŠANAS

BRĪDINĀJUMS: GLABĀJIET IERĪCI SAUSU. TURĪET TO PROM NO ŪDENS, KAD TĀ TIEK UZLĀDĒTA.

BĪSTAMĪBA: Tāpat kā lielākajai daļai elektrisko ierīču, arī šajās ierīcēs elektriskās sastāvdaļas ir dzīvotspējīgas pat tad, kad slēdzis ir izslēgts.

Lai samazinātu nāves risku, ko rada elektriskais šoks:

1. Neizmantojiet ierīci, kad esat vannā vai dušā.
2. Neievietojiet vai nesaglabājiet ierīci vietās, kur tā varētu nokrist vai tikt vilkta iekšā vannā vai izlietnē.
3. Neievietojiet to ūdenī vai neizmetiet to ūdenī vai citos šķidrums.
4. Ja ierīce nokrīt ūdenī, nekavējoties izslēdziet to no strāvas avota. Nekādā gadījumā nelieciet roku ūdenī! Visiem reiziem.
5. Vienmēr izslēdziet ierīci no strāvas avota nekavējoties pēc lietošanas. Izslēdziet ierīci no strāvas pirms tīrīšanas.



BAŽA: Lai samazinātu apdegumu, elektrošoku, ugunsgrēka vai ievainojumu risku cilvēkiem:

1. Iekārtu nedrīkst izmantot bērni vai cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, vai arī tiem, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem nav sniegta instrukcija un uzraudzība.
2. Bērniem jābūt uzraudzītiem, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlēs ar šo iekārtu.
3. Iekārtu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrības tīklam.
4. Nepieciešama cieša uzraudzība, kad šo iekārtu lieto bērni vai cilvēki ar noteiktām invaliditātēm, kā arī, ja iekārtu tiek lietota viņu tuvumā.
5. Lietojot šo iekārtu tikai tās paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteikuši ražotājs.
6. Iekārtu drīkst lietot tikai ar zemsprieguma barošanas avotu, kas ir piegādāts kopā ar iekārtu.
7. Nekad neizmantojiet šo iekārtu, ja tās kabelis vai kontaktdakša ir bojāta, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir nokrītusi, bojāta vai nokrītusi ūdenī. Atgrieziet iekārtu apkalpošanas centrā pārbaudei un remontam.
8. Nekad neļaujiet barošanas kabeļa vilkšanai, trīcināšanai, nospiešanai, griešanai vai pārmērīgai saliekšanai, īpaši pie kontaktdakšas savienojumiem. Bojājumi var rasties pie augsta elastības līmeņa iekārtas ieejas punktā, izraisot tās plīsumu un īssavienojumu. Rūpīgi apstrādājiet kabeli, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.
9. Turiet kabeli tālu no uzkarstotām virsmām. Nē, neapvijiet kabeli ap iekārtu.
10. Nekad nekritiet vai neievietojiet objektus jebkurā atvērtajā iekārtas atverē.
11. Nelietojiet ārā vai darbā vietās, kur tiek izmantoti aerosola izsmidzināšanas līdzekļi vai kur tiek piešķirts skābeklis.
12. Nelietojiet paplašinājuma kabeli kopā ar šo iekārtu.
13. Nekad nelietojiet šo iekārtu, kamēr guljat.
14. Nelietojiet šo iekārtu ar sprieguma pārveidotāju.
15. Nelietojiet šo iekārtu ar bojātu vai salauztu ķemmi, jo var rasties sejas ievainojumi.

Lai atvienotu, pārvietojiet slēdzi uz "izslēgts" un pēc tam izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

SAGLABĀJIET ŠOS INSTRUKCIJAS

Garantijas karte

Produktu nosaukums	Uzlādējams Griezējs Profesionāļiem	Garantijas Periods
Produktu modelis		Līdz vienam gadam no iegādes datuma
Iegādes Datums	No: (D.M.G.)	Līdz: (D.M.G.)

Klients	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	
Mazumtirgotājs	Adrese		Vārds	
			Tālrūnis	

Produkta garantijas:

1. Kvalitāte un precizitāte: Šis produkts ir izgatavots ar maksimālu precizitāti, ievērojot stingrus kvalitātes pārvaldības un pārbaudes procesus, lai nodrošinātu izcilību.
2. Uzturēšanas segums: Jebkuru darbības problēmu gadījumā, regulāri lietojot, klienti var izmantot bezmaksas apkopi, nosūtot produktu pie pilnvarota tirgotāja vai apkalpošanas centra. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka ātrās nodiluma daļas, piemēram, akumulators un asmens, netiek segtas ar garantiju un nepieciešama samaksa par to nomaiņu.
3. Izņēmumi no bezmaksas pakalpojuma: Bezmaksas pakalpojums netiks piemērots šādos gadījumos:
 - A. Bojājumi, kas radušies neautorizētas apkopšanas vai modifikācijas dēļ.
 - B. Bojājumi, kas radušies kļūdu, neapdomīgas lietošanas vai negadījumu rezultātā.
 - C. Bojājumi, kas radušies dabas katastrofu vai nenormālas sprieguma ietekmē.
 - D. Bojājumi, kas radušies neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā izklāstītās vadlīnijas.
4. Garantijas pierādījums: Garantijas karte kopā ar pasūtījuma numuru ir derīgs garantijas pierādījums. Produkta apkope tiks veikta tikai uzrādot šos dokumentus kopā ar oriģinālo pirkuma rēķinu.

LT



Profesionālus plauķu pjovimo ģrankis

Sukurta profesionālam



Disruptor

Vartojimo vadovas